



## CYCLOCOMPUTER



## Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le CATEYE V3n.

Le V3n est un compteur ultra-performant pour les cyclistes qui souhaitent s'entraîner de façon intensive et analyser leurs résultats. La technologie numérique sans fii à la fréquence de 2,4GHz, identique à celle utilisée pour les réseaux sans fii, sert à la fois au capteur de vitesse intégré vitesse/cadence et au capteur de fréquence cardiaque. Cette technologie élimine quasiment toute interférence de bruits externes et de brouillage avec d'autres appareils sans fil et qui vous permet de rouler sans soucis. Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de bien comprendre les fonctions du compteur avant de l'utiliser. Conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir vous v reporter ultérieurement.

#### Important

- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou diffusée sans l'autorisation écrite préalable de CatEye Co., Ltd.
- Le contenu et les illustrations de ce manuel sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Si vous avez des questions ou problèmes concernant ce manuel, veuillez contacter CatEye à l'adresse suivante : www.cateye.com.

## A propos des manuels

#### Lors de l'achat du CC-TR210DW

Le produit que vous avez acheté n'est pas accompagné du capteur de fréquence cardiaque ni de la sangle de FC. En association avec le kit capteur de fréquence cardiaque en option, toutes les fonctions décrites dans ce manuel peut être utilisées, y compris la mesure des données liées au rythme cardiaque, la mesure de la consommation de calories, et la fonction de zone cible de FC.

#### Installation et opération élémentaires

Veuillez vous y référer pour l'installation du compteur sur le vélo, l'utilisation de la fonction de mesure de la fréquence cardiaque, les préparatifs du compteur et le fonctionnement élémentaire de l'appareil.

1. Installation du compteur sur le vélo	Voir page 7-9
---	---------------

2.	Capteur de	fréquence cardiaque	.Voir	page	10
3.	Préparatifs	du compteur	.Voir	page	11-15

4. Fonctionnement élémentaire du compteur......Voir page 17-19

#### Ecran de mesure

Veuillez vous y référer pour connaître les différentes fonctions du compteur.

• Ecran de mesure.....Voir page 20-24

#### Suivi des résultats

Veuillez vous y référer pour contrôler et gérer les données enregistrées.

Vue des fichiers.....Voir page 26-29

#### Changement de la configuration du compteur

Veuillez vous y référer pour changer let contrôler les différents éléments du menu.

Changement de la configuration du compteur......Voir page 25-37

### Utilisation avancée

- Enregistrement des résultats par tour et par temps de passage .... Voir page 22 "Fonction de tour"

## Table des matières

Introduction1
A propos des manuels1
Utilisation correcte du CatEye V3n3
Reconnaissance automatique de l'ID
du capteur de vitesse4
Description du compteur et de ses
composants5
Compteur5
Accessoires5
Affichage sur l'écran6
Installation du compteur sur le vélo7
Fixez le support sur la potence ou sur
le guidon7
Fixez le capteur de vitesse et l'aimant8
Extraction/Mise en place du compteur9
Capteur de fréquence cardiaque10
Avant de porter le capteur de
fréquence cardiaque10
Mise en place du capteur de
fréquence cardiaque10
Préparatifs du compteur11
Formatage11
Réglage date/heure12
Entrée de la circonférence des pneus13
Sélection de l'unité de vitesse14
Test de fonctionnement14
Opération de formatage
/ redémarrage16
Fonctionnement élémentaire du
compteur17
Fonctions de l'écran de mesure17
Démarrage/Arrêt des mesures18
Rétro-éclairage18
Réinitialisation des mesures19
Fonction économie d'énergie19
Ecran de mesure20

Parties supérieure et centrale de	
l'écran	.20
Partie inférieure de l'écran	.21
Fonction d'allure	.22
Fonction de tour	.22
Distance compte à rebours	.24
Zone de la fréquence cardiaque cible	.24
Changement de la configuration du	
compteur	.25
Vue des fichiers	.26
Réglage heure/date	.30
Réglage de la circonférence desroues	.31
Recherche de l'ID des capteurs	.32
Réglage de l'unité de mesure	.34
Entrée manuelle de la distance totale.	.34
Activation du mode auto	.35
Réglage de la distance du compte à	
rebours	.36
Activation du son	.37
Réglage de la zone cible de la fréguer	ice
cardiaque	.37
Entraînement Rythme cardiague	.39
Comment améliorer sa forme	.39
S'entraîner en vue des compétitions.	.40
Utilisation de la zone cible	.41
Dépannage	.42
Problème d'affichage	.42
Problème de fonctionnement	.44
Remplacement des piles	.45
Compteur	.45
Capteur de fréquence cardiague	.45
Capteur de vitesse	.45
Entretien	.46
Accessoires de rechange	.46
Caractéristiques techniques	.47
Enregistrement	.48
Garantie limitée	.48

Veuillez visitez notre site Web, où des instructions détaillées avec des films sont disponibles et le manuel d'instruction peut être téléchargé.



http://www.cateye.com/en/products/detail/CC-TR310TW/

## Utilisation correcte du CatEye V3n

Respectez les instructions suivantes pour une utilisation en toute sécurité.

#### Signification des icônes du manuel :

Avertissement !!! : Les chapitres marqués de cette icône sont essentiels pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Veillez à respecter ces instructions.

Précaution :

sation et au fonctionnement du V3n. Des astuces utiles sont mises en valeur par des astérisques.

Remarques concernant les précautions importantes liées à l'utili-

#### Avertissement !!! :

- · Les personnes portant un pacemaker ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Ne vous concentrez pas sur les données en roulant. Roulez prudemment.
- Ne pas laisser les piles à portée des enfants. Mettre les piles au rebut conformément à la loi en vigueur. En cas d'ingestion d'une pile, consultez un médecin immédiatement.

### Précaution :

- Vérifiez régulièrement la position des aimants et des capteurs de vitesse/cadence et assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Resserrez-les fermement s'il y a du jeu.
- Ne pas exposer l'unité principale / le capteur sans fil à la lumière du soleil pendant de longues périodes.
- Ne pas démonter le compteur, le capteur de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse.
- Ne pas exposer le compteur, le capteur de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse à un choc important; faites également attention à ce qu'ils ne tombent pas.
- · Ne pas utiliser de solvant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cessez d'utiliser l'appareil en cas d'irruption cutanée causée par la ceinture thoracique ou le tampon d'électrode.
- Ne pas tordre ni tirer fortement sur la sangle de FC.
- La sangle de FC peut se détériorer suite à une utilisation prolongée. Remplacer la sangle de FC s'il y a des erreurs de mesure fréquentes.
- A cause de la nature des écrans à cristaux liquides, les lunettes de soleil à verres polarisants risquent de limiter la visibilité.

#### Système numérique sans fil 2,4GHz

La technologie numérique sans fil à la fréquence de 2,4 GHz, qui est la même technologie utilisée pour les réseaux LAN sans fil, est employée pour le capteur de vitesse à cadence intégrée et pour le capteur de fréquence cardiaque. Cette technologie élimine pratiquement toute interférence de bruit extérieur et toute diaphonie avec les autres utilisateurs d'ordinateurs sans fil lors pendant la mesure, et elle lui permet d'enregistrer et de stocker des données très frâbles. Cependant, elle souffre d'interférence dans les lieux et / ou les environnements suivants, ce qui peut entraîner une mesure erronée.

- \* Une attention particulière est requise en particulier lors de la vérification de l'ID du capteur.
- Téléviseurs, PC, radios, moteurs, ou si vous vous trouvez dans une voiture ou un train.
- Aux passages à niveau ou à proximité de voies de chemins de fer, aux environs de stations émettrices de télévision ou de radar.
- Autres ordinateurs sans fil ou lumières à commande numérique.
- Dans l'environnement Wi-Fi

### Reconnaissance automatique de l'ID du capteur de vitesse

Le capteur de vitesse a sa propre ID, et l'ordinateur mesure en synchronisation avec l'ID. Deux ID de capteur de vitesse peuvent être enregistrés sur un même ordinateur, qui peut automatiquement identifier les deux capteurs de vitesse pourvu que leurs ID aient été enregistrés à l'avance.

Comme la circonférence de la roue est associée à l'ID du capteur de vitesse, la sélection de la roue par une opération manuelle n'est plus nécessaire comme avec les appareils plus conventionnels.

\* Le capteur de vitesse actuellement reconnu est indiqué par une icône de capteur (%) ou %2) sur l'écran.

#### Procédure de reconnaissance automatique

Lorsque l'ordinateur passe à l'écran d'économie d'énergie, puis revient à l'écran de mesure, la reconnaissance automatique de l'ID du capteur de vitesse s'effectue selon la procédure suivante.

- L'ordinateur recherche le signal de l'ID du capteur de vitesse, qui avait été synchronisé immédiatement avant.
- 2. Une fois le signal du capteur reçu, l'icône du capteur pour le capteur de vitesse s'allume, et l'ordinateur commence la mesure. Lorsque le signal d'ID du capteur de vitesse qui avait été synchronisé immédiatement avant ne peut pas être reçu, un autre signal de capteur est recherché.
- 3. Lorsque l'ordinateur reçoit un autre signal de capteur, l'icône du capteur pour cet autre capteur s'allume sur l'écran, et la mesure commence. Quand aucun autre signal d'ID de capteur de vitesse n'est reçu, le signal du capteur initial est recherché à nouveau.

L'ordinateur réitère la synchronisation via la procédure décrite ci-dessus, même si elle échoue dans la synchronisation pour une raison quelconque, comme une perte de communication ; dans de tels cas cependant, la reconnaissance prend du temps.

\* Lorsque aucun signal de capteur de vitesse n'est reçu en 5 minutes, 3 / 5 s'éteint, et l'ordinateur passe à l'état d'arrêt de transmission tout en passant l'écran en mode économie d'énergie après 5 autres minutes.

#### Commutation de l'ID par opération manuelle

On peut forcer la commutation de l'ID du capteur de vitesse manuellement, selon l'écran du menu "Réglage de la circonférence des roues" (page 31). Utilisez cette opération dans les cas suivants.

- Lorsque l'ordinateur ne peut pas reconnaître le signal du capteur attendu, étant donné que les 2 capteurs de vitesse enregistrés sont à proximité et que tous deux envoient un signal de capteur.
- Lorsque vous souhaitez commuter l'ID de capteur de vitesse immédiatement.
- \* Dès que vous commutez l'ID du capteur de vitesse par une opération manuelle, l'ordinateur continue à rechercher uniquement l'ID du capteur de vitesse que vous avez changé lors du retour à l'écran de mesure. Lorsque l'ordinateur ne reçcit pas de signal de capteur pendant 10 minutes, le mode d'économie d'énergie est activé, et l'ordinateur passe à l'écran d'économie d'énergie. L'ordinateur recherche via la procédure de reconnaissance automatique quand il revient à l'écran de mesure.

## Description du compteur et de ses composants

### Compteur

cardiaque



Ceinture thoracique

## Affichage sur l'écran





## Installation du compteur sur le vélo

## Fixez le support sur la potence ou sur le guidon

Le support FlexTight™ peut être fixé à la potence ou au guidon, selon la façon dont la façon dont le support s'adapte dans la bande du support.

#### Précaution :

Serrez le cadran du bracelet à la main uniquement. Un serrage excessif risque d'endommager le filetage des vis.

#### Fixation du support FlexTight ™ à la potence

\* Fixez le support en positionnant le côté ouvert à droite.



### Fixation du support FlexTight ™ au guidon

\* Fixez le support en positionnant le côté ouvert à droite.





Coupez la longueur de bande excédentaire avec des ciseaux.

#### Précaution :

Arrondissez l'extrémité coupée du bracelet afin de ne pas vous blesser.

## 2 Fixez le capteur de vitesse et l'aimant



#### 2-1. Fixez temporairement le capteur de vitesse

- Desserrez la vis du capteur sur le capteur de vitesse à l'aide d'un tournevis cruciforme pour vérifier que le bras du capteur bouge.
  - \* N'enlevez pas complètement la vis du capteur.
- Fixez le coussin en caoutchouc du capteur sur le capteur de vitesse, repérez le capteur de vitesse sur la base arrière, comme indiqué sur la figure ci-dessus, et fixez-le temporairement avec les attaches en nylon.

#### Attention :

Ne serrez pas les attaches en nylon complètement à ce stade. Une fois qu'une attache en nylon est serrée, elle ne peut pas être retirée.

#### 2-2. Fixez temporairement l'aimant

- Fixez temporairement l'aimant de cadence à l'intérieur du pédalier avec des attaches en nylon, de sorte qu'il soit face à la zone du capteur sur le côté CADENCE.
- Tournez le bras du capteur et fixez temporairement l'aimant de la roue au rayon qui fait face à la zone du capteur sur le côté SPEED.
  - \* Lorsque le capteur de vitesse n'est pas positionné correctement par rapport aux deux aimants (de CADENCE et de SPEED), déplacez le capteur de vitesse d'avant en arrière afin qu'il se positionne correctement. Après avoir déplacé le capteur de vitesse, réglez la position de sorte que les deux aimants soient face à la zone du capteur concerné.



- 2-3. Réglez la distance à l'aimant
- 1. Inclinez le capteur de vitesse de telle sorte que la distance entre l'aimant de cadence et le côté CADENCE du capteur de vitesse soit d'environ 3 mm. et fixez-le fermement avec les attaches en nvlon.
- 2. Tournez et aiustez le bras du capteur afin que la distance entre l'aimant de la roue et le bras du capteur soit d'environ 3 mm. et serrez fermement la vis du capteur

#### 2-4. Fixations des différentes pièces

Serrez fermement les attaches en nylon, la vis du capteur et l'aimant du capteur de vitesse, et vérifiez l'absence de desserrage.

\* Pour les pédales à axe en acier. l'aimant de cadence peut être fixé magnétiquement sur l'axe de la pédale. Assurez-vous d'enlever l'adhésif double-face de l'aimant quand vous le faites.



Précaution : Tenez fermement le compteur lorsque vous le retirez pour ne pas risquer de le faire tomber.









← 3 mm

Aimant de

cadence

Côté CADENCE

du capteur de

vitesse

## Capteur de fréquence cardiaque



### Avant de porter le capteur de fréquence cardiaque

#### \Lambda Avertissement !!! :

Cet appareil NE doit PAS être utilisé par les personnes portant un pacemaker.

- Afin d'éviter les erreurs de mesure, il est recommandé d'humidifier les tampons d'électrode avec de l'eau.
- Si votre peau est très sensible, le tampon d'électrode peut être humidifié avec de l'eau et porté sur un maillot de corps fin.
- · Les poils de la poitrine risquent d'interférer avec les mesures.

### Mise en place du capteur de fréquence cardiaque

1. Fixez le capteur de fréquence cardiaque à la sangle de FC.

Enfoncez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



2. Insérez le crochet de la sangle de FC à l'autre extrémité de la sangle. Portez le capteur de fréquence cardiaque avec la sangle de FC, et ajustez la longueur de la sangle de FC pour l'adapter à votre tour de poitrine (sous le buste). Un serrage trop fort de la sangle peut causer de l'inconfort.



- \* Assurez-vous que les patins d'électrodes sont en contact direct avec le corps.
- \* Lorsque votre peau est sèche, ou lorsque vous portez le capteur de fréquence cardiaque par dessus votre maillot, des erreurs de mesure peuvent se produire. Pour éviter les erreurs, humidifiez le patin de l'électrode.

## Préparatifs du compteur

Les éléments essentiels du compteur doivent être paramétrés avant son utilisation.

#### Retrait du feuillet isolant

Avant la première utilisation de l'appareil, ouvrez le couvercle de la pile et retirez le feuillet isolant.

\* Après avoir retiré le feuillet isolant, remettez le couvercle de la pile en place.

# Fermer Ouvrir Feuillet isolant

## Formatage

L'opération de formatage est effectuée à l'achat initial, ou pour réinitialiser tous les paramètres par défaut.

Précaution: Toutes les données sont réinitialisées aux valeurs par défaut et effacées.

Tout en appuyant sur la touche **MENU** au dos du compteur, appuyez sur la touche **AC**. Relâchez le bouton **MENU** après l'affichage d'une séquence test

sur l'écran. L'écran date/heure apparaît.

Continuez avec "Réglage date/heure".





Après l'affichage d'une séquence test, tous les éléments de l'écran s'allument.

- \* L'opération n'a pas été achevée correctement si tous les éléments de l'écran s'allument sans affichage de séquence test. Recommencez le formatage.
- \* L'opération de redémarrage s'effectue après avoir remplacé les piles, ou quand une erreur s'affiche.

#### Redémarrage

Appuyez sur la touche **AC** au dos du compteur. Tous les éléments de l'écran s'allument pendant une seconde, puis l'écran de réglage date/heure apparaît. Continuez avec "Réglage date/heure".

Redémarrage:





Tous les éléments de l'écran s'allument (pendant une seconde).

\* Consultez "Opération de formatage / redémarrage" (page 16) pour les différences entre les opérations de formatage et de redémarrage.

### Réglage date/heure

Réglez la date et l'heure

 Sélectionnez le format d'affichage de la date. Sélectionnez le format d'affichage de la date parmi "YY/MM/ DD" (AA/MM/JJ) "MM/DD/YY" (MM/JJ/AA) et "DD/MM/YY" (JJ/MM/AA) à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez votre sélection avec la touche SSE

Changez l'affichage : Confirmez :

2. Entrez l'"Année". le "Mois" et le "Jour." Entrez l'"Année", le "Mois" et le "Jour" à l'aide des touches M1/+ et M2/- dans l'ordre d'affichage sélectionné à l'étage 1 et confirmez avec la touche SSE. Entrez les 2 derniers chiffres de l'année

Plage de réglage : 00.01.01 - 99.12.31

<sup>4M1/+</sup> (ou) Augmenter/diminuer :

Confirmez : sec

3. Sélectionnez le format d'affichage de l'heure. Sélectionnez "24h (24 heures)" ou "12h (12 heures)" à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez avec la touche SSE.

$$\mathbf{24h} \leftrightarrow \mathbf{12h}: \textcircled{\PM1/+}_{\PM2/-} (\mathsf{Ou}) \qquad \qquad \mathsf{Confirmez}:$$

4. Entrez l'"Heure" et les "Minutes " Entrez l'"Heure" à l'aide des touches M1/+ et M2/-, confirmez avec la touche SSE, puis entrez les "Minutes" de la même facon.

Plage de réglage : 24h 0:00 - 23:59 [12h AM1:00 - PM12:59]

Augmenter/diminuer : M1/+ (Ou)





AA/MM/.I.I



Heures Minutes

 Après avoir réglé la date / l'heure, appuvez sur le bouton MENU pour continuer avec "Entrée de la circonférence des pneus".

Pour "Entrée de la circonférence des pneus

\* Pour l'opération de redémarrage, l'ordinateur termine la configuration et passe à l'écran Mesure.



### **3** Entrée de la circonférence des pneus

Entrez la circonférence des pneus du vélo en millimètres.

1. Entrez les 2 derniers chiffres de la circonférence des pneus. Entrez les chiffres à l'aide des touches M1/+ et M2/- et déplacez les chiffres avec la touche SSE. Entrez ensuite les 2 premiers chiffres de la même facon.

Plage de réglage : 0100 - 3999 mm M1/+ M2/- (ou) Augmenter/diminuer : Déplacez les chiffres : SSE

 Après avoir terminé, appuvez sur le bouton MENU pour passer à "Sélection de l'unité de vitesse" ci-dessous.

MENU Pour "Sélection de l'unité de vitesse" : (Dos)

#### Circonférence des pneus

Vous pouvez trouver la circonférence (L) de vos pneus en fonction de leur taille dans le tableau ci-dessous ou mesurer la circonférence directement (L) sur votre vélo.

#### Comment mesurer la circonférence (L) des pneus

Effectuez un tour de roue pour obtenir une mesure plus précise. Gonflez les pneus à la bonne pression et placez l'embout de la valve en bas. Marquez le point au sol et effectuez une révolution exacte de la roue en ligne droite lorsque le cycliste se trouve sur le vélo (jusqu'à ce que la valve se trouve à nouveau en bas). Marquez l'emplacement de la valve et mesurez la distance en millimètres.

\* Utilisez le tableau des circonférences des pneus ci-dessous à titre de référence.

		1 / 1	Control of Control				
ETRTO	Taille du pneu	L (mm)	ETRTO	Taille du pneu	L (mm)	ETRTO	Taille du pneu
47-203	12x1.75	935		24x3/4 Tubuler	1785	25-630	27x1(630)
54-203	12x1.95	940	28-540	24x1-1/8	1795	28-630	27x1-1/8
40-254	14x1.50	1020	32-540	24x1-1/4	1905	32-630	27x1-1/4
47-254	14x1.75	1055	25-559	26x1(559)	1913	37-630	27x1-3/8
40-305	16x1.50	1185	32-559	26x1.25	1950	18-622	700x18C
47-305	16x1.75	1195	37-559	26x1.40	2005	19-622	700x19C
54-305	16x2.00	1245	40-559	26x1.50	2010	20-622	700x20C
28-349	16x1-1/8	1290	47-559	26x1.75	2023	23-622	700x23C
37-349	16x1-3/8	1300	50-559	26x1.95	2050	25-622	700x25C
32-369	17x1-1/4 (369)	1340	54-559	26x2.10	2068	28-622	700x28C
40-355	18x1.50	1340	57-559	26x2.125	2070	30-622	700x30C
47-355	18x1.75	1350	58-559	26x2.35	2083	32-622	700x32C
32-406	20x1.25	1450	75-559	26x3.00	2170		700C Tubulaire
35-406	20x1.35	1460	28-590	26x1-1/8	1970	35-622	700x35C
40-406	20x1.50	1490	37-590	26x1-3/8	2068	38-622	700x38C
47-406	20x1.75	1515	37-584	26x1-1/2	2100	40-622	700x40C
50-406	20x1.95	1565		650C Tubulaire	4000	42-622	700x42C
28-451	20x1-1/8	1545		26y7/8	1920	44-622	700x44C
37-451	20x1-3/8	1615	20-571	650x20C	1938	45-622	700x45C
37-501	22x1-3/8	1770	23-571	650x23C	1944	47-622	700x47C
40-501	22x1-1/2	1785	20 07 1	650x25C		54-622	29x2.1
47-507	24x1.75	1890	25-571	26-1/571)	1952	60-622	29x2.3
50-507	24x2.00	1925	10 500	201 (0/1)	2125		-
54-507	24x2.125	1965	40-590	650v20D	2120		
25-520	24x1(520)	1753	40-304	0000000	2105		







L (mm)

2145 2155

2161

2169

2070 2080

2086 2096 2105

2136

2146 2155

2130

2168 2180

2200

2224

2242

2268 2288

2326

### **A** Sélection de l'unité de vitesse

Sélectionnez l'unité de vitesse "km" ou "mile"

1 Sélection de l'unité de vitesse

2. Après avoir effectué la sélection, appuyez sur la touche MENU. L'écran de mesure s'affiche et la configuration du compteur est terminée

### **5** Test de fonctionnement

Testez le fonctionnement du capteur de vitesse (SPEED, CADENCE) et du capteur de fréquence cardiaque.

- \* Après être passé à l'écran de mesure, il peut falloir jusqu'à plus d'une douzaine de secondes pour afficher les données de mesure puisque l'ordinateur vérifie l'ID du capteur.
- \* Lorsque 3 ou est éteint, appuvez sur le bouton M1/+ ou M2/- pour allumer l'icône.

#### Capteur de vitesse (SPEED)

- Soulevez la roue arrière et faites tourner la roue
- Lorsque la vitesse s'affiche sur l'écran, il fonctionne normalement

#### Capteur de vitesse (CADENCE)

- 1. Tournez le pédalier.
- Lorsque la cadence s'affiche sur l'écran, il fonctionne normalement

#### Capteur de fréquence cardiaque

- 1. Portez le capteur de fréquence cardiaque (page 10).
- 2. Lorsque la fréquence cardiaque s'affiche sur l'écran, il fonctionne normalement.
- Même si le capteur de fréquence cardiague n'est pas porté, un signal de fréquence cardiaque est transmis par le frottement des électrodes sur les deux côtés avec vos pouces. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour mesurer la fréquence cardiague avec précision, mais plutôt comme une méthode simple pour tester la communication capteur / ordinateur.







Important: Lorsque la vitesse, la cadence et / ou la fréquence cardiaque sont / ne sont pas affichées, les causes possibles sont les suivantes.

#### La vitesse et la cadence ne s'affichent pas

Points de vérification	Remède
Est-ce que l'icône du capteur de vitesse et de cadence est sur 🕃 ?	Si l'icône 🕃 est éteinte, l'ordinateur ne peut pas recevoir de données. Appuyez sur le bouton <b>M1/+</b> ou <b>M2/-</b> pour annuler le mode veille de transmission (page 19).
Vérifiez si la distance entre chaque zone de capteur du capteur de vitesse et l'aimant est trop grande.	En vous référant à "Installation du compteur sur le vélo" (page 7), réglez convenablement les positions de l'aimant correspondant à la zone du
Vérifiez si chaque zone du capteur du capteur de vitesse est décen- trée par rapport à l'aimant.	capteur.
Vérifiez si l'ordinateur est dans à l'état d'arrêt de transmission, ou s'il affiche l'écran d'économie d'énergie.	Appuyez sur une touche quelconque de l'ordinateur pour revenir à l'écran de mesure.
L'affichage peut être retardé en fonction de l'état de la transmission sans fil.	Vérifiez si un signal de vitesse est reçu en faisant tourner la roue pendant un moment.

#### La fréquence cardiaque n'est pas affichée

Points de vérification	Remède
Est-ce que l'icône du capteur de fréquence cardiaque est sur ♥ ?	Si l'icône $\P$ est éteinte, l'ordinateur ne peut pas recevoir de données. Appuyez sur le bouton <b>M1/+</b> ou <b>M2/-</b> pour annuler le mode veille de transmission (page 19).
Est-ce que la fonction d'économie d'énergie est activée, affichant ainsi uniquement la date et l'hor- loge sur l'écran ?	Appuyez sur n'importe quelle touche autre que le bouton <b>AC</b> pour sortir du mode d'économie d'éner- gie.
Est-ce que le capteur de fréquence cardiaque est bien attaché sur vous ?	Assurez-vous que les patins d'électrodes de la sangle de FC sont en contact direct avec le corps.
Peau sèche (surtout en hiver)	Humidifiez légèrement le patin d'électrodes de la ceinture de FC.
Vérifiez que la sangle de FC est correctement ajustée sur le corps.	Pour porter le patin d'électrode correctement, sui- vez les instructions relatives au port du capteur de fréquence cardiaque (page 10).
Vérifiez que le capteur de fré- quence cardiaque est correcte- ment fixé à la sangle de FC.	Fixez correctement le capteur de fréquence cardiaque sur la sangle de FC, en suivant "Mise en place du capteur de fréquence cardiaque" (page 10).

### Opération de formatage / redémarrage

Il y a deux opérations différentes de configuration de l'ordinateur ; les opérations de formatage et de redémarrage. Suivez celle qui convient en fonction de la situation.

Formatage	L'opération de formatage est effectuée à l'achat initial, ou pour effacer toutes les données de mesure et réinitialiser tous les paramètres par défaut. * L'ID du capteur n'est pas supprimée.
Redémarrage	L'opération de redémarrage s'effectue après avoir remplacé les piles, ou quand une erreur s'affiche. * Dans l'opération de redémarrage, les données suivantes sont conser- vées. • ID du capteur • Date/Horloge • Capteur de sélection, circonférence des roues • Unité de vitesse • Distance totale, temps total • Mode automatique • Compte à rebours de distance • Son • Zone cible de FC

#### Déroulement de l'opération de formatage et de redémarrage

Les procédures de formatage et de redémarrage sont les suivantes.



## Fonctionnement élémentaire du compteur

### Fonctions de l'écran de mesure

L'écran de mesure affiche 4 types de données, que vous pouvez faire alterner en appuyant sur les touches **M1/+** et **M2/-**.

Les données s'affichent comme suit.



### Démarrage/Arrêt des mesures

L'unité de vitesse (km/h ou mph) cliqnote pendant la mesure.

Initialement, la fonction de mode automatique qui démarre ou arrête la mesure automatiquement en synchronisation avec le mouvement du vélo est sur MARCHE. La mesure automatique bascule en mesure manuelle et vice versa en actionnant MARCHE/ARRÊT en le mode automatique.

- \* Pour régler le mode automatique, référez-vous à l'écran de menu "Activation du mode auto" (page 35).
- \* La distance totale, la vitesse maximale, la fréquence cardiaque maximale et la cadence maximale sont mises à jour indépendamment du démarrage / de l'arrêt de la mesure.

#### Fonctionnement du mode automatique (mesure automatique)

Lorsque le mode automatique est activé (AT) est allumé). l'ordinateur détecte la rotation des roues, et démarre/arrête la mesure automatiquement.

\* Dans l'état d'arrêt de transmission où 3 ou est éteint. l'ordinateur ne démarre pas la mesure, même si vous roulez à vélo. Faites attention lorsque vous roulez, après une pause. Pour sortir de l'état d'arrêt de la transmission, appuvez sur le bouton M1/+ ou M2/- pour allumer l'icône du capteur. Pour les détails. référez-vous au "Mode de veille de transmission" (page 19).

#### Mesure manuelle

Lorsque le mode automatique est désactivé (AT) est éteint), utilisez le bouton SSE pour démarrer/arrêter la mesure.

Rappel d'arrêt

La fonction de rappel d'arrêt rappelle au cycliste, grâce à une alarme, s'il a oublié d'arrêter le chronomètre après la balade. Lorsque aucun signal n'est recu par le capteur de vitesse pendant 90 secondes, en comptant le temps écoulé, une alarme retentit et "STOP!" apparaît sur l'écran. Cet affichage d'alerte est répété jusqu'à 3 fois toutes les 90 secondes. Quand un signal de capteur est détecté. l'alarme est arrêtée.

- \* Le fait de ne pas arrêter la mesure tend à se produire après avoir pris une pause pendant la ballade, ou après avoir fini une course. Ignorez cette lorsque vous redémarrez aussitôt après une pause à un feu rouge.
- \* Cette fonction ne peut pas être désactivée.

#### Rétro-éclairage

Appuvez sur la touche LT pour éclairer l'écran pendant environ 3 secondes

Appuvez sur n'importe quelle touche lorsque le rétro-éclairage est toujours actif pour le prolonger de 3 secondes supplémentaires.

1 12 Icône du mode

Démarrer / arrêter la mesure manuelle













(Appuver simultanément)

SSE

(ou)

SSE M2/-(Appuver simultanément)



Pour réinitialiser les données de mesure (à l'exception du temps total, de la distance totale, de la date et de l'horloge) et les données de tour, appuvez simultanément sur le bouton SSE bouton et sur le bouton M1/+ ou M2/- sur l'écran de mesure.

- \* La réinitialisation des données de mesure enregistre les données automatiquement sur un fichier (page 26).
- \* L'écran se fige pendant environ 2 secondes après la réinitialisation et le fonctionnement des boutons est désactivé, cependant, toutes les mesures fonctionnent normalement
- \* La distance de compte à rebours (C.D.DST→) revient à la valeur que vous avez définie.
- \* Il est impossible de réinitialiser pendant 5 secondes après avoir appuvé sur le bouton LAP.

## Fonction économie d'énergie

#### Mode de veille de transmission

Lorsque l'ordinateur ne recoit aucun signal pendant 5 minutes en provenance du capteur de vitesse ou du capteur de fréquence cardiaque, il passe à l'état d'arrêt de la transmission pour chaque capteur afin d'économiser la pile. Dans l'état d'arrêt de la transmission, aucun signal de capteur ne peut être recu. Pour redémarrer la mesure, appuvez sur le bouton M1/+ ou M2/- pour sortir du mode d'arrêt de la transmission

L'état de la transmission du signal de chaque capteur peut être vérifié par l'affichage de l'icône du signal correspondant et de la valeur numérique de "---".

3 🍽 🕽 (clignotant)	Réception du signal du capteur (en fonctionnement)
3 🖤 🕽 (constant)	Attente pour le signal du capteur (recherche de capteurs)
arrêt	Veille de transmission. Affiche le symbole "".

\* Notez que l'ordinateur ne démarre pas la mesure, même si vous roulez à vélo à l'état d'arrêt de la transmission, lorsque le mode automatique est activé.

#### Économie d'énergie de l'ordinateur

Si le compteur ne reçoit aucune donnée pendant 10 minutes, il entre en mode d'économie d'énergie, dans lequel seules la date et l'heure sont affichées

Appuvez sur n'importe quelle touche, à l'exception de AC pour quitter le mode d'économie d'énergie et réafficher l'écran de mesure. Vous devez appuver sur une touche lorsque le compteur est en mode d'économie d'énergie avant qu'il puisse commencer à effectuer des mesures.

Icône du signal du canteur de vitesse



Icône du signal du capteur de fréquence cardiaque



d'éneraie



뮤

## Ecran de mesure

### Parties supérieure et centrale de l'écran



- \*1: Lorsque la distance parcourue (DST) dépasse 10000 km [mile] ou que la durée écoulée (TM) dépasse 100 heures, [E] apparaît pour indiquer qu'aucune mesure supplémentaire n'est possible. Effacez les données en les réinitialisant (page 19).
- \*2: L'appareil arrête immédiatement de calculer la moyenne dès qu'on détache le capteur de fréquence cardiaque, et ne la reprend que si ce dernier est rattaché. Cette fonction permet d'obtenir des mesures précises lorsque le capteur est utilisé.
- \*3: Cet appareil calcule la moyenne en excluant le temps pendant lequel vous arrêtez de pédaler. Cette fonctionnalité produit des moyennes réelles.
- \* Lors de l'achat du CC-TR210DW, les données liées à la fréquence cardiaque peuvent être mesurée en combinaison avec le capteur de fréquence cardiaque en option.

### Partie inférieure de l'écran



### Fonction d'allure

2 types d'icônes de flèches d'allure pour la vitesse actuelle et la fréquence cardiaque s'affichent sur l'écran.

Ces icônes de flèche indiquent si la vitesse actuelle (fréquence cardiaque) est supérieure ou inférieure à la vitesse movenne (fréquence cardiague movenne).

	S'affiche la valeur actuelle est supérieure à la moyenne.
V	S'affiche la valeur actuelle est inférieure à la moyenne.
Aucune	Lorsque la valeur actuelle correspond à la moyenne ou à



### Fonction de tour

Le fait d'appuyer sur le bouton LAP sur l'écran de mesure pendant la mesure enregistre les données de mesure entre un ensemble donné de points (vitesse movenne du tour / vitesse maximale du tour, fréquence cardiaque movenne du tour / fréquence cardiaque maximale du tour, temps au tour / temps intermédiaire, et la distance en tours du traiet) jusqu'à 99 tours. Immédiatement après l'enregistrement, les données du tour sont affichées dans l'ordre comme indiqué ci-dessous, avant de revenir à l'écran de mesure.



#### Vitesse movenne du tour

Fréquence cardiaque movenne du tour

Affiche la vitesse moyenne du tour (fréquence cardiaque movenne du tour) à partir du point précédent (pour L-01 : à 6 Vitesse maximale du tour partir du début de la mesure).

#### Numéro du tour

Affiche le numéro du tour aui vient d'être enreaistré.

\* Lorsque le nombre total de tours est supérieur à 99, "--" apparaît pour indiquer que l'enregis- 🔞 trement d'autres tours est impossible.

#### Distance du tour parcourue

Affiche la distance du tour parcourue à partir du point précédent (pour L-01 : à partir du début de la mesure).

#### Durée du tour

Affiche la durée écoulée à partir du point précédent (pour L-01 : à partir du début de la mesure).

Fréquence cardiaque maximale du tour Affiche la vitesse maximale du tour (fréquence cardiaque maximale du tour) à partir du point précédent (pour L-01 : à partir du début de la mesure).

#### Temps de passage

Affiche la durée totale écoulée depuis le début des mesures

#### Enregistrer le tour

Les données de tour enregistrées sont sauvegardées dans un fichier lorsque vous effectuez l'opération de réinitialisation (page 19), et peuvent être consultées sur l'écran de menu "Vue des fichiers" (page 26).

- \* Le fait d'appuyer sur le bouton LAP alors que le nombre total de tours atteint 99 affiche les données du tour, mais "--" apparaît à la place du numéro du tour pour indiquer qu'il n'est plus possible d'enregistrer.
- \* Un tour par fichier est utilisé même quand il n'y a pas de données de tour. Par conséquent, le nombre total de tours est la somme du nombre total de tours dans tous les fichiers et le nombre de fichiers.

Exemple) Lorsque le nombre de tours suivants sont enregistrés dans les fichiers:

Nombre de tours dans un fichier	Nombre de fichiers
F01 : 5 tours	
F02 : 0 tour	3 fichiers
F03 : 10 tours	

Le nombre total de tours est la somme du nombre total de tours utilisés dans tous les fichiers "15" et le nombre de fichiers "3", c.-à-d. "18".

#### Durée du tour et temps de passage

La durée du tour affiche la durée écoulée depuis la dernière pression de la touche **LAP**.

Le temps de passage affiche la durée écoulée depuis le début des mesures jusqu'au point de pression de la touche **LAP**.



#### Utilisation avancée des données de tour en temps réel

Pour les données réelles de tour indiquées dans l'écran inférieur, l'ordinateur démarre / arrête la mesure en synchronisation avec la mesure régulière; mais il se réinitialise et redémarre les données chaque fois que vous appuyez sur le bouton LAP.

Cette fonction indépendante du temps au tour peut être utile également pour les intervalles et les portions telles que la portion course de côte.



La fonction de compte à rebours de distance affiche le compte à rebours pour une distance parcourue cible prédéterminée, et avertit dès qu'il atteint zéro. Quand il atteint la distance du trajet cible, l'ordinateur passe de tout affichage de données de mesure vers l'affichage du compte à rebours, et le notifie en faisant clignoter l'affichage à points et avec une alarme sonore.

### Exemple d'utilisation de la distance compte à rebours

1. Entrée de la distance de la course

Pour les courses sur une distance donnée, comme les courses sur route, entrez la distance de la course avant le départ et développez votre stratégie et votre allure en vous basant sur la distance comptée à rebours.

- 2. Entrée de la distance de la signalisation de destination En voyage, entrez la distance du panneau chaque fois que vous croisez un panneau d'indication de destination le long de la route et développez votre allure en vous basant sur la distance du compte à rebours.
- 3. Entrée de la distance de cibles périodiques Entrez la distance de cibles périodiques pour une semaine, un mois ou un an pour vérifier votre progression.
- \* La distance de compte à rebours se règle depuis l'écran de menu "Réglage de la distance du compte à rebours" (page 36).

## Zone de la fréquence cardiaque cible

Pendant les mesures, l'icône 🕥 sur l'écran affiche le statut de la fréquence cardiaque cible.

(constant)	La zone cible est réglée sur <b>HR.ZONE:1</b> à <b>4</b> .
(clignotant)	La fréquence cardiaque actuelle est hors de la zone sélectionnée.
<ul> <li>(éteint)</li> </ul>	La zone cible est désactivée.

\* La zone de la fréquence cardiaque cible se règle sur l'écran du menu "Réglage de la zone cible de la fréquence cardiaque" (page 37).



Zone de la fréquence cardiaque cible



C.D. D5T -

En cas de 20 km

Distance atteinte (s'affiche pendant 5 secondes)

## Changement de la configuration du compteur

Appuyez sur la touche **MENU** pour passer de l'écran de mesure à l'écran de menu. Sur l'écran de menu, vous pouvez voir et effacer les fichiers sauvegardés et voir et modifier différentes configurations.

- \* Utilisez M1/+ et M2/- pour changer d'élément du menu.
- \* Après avoir effectué des modifications, vérifiez et confirmez le réglage en appuyant sur la touche **MENU**.
- \* L'écran de menu est remplacé par l'écran de mesure si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minutes et les changements ne sont pas sauvegardés.



FR-26

#### VIEW --- CLOCK.DATE ---- TIRE ----- SEDSOR-DD алиаа — с а рат **---** Анто Море — — DDD TDPU

### Vue des fichiers

Les données de mesure et de tour sont automatiquement sauvegardées dans un fichier à chaque réinitialisation (Réinitialisation page 19)

Avec l'affichage des fichiers, vous pouvez afficher ou supprimer le fichier sauvegardé.

### Données des mesures à enregistrer dans un fichier

L'ordinateur peut enregistrer jusqu'à 14 fichiers.

Le dernier fichier est toujours enregistré en tant que F-01, et le plus ancien est automatiquement supprimé lorsque les fichiers sont sauvegardés 14.

#### Date de création : Nouveau 📹



- Distance parcourue
- Durée écoulée
- Différentes valeurs movennes (vitesse movenne, fréquence cardiague movenne et cadence movenne)
- Différentes valeurs maximales (vitesse maximale, fréquence cardiague maximale et cadence maximale)
- Date et heure de la création du fichier (date/heure du début des mesures)
- Nombre de tours utilisés
- Consommation de calories
- Situation de la durée par rapport à la zone cible (durée dans la zone, durée supérieure à la zone, durée inférieure à la zone) et pourcentage (%)
- Données de tour (vitesse movenne par tour, fréquence cardiaque movenne par tour, vitesse maximale par tour, fréquence cardiaque maximale par tour, durée du tour, temps de passage, distance du tour parcourue)

### Voir les mesures dans un fichier

Voir les données des mesures dans un fichier sauvegardé sur le compteur.





Nombre total de fichiers



FTI F I/TFIII



- \*1: La zone cible de fréquence cardiaque HR est réglée sur **OFF** pendant la mesure, aucune donnée en rapport avec la zone cible ne sera affichée.
- \* Le fait d'appuyer sur LAP pendant l'affichage des données bascule vers l'affichage des données de tour. Pour les détails, référez-vous au "Vue des données de tour" (page 28).

ΗJ

#### Vue des données de tour

Voir les données des tours dans un fichier sauvegardé sur le compteur.

- 1. Sélectionnez le numéro du fichier que vous voulez voir sur l'écran du menu "Vue des fichiers" (page 26).
- Appuyez sur le bouton LAP pour afficher les données de tour contenues dans le fichier sélectionné. Les valeurs moyennes et maximales sont affichées alternativement comme suit. Appuyez sur le bouton LAP de nouveau pour sortir des données de tour.

Voir/quitter les données de tour :

Valeurs moyennes Valeurs maximales







(0u)

Numéro du fichier

Nombre de tours utilisés dans un fichier



Date de création du fichier

Heure du début

 Changez de tour, s'il y a lieu, à l'aide des touches M1/+ et M2/-.

Changement du numéro de tour :

 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran de menu initial (écran FILE VIEW). Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran de mesure.

Vers l'écran de menu initial/de mesure : Commente (Dos)

#### Suppression des fichiers

Supprimez le fichier sauvegardé sur le compteur.

L'ordinateur supprime et écrase un ancien fichier automatiquement, mais vous pouvez également supprimer manuellement le fichier spécifié.



- Le fait d'appuyer sur le bouton MENU sur l'écran de suppression annule la suppression des fichiers, et retourne à l'écran précédent.
- \* Lorsque le compteur ne contient aucun fichier (F-00), la suppression de fichiers est inaccessible.
- Lorsqu'un fichier est supprimé, toutes les données de tour associées à ce fichier sont également supprimées.
- \* Lorsqu'un fichier a été supprimé, il ne peut plus être restauré.

FR

Mar	► FILE VIEW—	-CLEICK.DATE —	-TIRE-	——————————————————————————————————————	—UNII ←	17
WZ/-	— HR.20NE ——		1.D. DST -	+—AUTO MODE—	-ODO INPUT-	10

## Réglage heure/date

Réglez le "Format d'affichage de l'heure", les "Heures", les "Minutes", le "Format d'affichage de la date". l'"Année". le "Mois" et le "Jour."

- \* Appuvez et maintenez le bouton M1/+ ou M2/- pour augmenter / diminuer le nombre rapidement.
- 1. Appuvez sur la touche MENU sur l'écran de mesure pour nasser à l'écran de menu initial Affichez l'écran CLOCK.DATE à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez avec la touche SSE.

MENI Ecran initial du menu : (Dos) M1/+ M2/- (OU) Confirmez : SSE Changement de menu :

 Sélectionnez le format d'affichage de l'heure. Sélectionnez "24h (24 heures)" ou "12h (12 heures)" à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez avec la touche SSE.

24h ↔ 12h · (ou) Confirmez : SSE

3. Entrez l'"Heure" ou les "Minutes."

Entrez l'"Heure" à l'aide des touches M1/+ et M2/-, confirmez avec la touche SSE, puis entrez les "Minutes" de la même facon.

Plage de réglage: 24h 0:00 - 23:59 [12h AM1:00 - PM12:59] **▲M1/+** ▲M2/- (OU) Augmenter/diminuer : Confirmez : SSE

 Sélectionnez le format d'affichage de la date. Sélectionnez le format d'affichage de la date parmi "YY/MM/ DD" (AA/MM/JJ), "MM/DD/YY" (MM/JJ/AA) et "DD/MM/YY" (JJ/MM/AA) à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez votre sélection avec la touche SSF

Confirmez : SSE Changez l'affichage :

5. Entrez l'"Année". le "Mois" et le "Jour." Entrez l'"Année". le "Mois" et le "Jour" à l'aide des touches M1/+ et M2/- dans l'ordre d'affichage sélectionné à l'étage 4 et confirmez avec la touche SSF. Entrez les 2 derniers chiffres. de l'année

Plage de réglage : 00.01.01 – 99.12.31	
Augmenter/diminuer : 4M1/+ (0u)	Confirmez : SSE









CLIDER DATE

Format de





**FR**-31

\* Lorsque vous utilisez un ordinateur pour un unique vélo, réglez la circonférence de la roue sur ID: 1 (Capteur 1) seulement. Lorsque vous utilisez un même ordinateur pour deux vélos, réglez la circonférence de la roue du second vélo sur ID: 2 (Capteur 2).

/IEW ----CLOCK.DATE ------ TIRE ------ <mark>Sensor-ID</mark> ------- Unit ◄ One -------- Sound ------ C.D. D'ST' -+ --- Auto Mode ----- Odo Inpu

\* Le fait de basculer vers l'écran de mesure affiche l'icône du capteur sélectionné (%1 ou %2). Même quand un ordinateur est couramment utilisé pour deux vélos, le capteur de vitesse est reconnu automatiquement et la mesure peut être démarrée (il peut falloir un certain temps pour reconnaître automatiquement le capteur en fonction de la situation). Pour les détails, référez-vous à "Reconnaissance automatique de l'ID du capteur de vitesse" (page 4).

#### Recherche de l'ID des capteurs

Ecran initial du menu :

Changement de menu :

Vous devez effectuer cette opération lorsque vous déplacez le compteur d'un capteur à l'autre ou pour utiliser une autre ceinture thoracique.

- \* Cet appareil requiert l'ID des capteurs. Le compteur ne peut pas recevoir le signal en provenance des capteur si leur ID n'a pas été correctement synchronisée.
  - \* Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois (au réglage d'usine par défaut), chaque ID de capteur a été synchronisé à l'ordinateur de la boîte ; en conséquence, la procédure suivante n'est pas nécessaire.

Confirmez : SSE

- \* Pour vérifier l'ID du capteur, chaque capteur doit être près de l'ordinateur.
- Appuyez sur la touche MENU sur l'écran de mesure pour passer à l'écran de menu initial.
   Affichez l'écran SENSOR-ID à l'aide des touches M1/+ et M2/et confirmez avec la touche SSE.

MENU (Dos) (Dos) (M1/+ (Ou)

2. Sélectionnez l'ID de capteur à vérifier. Choisissez entre "HR (capteur de fréquence cardiaque)", "SP1 (capteur de vitesse 1)" et "SP2 (capteur de vitesse 2)" à l'aide des touches M1/+ et M2/-.

$$\mathsf{HR} \leftrightarrow \mathsf{SP1} \leftrightarrow \mathsf{SP2}: \bigcup_{\mathfrak{M2}/\mathsf{-}}^{\mathsf{M1}/\mathsf{+}}(\mathsf{ou})$$

\* SP2 est utilisé quand un ordinateur est couramment utilisé pour deux vélos. En attribuant l'ID du second capteur de vitesse monté sur un deuxième vélo à SP2, l'ordinateur est capable de reconnaître automatiquement les deux vélos. SENSOR-ID





3. Appuyez sur le bouton SSE pour commencer à vérifier l'ID.

Démarrage de la recherche : SSE

Tandis que la valeur sur l'écran change, appuyez sur le bouton **RESET** sur le capteur à vérifier.





Lorsque la fréquence cardiaque ou la vitesse (cadence) est affichée avec "ID-OK" sur l'écran, la synchronisation est terminée.

\* L'ordinateur passe en mode de recherche pendant 5 minutes après le démarrage de la synchronisation d'ID. Appuyez sur le bouton SSE dans le mode de recherche pour annuler la synchronisation d'ID, et "ID-SKIP" s'affiche. Sauf si un signal est reçu du capteur sous 5 minutes, "ID-ERROR" s'affiche.

Lorsque "**ID-SKIP**" ou "**ID-ERROR**" s'affiche, I'ID du capteur reste tel qu'elle était avant la synchronisation d'ID.

 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran de menu initial (écran SENSOR-ID) et confirmez le(s) changement(s). Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran de mesure.

Vers l'écran de menu initial/de mesure : 🏱



\* Lorsque vous utilisez **SP2**, réglez la circonférence de la roue de **ID:2** (Capteur 2) en fonction de "Réglage de la circonférence des roues" (page 31).

#### ▶ FILE VIEW— CLOCK.DATE — TIRE — SENSOR-ID — UNIT ← \_\_\_\_\_\_ — Hr.2one — Sound — C.D. DST -+ — Auto Mode — Odo input \_\_\_\_\_

## Réglage de l'unité de mesure

Changez l'unité (**km** ou **mile**).

km ↔ mile:

 Appuyez sur la touche MENU sur l'écran de mesure pour passer à l'écran de menu initial.
 Affichez l'écran UNIT à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez avec la touche SSE.

Ecran initial du menu : Cos Changement de menu : CM<sup>M1/+</sup> (OU) Confirmez : SSE

## 2. Sélectionnez l'unité de vitesse à l'aide de touches M1/+ et M2/-.

Vers l'écran de menu initial/de mesure :

**≤M1/+** ■M2/- (OU)

\* Après le changement d'unité, la distance totale mesurée jusqu'à présent est automatiquement convertie dans la nouvelle unité.

## Entrée manuelle de la distance totale

Une fois que vous entrez une valeur quelconque au niveau de la distance totale, vous pouvez commencer la distance totale depuis la valeur que vous avez entrée. La distance totale passée peut être entrée après formatage ou sur un nouvel ordinateur.

- \* Appuyez et maintenez le bouton M1/+ ou M2/- pour augmenter / diminuer le nombre rapidement.
- Appuyez sur la touche MENU sur l'écran de mesure pour passer à l'écran de menu initial. Affichez l'écran ODO INPUT à l'aide des touches M1/+ et M2/et confirmez avec la touche SSE.

Ecran initial du menu : 🔐 (Dos)	
Changement de menu : $\mathbf{M}^{\mathbf{M}_{1+}}_{\mathbf{M}_{2-}}(0\mathbf{u})$	Confirmez : SSE



Valeur totale actuelle



ODD INPUT

I Inité de vitesse



HOTT

actuelle

UNIT



Vers l'écran de menu initial/de mesure : 🔤 (Dos)

#### 

### Réglage de la distance du compte à rebours

Entrez la distance du parcours cible du compte à rebours (page 24).

- \* Appuyez et maintenez le bouton M1/+ ou M2/- pour augmenter / diminuer le nombre rapidement.
- 1. Appuyez sur la touche **MENU** sur l'écran de mesure pour passer à l'écran de menu initial. Affichez l'écran **C.D.DST** $\rightarrow$  à l'aide des touches **M1/+** et **M2/-** et confirmez avec la touche **SSE**.

Ecran initial du menu : Company (Dos) Changement de menu : Many (Ou) Confirmez : SSEN

 Entrez la distance cible à l'aide des touches M1/+ et M2/- et déplacez les chiffres avec la touche SSE.

Plage de réglage : 0,0 – 9999,9 Augmenter/diminuer : MM1/+ (OU) Déplacez les chiffres : SSE

- \* La distance cible peut être réglée à 0.1 km près.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran de menu initial (écran C.D.DST→) et confirmez le(s) changement(s). Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran de mesure.

Vers l'écran de menu initial/de mesure :



Distance cible en cas de 100 0 km



Réglage actuel

C.D. D5T



#### Réglage de la zone cible de la fréquence cardiaque

Sélectionner la zone cible de FC (1 à 4) ou OFF, et modifiez les limites supérieure / inférieure de chaque zone.

- \* Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 19) avant de changer la zone cible de la fréquence cardiaque. Si vous n'effectuez pas de réinitialisation, "DATA RESET" s'affiche sur l'écran et le changement de zone cible de la fréquence cardiaque est impossible.
- \* Voir "3 Utilisation de la zone cible" (page 41).
- \* Appuyez et maintenez le bouton M1/+ ou M2/- pour augmenter / diminuer le nombre rapidement.

HR.ZODE

 Appuvez sur la touche MENU sur l'écran de mesure pour passer à l'écran de menu initial. Affichez l'écran HB.ZONE à l'aide des touches M1/+ et M2/- et confirmez avec la touche SSE

MENI Ecran initial du menu : (Dos) M1/+ M2/- (ou) Confirmez : SSE Changement de menu :



Réglage actuel

2. Sélectionnez la zone cible de FC.

Sélectionnez un parmi OFF, 1, 2, 3, ou 4 à l'aide des boutons M1/+ et M2/-. Lors de l'utilisation de la zone cible de FC. sélectionnez parmi 1 à 4, confirmez avec le bouton SSE, puis passez à l'étape 3.

Lors de la zone cible de fréquence cardiaque n'est pas utilisée. sélectionnez OFF, puis passez à l'étape 4.

**4M1/+** M2/- (ou) Sélectionnez la zone : Confirmez :  $OFF \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \cdots 4 \leftrightarrow OFF$ 



l imite

3. Entrez la limite inférieure pour la zone sélectionnée en utilisant les boutons M1/+ et M2/-, et confirmez avec le bouton SSE. Ensuite, entrez la limite supérieure de la même manière.

Plage de réglage : 0 - 240 (\*1)

Augmenter/diminuer :

- M2( (OU)

4. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran de menu initial (écran HR.ZONE) et confirmez le(s) changement(s). Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran de mesure.

MENU Vers l'écran de menu initial/de mesure : (Dos)



inférieure

\*1 Vous pouvez entrer n'importe quelle limite inférieure/supérieure pour chaque zone; cependant, la limite supérieure est ajustée automatiquement à la limite inférieure + 1 lorsque la limite inférieure entrée dépasse la limite supérieure. S'il s'agit de la limite supérieure, la limite inférieure sera alors ajustée de la même façon.

Confirmez : SSE

\* La limite supérieure est affichée avec des petits caractères dès qu'elle dépasse 199.

## Entraînement Rythme cardiaque

Cette partie offre une vue générale de l'entraînement avec les données de rythme cardiaque. Pour tout complément d'informations, veuillez consulter les livres et les sites web contenant plus de détails sur ce sujet.

En général, le rythme cardiaque augmente pendant l'entraînement. Plus ce dernier est intensif, plus le rythme cardiaque est élevé. Mesurer le rythme de vos battements cardiaques est un bon moyen de mesurer l'intensité de votre entraînement. En sélectionnant des zones cibles de rythme cardiaque (RC) et en suivant des entraînements pré-déterminés, vous serez capables de vous entraîner de façon plus efficace. Avant de commencer un programme d'entraînement, veuillez consulter un médecin ou un entraîneur sportif.

### Comment améliorer sa forme

Le cyclisme est l'une des activités les plus efficaces pour améliorer sa forme. Pour améliorer sa forme au moyen du cyclisme, précisez une zone ciblée de fréquence cardiaque de 30% à 70% de votre fréquence cardia- que (FC) maximum, selon vos forces. Pour un meilleur résultat, faites de l'exercice régulièrement dans cette zone pour des périodes d'au moins 20-30 minutes, 3 fois ou plus par semaine.

Pour obtenir votre zone ciblée, voir la table d'en dessous qui illustre la relation entre la fréquence cardiaque et le niveau d'entraînement. Pour les débutants, il est recommandé de commencer à un niveau d'au moins 30% de votre niveau maximum. A partir de ce niveau, augmentez peu à peu le niveau selon votre forme et expérience. Les niveaus supérieurs à 70% de votre fréquence cardiaque (FC) maximum porteront sur l'exercice anaérobic et moins sur l'exercice aérobic.



### 2 S'entraîner en vue des compétitions

Mesurez votre fréquence cardiaque de repos juste après que vous vous réveilliez le matin ainsi que votre fréquence cardiaque maximum (par exemple lors d'un concours).

#### A) Pour regagner la forme, l'entraînement d'endurance et perdre du poids:

60% - 70% (exercice aérobic)

#### B) Pour endurance de qualité et entraînement rhythmique:

70% - 80% (exercice aérobic)

C) Pour améliorer l'entraînement rhythmique (ER), le niveau de course et VO2 maxi:

85% + (exercice anaérobic)

#### D) Pour la capacité anaérobic et le sprint:

92.5% + (exercice anaérobic)

- Niveau d'entraînement (%) =
   <u>(Fréquence cardiaque ciblée) (Fréquence cardiaque de repos)</u> x 100
   (Fréquence cardiaque maximum) (Fréquence cardiaque de repos)
- Fréquence cardiaque ciblée = (Fréquence cardiaque maximum - Fréquence cardiaque de repos) x

<u>Niveau d'entraînement (%)</u> + Fréquence cardiaque de repos 100

#### Fréquence cardiaque de repos

Votre fréquence cardiaque de repos est, de façon générale, la fréquence la plus basse après que vous vous soyez réveillé le matin.

#### Fréquence cardiaque maximum

Les calculs suivants sont utililsés en général: (220 – âge) ou (204 – 0.69 x âge). Pour des chiffres plus précis, veuillez consulter un entraîneur spécialisé.







## $\mathbf{3}$ Utilisation de la zone cible

Lorsque la fréquence cardiaque se trouve hors de la zone pendant les mesures, le compteur fait entendre une alarme et avertit le cycliste en faisant clignoter l'icône . La zone de fréquence cardiaque est sélectionnée parmi 4 zones pré-déterminées. Pour effectuer un entraînement visant une fréquence cardiaque de 140 à 160 bpm, sélectionnez **HR.ZONE:3** comme indiqué ci-dessous.

Le compteur fait alors entendre une alarme lorsque la fréquence cardiaque descend en-dessous de 139 bpm ou s'élève au-dessus de 161 bpm.

Lorsque la zone cible est réglée sur **On**, les données qui s'y rapportent sont enregistrées et la durée dans la zone, la durée au-dessus de la zone et la durée en-dessous de la zone ainsi que leur pourcentage respectif peuvent être vus dans le fichier (page 26).



- \* Vous pouvez entrer n'importe quelle limite inférieure/supérieure pour chaque zone.
- \* Vous pouvez sélectionner la zone cible de FC (1 à 4) ou OFF, et modifier les limites supérieure / inférieure à partir de l'écran du menu "Réglage de la zone cible de la fréquence cardiaque" (page 37).
- \* L'activation ou la désactivation de l'alarme sonore se règle sur l'écran du menu "Activation du son" (page 37).

## Dépannage

En cas de dysfonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter CatEye ou votre vendeur pour assurer la réparation ou le service après-vente.

## Problème d'affichage

Problème	Eléments à vérifier	Solution
L'affichage ralentit.	La température environnante est-elle basse (inférieure à zéro degré Celsius) ?	Les températures inférieures à zéro peuvent ralentir le temps de réaction de l'écran. Les données ne sont pas affectées.
Clignote sur l'écran.	La capacité restante de la pile du compteur est faible.	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032) immédiatement. Après le remplacement, veillez à res- pecter la procédure de redémarrage (page 11).
"STOP!" s'allume.	La fonction de rappel d'arrêt (page 18) est activée.	Elle s'annule une fois que vous appuyez sur le bouton <b>SSE</b> pour arrêter la mesure. Ignorez ceci pendant la mesure.
Rien ne s'affiche sur l'écran.	La pile du compteur est-elle vide ?	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032). Après le remplacement, veillez à res- pecter la procédure de redémarrage (page 11).
Un affichage incohérent apparaît.		Effectuez la procédure de redémar- rage (page 11).
Impossible de mesurer la vitesse du parcours (cadence)	Avez-vous vérifié l'1D du capteur ? Est-ce que la synchronisa- tion de l'1D de l'ordinateur est effectuée avec le capteur de quelqu'un d'autre ?	Vérifiez l'ID du capteur de vitesse (page 32) pour <b>SP1</b> (capteur de vitesse 1) ou <b>SP2</b> (capteur de vitesse 2).
	Est-ce que 🕃 allumé ?	L'ordinateur ne peut pas recevoir de données lorsque § est éteint. Appuyez sur le bouton M1/+ ou M2/- pour sortir de l'état d'arrêt de la transmission (page 19).
	Vérifiez si la distance entre chaque zone de capteur du capteur de vitesse et l'aimant est trop grande.	En vous référant à "Installation du compteur sur le vélo" (page 7), réglez convenablement les positions de l'aimant correspondant à la zone
	Vérifiez si chaque zone du cap- teur du capteur de vitesse est décentrée par rapport à l'aimant.	ou capteur.
	Vérifiez si l'ordinateur est dans à l'état d'arrêt de transmission, ou s'il affiche l'écran d'économie d'énergie.	Appuyez sur une touche quelconque de l'ordinateur pour revenir à l'écran de mesure.
	La pile du capteur de vitesse est-elle vide ?	Remplacez-la par une nouvelle pile (CR2032).

Problème	Eléments à vérifier	Solution
Les signaux de la fré- quence cardiaque ne sont pas reçus.	Avez-vous vérifié l'1D du capteur ? Est-ce que la synchronisa- tion de l'1D de l'ordinateur est effectuée avec le capteur de quelqu'un d'autre ?	Vérifiez l'ID du capteur de vitesse (page 32) pour <b>HR</b> (capteur de fréquence cardiaque).
	L'icône du capteur de la fréquence cardiaque est-elle désactivée <b>V</b> ?	Si l'icône du capteur de la fréquence cardiaque est désactivée •, l'ordinateur ne peut recevoir aucune donnée de la fréquence cardiaque. Appuyez sur la touche M1/+ ou M2/- pour activer l'icône.
	La fonction d'économie d'énergie a-t-elle été activée, n'indiquant que la date et l'heure sur l'écran ?	Appuyez sur n'importe quelle touche du compteur pour annuler la fonction d'économie d'énergie.
	Est-ce que le patin d'électrode est détaché de votre corps ?	Portez-le correctement de sorte que les patins d'électrodes soient en contact direct avec le corps.
	Vérifiez que le capteur de fréquence cardiaque est correc- tement fixé à la sangle de FC.	Fixez correctement le capteur de fréquence cardiaque.
	Peau sèche (surtout en hiver)	Humidifiez légèrement le tampon d'électrode du capteur de fréquence cardiaque.
	La pile du capteur de fréquence cardiaque est-elle usée ?	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032).
	Vérifiez si l'icône 💽 s'allume sur l'écran. La pile du compteur est faible.	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032). Après le remplacement, veillez à respecter la procédure de redémarrage (page 11).
	Le tampon d'électrode a-t-il été porté trop longtemps et est-il usé ?	Remplacez-la par une nouvelle sangle de FC.
La fréquence cardiaque est parfois nulle, et parfois mesurée.	Vérifiez que la sangle de FC est correctement ajustée sur le corps.	Pour porter correctement le tampon, suivez les instructions de mise en place du capteur de fréquence cardiaque (page 10).
La mesure de la fréquence cardiaque ne fonctionne pas lorsque vous éloignez l'unité principale de votre corps.	Vérifiez si l'icône 💽 s'allume sur l'écran. La pile du compteur est faible.	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032). Après le remplacement, veillez à res- pecter la procédure de redémarrage (page 11).
	La pile du capteur de fréquence cardiaque est-elle usée ?	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032).

## Problème de fonctionnement

Problème	Eléments à vérifier	Solution
Rien ne s'allume lorsque vous appuyez sur la touche <b>LT</b> .	Vérifiez si l'icône 💽 s'allume sur l'écran. La pile du compteur est faible.	Remplacez la pile usée par une pile neuve (CR2032). Après le remplacement, veillez à respecter la procédure de redémarrage (page 11).
Aucune mesure ne commence même pendant la conduite.	Vérifiez que le mode automatique est désactivé (AT) est éteint).	Lorsque le mode automatique est désactivé (AT) est éteint), appuyez sur le bouton correspondant pour démarrer/ arrêter la mesure. Pour une mesure automatique, activez le mode automatique (page 35).
La vérification de l'ID du capteur de fréquence car- diaque (capteur de vitesse) a échoué.		La pile du capteur de fréquence cardiaque (capteur de vitesse) est probablement vide. Après avoir remplacé la pile par une neuve (CR2032), vérifiez à nouveau l'ID du capteur (page 32).
Impossible d'enre- gistrer les données de tour.	Avez-vous déjà effectué 99 tours ?	Supprimez les fichiers de données qui contiennent plusieurs tours dans la vue des fichiers (page 29) afin de libérer de l'espace pour l'enregistrement des tours.
	La durée des tours dépasse-t-elle 100 heures (Ou la distance des tours parcourue dépasse-t-elle 9999,99 km) ?	Les tours ne peuvent plus être mesurés lorsque la limite d'enregistrement a été dépassée. Effectuez une réinitialisation (page 19) pour effectuer de nouvelles mesures.
	Est-ce juste après avoir appuyé sur la touche <b>LAP</b> ?	Vous ne pouvez pas enregistrer le tour pendant les 5 secondes qui suivent la pression de la touche <b>LAP</b> .
Des valeurs anor- males s'affichent.	Y-a-t-il des objets émettant des ondes électromagnétiques (voies ferrées, stations de transmission pour la télévision, environnement Wi-Fi, etc.) à proximité ?	Gardez l'appareil loin de tout objet qui peut causer des interférences, et effectuez l'opération de réinitialisation (page 19).
Impossible de changer les	Le mode de mesure est-il activé ?	Seul le menu initial est visible pendant les mesures.
réglages dans le mode menu.	Lorsque le mode auto est activé (AT) allumé), il se peut qu'il entre en mode de mesure à cause des ondes électromagnétiques.	Eloignez le compteur de tout objet pou- vant causer des interférences avec des ondes électromagnétiques.
	Vérifiez si " <b>DATA RESET</b> " est affiché sur l'écran.	La réinitialisation est requise pour chan- ger la zone cible et l'unité de mesure. Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 19).
Impossible d'enre- gistrer les données de mesure dans la vues des fichiers.	Le nombre total de tours a-t-il atteint 99 ?	Supprimez les fichiers de données qui contiennent plusieurs tours dans la vue des fichiers (page 29) afin de libérer de l'espace pour l'enregistrement des tours.

## **Remplacement des piles**

L'appareil est livré avec des piles mises en place à l'usine. Lorsqu'une pile est usée, replacez-la par une neuve en suivant les instructions suivantes.

#### Avertissement !!! :

Mettre les piles au rebut conformément à la loi en vigueur et ne pas les laisser à portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez un médecin immédiatement.

- \* Lorsque l'une des piles du compteur, du capteur de fréquence cardiaque ou du capteur de vitesse est vide, il est recommandé de remplacer toutes les piles en même temps.
- \* La durée de vie des piles figurant dans ce manuel est seulement indicative et varie en fonction des conditions d'utilisation.
- \* Le joint du couvercle de pile est essentiel pour maintenir l'étanchéité. Nettovez les souillures éventuelles du couvercle de pile ou du joint et vérifiez que la fermeture est étanche.

### Compteur

Duré de vie de la pile :

Environ 1 années pour une utilisation de 1 heure par jour.

- \* Lorsque la pile est faible. l'icône Le ls'allume.
- Ôtez le couvercle de la pile située au dos du compteur à l'aide d'une pièce ou d'un objet similaire.
- Insérez une nouvelle pile lithium (CR2032) en placant le côté (+) au-dessus et fermez correctement le couvercle de la pile.
- 3. Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 11) et réglez la date et l'heure.

### Capteur de fréquence cardiaque

#### Duré de vie de la pile :

Environ 1 années pour une utilisation de 1 heure par jour.

- 1. Ôtez le couvercle de la pile située au dos du capteur de fréquence cardiaque à l'aide d'une pièce ou d'un obiet similaire.
- Insérez une nouvelle pile lithium (CR2032) en placant le côté (+) au-dessus et fermez correctement le couvercle de la pile.
- \* Le capteur de fréquence cardiaque consomme de l'énergie lorsqu'il est porté. Ôtez le capteur de fréquence cardiaque si les mesures ne sont pas nécessaires.

### Capteur de vitesse

Duré de vie de la pile :

Environ 1 années pour une utilisation de 1 heure par jour.

- Ôtez le couvercle de la pile située au dos du capteur de vitesse à l'aide d'une pièce ou d'un objet similaire.
- 2. Insérez une nouvelle pile lithium (CR2032) en placant le côté (+) au-dessus et fermez correctement le couvercle de la pile.
- 3. Après le remplacement de la pile, veillez à vérifier que les positions de l'aimant et du capteur sont correctes et qu'ils sont fermement fixés





Fermer





## Entretien

Effectuez l'entretien quotidien en respectant les instructions suivantes.

- Vérifiez régulièrement la bonne position des aimants et des capteurs, ainsi que leur fixation.
- Lorsque le compteur, le capteur de fréquence cardiaque et le capteur de vitesse sont sales, nettoyez-les à l'eau ou essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux humecté avec un détergent neutre dilué, puis essuyez-les avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de solvants comme le benzêne ou de l'alcool car ils risquent d'endommager les surfaces.
- Étant donné que la sangle de FC touche directement votre peau, gardez-la propre en lavant toute saleté après utilisation.

## Accessoires de rechange

#### Accessoires standards



1603595 Ceinture thoracique



1699691N Aimant de roue



### Accessoires en option

1602980 Support attaches en nylon



1603585 Kit de capteur de vitesse (ISC-10)



1600280N Bracelet de support



1699766 Aimant de cadence



1603590 Kit de capteur de fréquence cardiaque (HR-10)



1602193 Support



1665150 Pile lithium (CR2032)



## Caractéristiques techniques

Fonctions	Partie	Vitesse a	actuelle	0,0 (4,0) - 150,0 km/h [0,0 (3.0) - 93,0 mph]
de	supérieure de			Pour des pneus de taille 27"
l'affichage	l'écran	Vitesse i	novenne	0,0 - 150,0 km/h [0,0 - 93,0 mph]
		Vitesse i	maximale	0,0 (4,0) - 150,0 km/h [0,0 (3,0) - 93,0 mph]
	Partie centrale	Fréquen	ce cardiaque	0 (30) - 240 bpm
	de l'écran	Fréquen	ce cardiaque	0 – 240 bpm
		moyenn	e	
		Fréquen	ce cardiaque	0 (30) – 240 bpm
		Cadanaa	e	0 (20) 100 mm
		Cadence	movenne	0 _ 199 rpm
		Cadence	maximale	0(20) = 199  rnm
	Partie	Date	maximato	'00.01.01 - '99.12.31
	inférieure de			(Le format de l'affichage peut être changé)
	l'écran	Heure		0:00'00" - 23:59'59" [AM 1:00'00" - PM 12:59'59"]
				(Les modes 12 et 24 heures peuvent être sélectionnés)
		Consom	mation de calories	0 – 9999/10000 – 999999 kcal
		Dura ( a da	4-1-	(Calcul base sur une estimation uniquement)
		Duree to	tale	U - 99999 neures
		Duráo ár	e oulée	0,0 - 9999,9/10000 - 999999 kiii [iiiie]
		Distranc	e parcourue	0.00 - 9999 99 km [mile]
		Distance	compte à rehours	9999 90 – 0 00 km [mile]
		Numéro	du tour	L-01 - L-99
		Vitesse i	movenne du tour	0.0 - 150.0 km/h [0.0 - 93.0 mph]
		en temp	s réel	
		Mesure	par tour	0'00"0 - 59'59"9 / 01:00'00" - 99:59'59"
		Distance	du tour parcourue	0,00 – 9999,99 km [mile]
	_	en temp	s réel	
	lour	Partie su	ipérieure de l'écran	(vitesse moyenne par tour, vitesse maximale par tour)
		Partie ce	entrale de l'ecran (m	equence cardiaque moyenne par tour, numero du tour,
		Partie in	férieure de l'écran (i	distance du tour narcourue, durée du tour, temps de
		passage	)	
Système de	commande	process	Micro-ordinateur,	oscillateur en cristal
Système d'	affichage		Ecran à cristaux lic	quides (Rétro-éclairage)
Système de	détection du s	ignal du	Capteur magnétiqu	ue sans contact
capteur de	vitesse/Cadenc	e		
I ransmissi	on et reception	du	Bande ISM 2,4 GH	z (avec ID de chaque capteur. 2-ID (SP1, SP2) peuvent etre
Régione de	la communica	tion	5 m (au dessus de	5 m la distance de transmission peut varier selon l'environ-
neylaye ue	la communica		nement)	o m, la distance de transmission peut varier selon renviron-
Température de fonctionnement		0 °C - 40 °C (Cet appareil ne fonctionne pas correctement si la température		
			dépasse la limite. E	En cas de températures trop basses ou élevées, le temps de
			réaction risque d'ê	tre plus long et l'écran de s'assombrir.)
Températur	e de rangemen	it .	-20 °C – 50 °C	
Réglage de	la circonférent	ce de la	0100 – 3999 mm	1 taille pour chaque ID de capteur de vitesse
Alimontatio	n/ Comptour		(Valeur Initiale : SP	r = 2096, SPZ = 2050)
durée de vi	n, compietir 9. Canteur de	fré-	· CR2032 x 1 / 011V	iron 1 an (i noure u unisation par jour)
des piles	duence can	diaque	. 0112002 X 1 / 011V	non i an (environ i neure a autisation pai jour)
	Capteur de	vitesse	: CR2032 x 1 / env	iron 1 an (1 heure d'utilisation par jour)
Dimensions	/ Compteur		: 56,5 x 38 x 16,9	mm / 30 g (pile inclue)
Poids	Capteur de	fré-	: 31 x 62,5 x 13,2	mm / 15,4 g (pile inclue)
	quence car	diaque		
	Capteur de	vitesse	: 47,4 x 62,4 x 13,	1 mm (Sauf bras) / 21 g (pile inclue)

\* Lorsque la durée écoulée dépasse 100 heures ou que la distance parcourue dépasse 9999,99 km/h, "E" s'affiche à la place de la vitesse moyenne.

\* L'apparence et les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis à des fins de modifications ou d'améliorations.

## Enregistrement

#### Site web CATEYE (http://www.cateye.com)

Pour valider la garantie, vous devez enregistrer votre appareil. Veuillez enregistrer votre V3n le plus vite possible. CATEYE vous offre dans la mesure du possible un service d'assistance technique et d'informations sur les nouveaux produits.

Veuillez vous enregistrer en ligne via notre site web, ou envoyer la carte d'enregistrement ci-dessous directement à notre service clientèle. Pour l'enregistrement, veuillez indiquer le numéro de série du produit (le numéro à 7 chiffres qui figure sur le couvercle de la pile du compteur).



## Garantie limitée

2 ans CC-TR310TW : Ordinateur, capteur de fréquence cardiaque et capteur de vitesse

CC-TR210DW : Ordinateur, capteur de vitesse

(A l'exclusion de l'usure des piles)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de deux ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé.

Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le disfonctionnement.

Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

## CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033 E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone	· 303 443 4595	Toll Free · 800 5CATEYE
Fax	: 303.473.0006	TONTION . COULDONTETE
E-mail	: service@cateve.com	

	i	
\₀ rincipale. pteinheit steht. dad principal). e.		REGISTRATION CARD
of main unit. ご言ひ入くださし la pile de l'unité p deckung der Hau puter staan. as pilas de la unit ell'unità principal		Name Serial No @ \$\U77LNo Serianummer No.de seria No @ \$\U77LNo No.de seria No @ No.de seria No de ser
he battery cover 宽のフ桁の数字を 変のフ桁の数字を こと に e couvercle de auf der Batterieat deksel van de com deksel van de com ado en la tapa de l del vano batterie c		Address 건변까 Adres Dirección Adresse Indirizzo
There marked on the marked marked on the marked marked of the marked ma		Phone         E-mail address           電話商号         Telefoon         Eメールアドレス         E-mailadres           Telephone         Telefono         Adresse e-mail         Dirección de correo electrónico           Telefon         Numero di telefono         E-mail-Adresse         Dirección de correo electrónico
with 7-digits nun 一夕裏面の/(ッテ Jiquer le numéro à: Jiquer le sebenstell bitte die slebenstell Jiferige nummers in complete el númerc codice di 7 cifre indi		Dealer or Shop name 그빠사용은 Dealer of Naam van winkel Nom du magasin ou du revendeur Name des Händlers oder des Geschäfts Nome del punto vendita
Please fill コンビュ- Veuillez inc Geben Sie Vul de 7-ci Por favor, Inserire il o		Dealer or Shop address 研究地 Adresse du magasin ou du revendeur Adresse des Händlers oder des Geschäfts
		The date of purchase 空職入日 Datum van aankoop Date d'achat Fecha de compra Kaufdatum Data di acquisto
		Your name address or e-mail address will not be sold or shared with any other company. ごき感じたといた間暗や内容の理論によう全を用し、 新製品簡響やテクニカルサポートを現代込みに使用することには一切ありません。 Nor Name of efficient for a sold and a sold a sold and a sold and a sold and a sold a sold and a so
ding		INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE
nd Design Pat. Pen 1 CATEYE Co., Ltd. 11201		PURCHASER'S NAME/ADDRESS Serial No ● Content of the series of the serie
U.S. Pat. Nos. al Copyright© 201 MSCTR31TW-11		DEALER'S NAME/ADDRESS DATE OF PURCHASE 期間法論: 在新 20月12年20月日 DATE DF PURCHASE 20月12年20月日 DATE DACHAT NAME UND ANSCHIFT DES HÄNDLERS AANKOPDATUM NAMMORRS VERKOPER AANKOPDATUM / / NOMBREDDIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR FECHA DE COMPRA NOMBREDDIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR FECHA DE COMPRA NOMERINDIRIZZO DEL VENDITORE DATA DELL'ACQUISTO

- -

CATEYE CO., LTD 2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041 www.cateye.com



