#### CATEYE COMMUTER CYCLOCOMPUTER CC-COM10W CATEYE®

U.S. Pat. Nos. 5236759/5308419/6957926 Pat./Design Pat. Pending CCCOM1W-110930 066600952 3  $\sim$ 



### 🗥 ADVERTÊNCIA/ATENÇÃO

- · Não se concentre no computador enquanto está a andar de bicicleta. Faça uma condução segura! • Fixe bem o íman, o sensor e abraçadeira de suporte. Verifique-os periodicamente
- Se uma criança engolir uma bateria por engano, consulte imediatamente um médico.
   Evite deixar o computador à luz directa do sol durante longos períodos.
- · Não desmonte o computador.
- Não deixe cair o computador. Se o fizer poderá provocar avaria do computador.
  Quando tentar premir MODE com o computador instalado no suporte, prima à volta da secção de marcação na superfície do computador. Premir outras secções com força
- pode resultar em avaria ou dano. Certifique-se de que aperta a marcação do suporte FlexTight à mão. Apertá-lo com força, usando uma ferramenta, etc., pode danificar a rosca do parafuso.
- Quando limpar o computador e os acessórios, não utilize diluentes, benzeno ou álcool.
- Um sensor da temperatura vem incorporado no computador. Se o sensor for aquecido por intermédio da luz directa do sol ou do calor corporal, pode não indicar correctamente a temperatura

🖉 Antes de usar o computador, leia atentamente este manual e conserve-o para futura referência.

• •				
	Funcionamento dos	Tabela	de referênc	ia d
	botões quando o compu-	circunfe	rência dos	pnei
	tador estiver montado no	ETRTO	pneu	L (mi
	suporte	47-203	12x1.75 12x1.95	935
		40-254	14x1.50	102
	Clique	47-254	14x1.75 16x1.50	105
		47-305	16x1.75	119
km/h mnh: Unidada da valoaidada		28-349	16x2.00 16x1-1/8	129
icone de recenção de sinal do sens		37-349	16x1-3/8	130
		32-369	(369)	134
Quando usar o computador pela primeira	vez ou reiniciar para as	40-355	18x1.50	134
configurações predefinidas, formate de	acordo com o seguinte	32-406	20x1.25	145
proceaimento.		35-406	20x1.35 20x1.50	146
Formatar (iniciar)		47-406	20x1.75	151
1 Prima e mantenha premido o botão M		28-451	20x1.95 20x1-1/8	150
2 Prima o hotão AC	MENU	37-451	20x1-3/8	161
3 Liberte o botão <b>AC</b>		40-501	22x1-3/0	178
(Mantenha premido o botão MENU.		47-507	24x1./5 24x2.00	189
4. Liberte o botão MENU.		54-507	24x2.125	196
O Calessiano o unidado do volos	idada a tamparatura	20-020	24x1(520) 24x3/4	173
Z Seleccione a univade de veloci	uaue e terriperatura	28-540	Tubuler 24x1=1/8	170
Quando <b>MODE</b> é mantido premido, apa	arecem para 👘	32-540	24x1-1/4	190
selecção "Unidade de velocidade" e "	Unidade de	25-559	26x1(559) 26x1.25	191
temperatura". Seleccione " <b>km/h</b> " ou	"mpn" para	37-559	26x1.40	200
a unidade de velocidade e ""C" ou	<b>F</b> para a	40-559	26x1.50 26x1.75	201
uniuaue de temperatura.		50-559	26x1.95 26x2.10	205
🕥 Selecção da 🕥 Mude o mostrador 🛛 🕥	Registe a	57-559	26x2.125	207
unidade ou mova os dígitos	j configuração	58-559	26x2.35 26x3.00	208
MODE MODE (mantenha premido) MEN		28-590	26x1-1/8	197
		37-590	26x1-3/8 26x1-1/2	206
强 Definir a data			650C Tubuler	192
Quando mantiver premido MODE, apare	cerão, nesta	20-571	650x20C	193
ordem, "Formato de data", "Dia", "Mê	s" е "Ano". 📊 рим	23-571	650x23C 650x25C	194
Prima <b>MODE</b> para alterar o valor, e p	rima MENU	25-571	26x1(571)	195
para o registar. Defina os valores nas	a definições	40-590	650x38A	212
subsequentes com o mesmo procedime	ento.	25-630	27x1(630)	214
🕥 Mude para <b>D/M</b> 🕥 Mude o mostrador	💭 Registe a	32-630	27x1-1/0	216
🐒 e M/D ou au- 👔 ou mova os dígitos	configuração	37-630	2/x1-3/8 700x18C	216
MODE mente o valor (mantenha premido)	MENU	19-622	700x19C	208
A sente de velénie		23-622	700x200	200
4 Acerto do relogio		25-622	700x25C 700x28C	210
Quando mantiver premido MODE, a	iparecerão,	30-622	700x30C	214
nesta ordem, "Formato de apresentaç	āo", "Hora" 📘 📋 сьоск	32-622	700X32C 700C	215
e "Minuto".		35-622	Tubuler 700x35C	215
<sup>a</sup> Quando 12n esta seleccionado, e necessa AM/DM"	irio "selecçao 🛛 🖻	38-622	700x38C	218
AW/FWL. P 12h ↔ 24h P Mude o mostrado	r 🕅 Registe a	40-622	700x40C 700x42C	220
(AM ↔ PM) ou	s configuração	44-622	700x44C	223
MODE aumente o valor (mantenha premio	lo) MENU	45-622	700x45C 700x47C	224
MODE		54-622	29x2.1	228
5 Introduza a circunferência do	pneu	220-001	mais nree	152
Introduza a circunferência do pneu da bicio	eleta em mm	circunf	erência da	100
* Consulte a tabela de referências da circunferê	ncia de pneus.	(L) da s	ua biciclet	а
Mova os dígitos	Registe a	Ponha	uma mar	ca r
Aumentar (mantenha premido)	configuração	piso d	o pneu e	taq
MODE MODE MENI		uma v	ar a dici volta de	roc
	4-1	compl	eta. Marq	lue
Para transferir a distancia to	lai	início e	e o fim da	i vo
Depois de realizar a operação de for	matação ou   👘	ta no	chão e de	epo
comprar um novo computador, pode i	niciar a dis-	tre as	duas ma	rca
taticia total com o valor que introduzir.		Esta é	a circunf	erê
iotai e IIIIrouuziua eIII KIII [IIIIIIIas] COMO		cia rea	l. Ou, a "T	abe
* Para começar a distância total com 0, prim	a MFNII sem introduzir qual-	de rete	rencia cru	JZac
quer valor e complete a configuração.	a meno som nitrouuzir qual-	lores"	dá-lhe	um", vi
	Degista a configuração	circun	ferência a	apro
Aumentar () (mantenha premido)	<ul> <li>Incursic a connuguração</li> <li>I (Fim)</li> </ul>	ximada	a em funçã	ão c
MODE MODE M	ENU	tarnani	io uo pne	u.
MODE			12	

- · Elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos locais • O mostrador LCD poderá aparecer distorcido quando visualizado através de óculos de sol com lentes polarizadas.
- Sensor sem fios

O sensor foi concebido para receber sinais numa gama de 70 cm, para reduzir a pos-sibilidade de interferência. Ao manusear o sensor sem fios, preste atenção ao seguinte:

- Os sinais não podem ser recebidos se a distância entre o sensor e o computador for muito grande
- A distância de recepção pode ser encurtada devido a temperaturas baixas e baterias gastas.
   Os sinais apenas podem ser recebidos quando a parte de trás do computador estiver
- virada para o sensor.
- Poderá ocurre interferência, resultando em mau funcionamento, se o computador estiver:
  Perto de um televisor, PC, rádio, motor ou dentro de um carro ou de um comboio.
- · Perto de uma passagém de nível, caminho de ferro, estação de TV e/ou base de radar. A utilizar outros dispositivos sem fios.





#### Gráfico de progresso ETA

Uma vez definida a distância alvo de percurso, pode ver o progresso num gráfico, onde a distância a partir do ponto de partida até ao ponto de chegada é dividida em 10 segmentos. O progresso actual da posição aparece e pisca.

### Vista de dados (DST VIEW / CO2 VIEW)

Esta unidade guarda automaticamente a distânciá de percurso e as Redução de CO2, que podem ser vistas para o dia, semana, mês, ano e total.

Conteúdo e tempo de actualização da vista de dados A distância de percurso e as Redução de CO2 são guardadas e actualizadas às 0:00 da

- manhã. O tempo de actualização para o dia, semana, mês e ano é o seguinte. Item Descrição Distância do percurso por dia Podem ver-se os dados para hoje e ontem. Na altura de actualizar às 0:00 da manhã, a unidade guarda os dados de ontem e rejeita os dados do o dia antes de ontem. Os dados para cada 7 dias a partir do 1º de Janeiro, independentemente do dia da semana, são guardados como dados da semana. Podem ver-se os dados para esta semana e para a semana passada. Na altura de actualizar a cada 7 dias, a unidade guarda os dados da DAY WEEK
- se os dados para este mês e para o mês passado. Na altura de actualizar no início do mês, a MON unidade guarda os dados do mês passado e rejeita os dados do mes atres do mês passado. Os dados a partir do 1º de Janeiro até ao 31º de Dezembro são guardados como dados do ano. YEAR Podem ver-se os dados para este ano e para o ano passado. Na altura de actualizar no 1º de Janei-
- ro, a unidade guarda os dados do ano passado e rejeita os dados do ano antes do ano passado. Podem ver-se a distância total de percurso (Distância total) e o total de Redução de CO2 TOTAL desde que o computador começou a medir.
- Quando a distância total é introduzida manualmente, o valor introduzido reflecte-se.

### Como calcular as Redução de CO2 (CO2 VIEW)

- As Redução de CO2 são calculadas como se segue Distância do percurso (km) x 0.15 = Redução de CO2 (kg)
- Este factor de 0.15 é determinado aplicando-se o valor médio do geral dos carros de passageiros movi-dos a gasolina em 2008 à equação de "Redução de CO2 numa distância de 1 km percorrida por um carro movido a gasolina" descrita no site do Ministério da Terra, Infra-estruturas e Transporte e Turismo.

#### Como reiniciar

Depois de mudar a bateria, ou quando o computador apresentar um erro, reinicie o computador de acordo com o procedimento seguinte.

Ao reiniciar a operação, a unidade de velocidade, data, tamanho de roda e registo de dados na vista de dados são retidos. Quando reiniciar a operação antes das 0:00 da manhã, a distância do percurso e as Redução de CO2

- acutado tomato a conserva en causa do tempo de actualização da vista de dados. Para reter os dados de medida do dia, reinicie a operação antes de começar a medir no próximo dia. Recorra a "Tempo de actualização da vista de dados" para o procedimento que permite guardar a vista de dados.
- Prima o botão AC nas costas do computador.
   Definir a data. Para definir a data, recorra a "Preparar o computador-3".
   \* No momento de definir a data, é apresentada inicialmente a última data gravada na vista de dados e qualquer data antes dessa não pode ser definida.
- 3. Definir o relógio. Recorra a "Preparar o computador 4"

#### Manutenção

Para limpar o computador ou acessórios, use um detergente neutro diluído num pano macio, e seque com um pano seco.

## Substituição da bateria

#### Computador

Sensor

Chiudi Se 🛿 se ligar, substitua a bateria. Coloque uma nova bateria de lítio (CR2032) com o sinal (+) virado para cima. Após mudar a bateria, proceda à operação de reiniciar, premindo o botão AC \* De seguida, reinicie o computador, de acordo com "Como reiniciar"

Quando a velocidade não for apresentada, mesmo depois de

ajustada correctamente, substitua a bateria. Coloque uma nova bateria de lítio (CR2032) com o sinal (+) virado para cima. Após a substituição, verifique as posições do sensor e do íman.

## Ę CR2032 Chiudi

Apr

(Ŧ Apri

, CR2032

Resolução de problemas

MODE não funciona quando o computador está montado no seu suporte.

Verifique se há sujidade entre o suporte e o computador. Lave o suporte com água para retirar qualquer sujidade e para assegurar o encaixe perfeito do computador. O ícone de recepção do sinal do sensor não pisca (a velocidade não é apresentada). (Mova o computador para perto do sensor e rode a roda da frente. Se o ícone de recepção do sinal

do sensor piscar, este problema pode ser uma questão de distância de transmissão devido a uma bateria gasta, mas não se trata de uma avaria de funcionamento.) Verifique se o espaço entre o sensor e o íman não é demasiado grande. (Folga: menos de 5 mm)

Verifique se o ímán passa pela zona do sensor correctamente.

Ajuste as posições do íman e do sensor.

O computador está instalado com o ângulo correcto? A parte de trás do computador deve estar virada para o sensor.

Verifique se a distância entre o computador e o sensor é a correcta. (Distância: entre 20 e 70 cm) Instale o sensor dentro do alcance especificado.

A bateria do computador ou do sensor está fraca? No inverno, o rendimento da bateria diminui. Substitua por baterias novas. Depois de substituir, siga o procedimento "Substituição da bateria". O ecrã está vazio.

A bateria do computador está gasta? Substitua-a. Em seguida reinicie o computador consultando "Como reiniciar".

São visualizados dados incorrectos. Reinicie o computador consultando "Como reiniciar"

# Especificações Cemperatura de infloradamento: Producta contre resposa lenta de cua Contre Dimensão/peso......Cemputador : 58 x 38 x 19 mm / 29 g A duração da bateria colocada na fábrica poderá ser inferior ao tempo indicado. As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Dimensão/peso

Peças Comuns	#160-2196	#160-2193 #169-9691N	Peças opcionais
#160-2190N Kit de peças de s tituição	Sensor #160-0280N Abraçadeira de suporte	Suporte Iman de roda #166-5150 Bateria de Iltio (CR2032)	#160-2770 Suporte de abra- çadeira

3