





准备篇



安装到背包上 ·安装支架时,务必使主机上的 天线指向天空。 天线

·为达到最佳拍摄效果,最好

位置。

调整支架,使主机处于水平

00

 访问 CATEYE Atlas™。 从浏览器访问 "CATEYE Atlas™" (https://www.cateyeatlas.com) ② 单击 [Create account] (新会员注册)。 按照屏幕上的会员注册步骤进行操作。 注册后,CATEYE Atlas™ 会向您发送一封电子邮件 * 会员注册免费。 🚯 输入您的 ID(电子邮件地址)和密码,然后 击 [Login here] (登录)。 输入正确的注册 ID(电子邮件地址)和密码才能登录。 录后,输入您的用户信息。 至此,您已完成会员注册。 * 记录您的 ID 和密码,并放在方便的地方。 ④ 单击 [Create YouTube account] (YouTube 帐户) 按照屏幕上显示的步骤,获取一个 YouTube 帐户。 在上传视频时需要使用 YouTube 帐户。 如果您还没 其帐户,请现在获取一个。 * 接下来,安装 INOU Sync™。 安装 INOU Sync™ wnload 0 0 ● 单击 [Download] (下载 INOU Sync[™])。 按照屏幕上显示的步骤下载文件。 😢 双击下载的可执行文件。 🔼 在 Windows Vista / 7 中运行该程序需要管理员权限 Windows 系统 [InousSyncInstaller.zip] > [InousSync.exe] [Install INOUSync.dmg] > [Install INOUSync.a Mac 系统 按照屏幕上显示的步骤进行安装。 安装结束时, Ⅰ Sync[™]将启动。 设置 INOU Sync™ 10 O Setting Data lis Login setting ٥ 2 1 单击 [Setting] (各种设置)。 ② 在 [Login setting](登录设置)标签中输入您的 ID (电子邮件地址)和密码,然后单击 [Save](保存)。 输入您在 CATEYE Atlas™ 的正确 ID 和密码。 ⑥ 在 [YouTube account setting] (YouTube 帐户设 置)标签中输入您的 YouTube 帐户, 然后单击 [Save] (保存)。 至此, PC 准备完毕。

准备 PC

INOUA

注册为 CATEYE Atlas™ 会员

0

0

网站。

CATEYE Syn

VouTube a

INOU Sync™ 能做什么

- ・一键上传到 CATEYE Atlas™。
- ・下载旅程数据(从 microSD 卡到 PC)。
- 整理所保存的照片和视频。
- 指定和上传旅程。
- ·显示原始数据文件夹。
- ·设置主机自动拍照的间隔时间以及图像质量。
- ·升级主机软件。

维护

清洁主机或附件时,将软布在稀释的中性洗涤剂中蘸湿后进行擦拭,

	然后用干布擦干。
6	用商用清洁纸擦拭照相机的镜头。
	故障排除
	下列故障现象并非机器损坏。
	另请参见 CATEYE Atlas™ 网站上的"FAQ"("常见问题解答")。
	microSD 卡无法插入。
	microSD 卡插入方向是否正确?
	以错误的方向用力插入可能导致故障。(🖝 取出/插入 microSD 卡)
	机器不开机。
	是不是电池没电了?或者,电池万回是否正确?
	更换电池,或者检查电池的万问。(■**更换电池)
	石木畑入 microsD 下, 本机元法开机。(● 取五/佃入 microsD 下)
	TELE microSD 卡尼 法勿触道控占。
	是否正确安装了机盖?
	机盖打开时,本机无法开机。(● 取出/插入 microSD 卡)
	红色指示灯不闪烁(未捕获 GPS)。
	机器是不是刚开机?
• • • •	GPS 在收到信号后, 需等待 2 到 3 分钟时间才能捕获位置信息。
	是不是超出 GPS 服务区?
	GPS 无线电波无法到达隧道内、地下、高层建筑之间、立交桥下等区域,因此无
0	法捕获 GPS。 是不是天气不利于捕获 GPS?
	在雨雪天可能无法捕获 GPS。
	安装主机后天线是否指向天空?
5甲	安装主机时,务必使天线指向天空。 天线不指向天空时,无法捕获 GPS。
	照片和视频已经拍摄,但尚未记录。
登	在录制期间,黄色指示灯是否闪烁?
	开启本机,按电源/测量按钮开始录制。
	记录中途停止。
	红色指示灯是否缓慢闪烁?
0	电池快没电了。 换成新电池。 (🖝 更换电池)
	黄色指示灯是含缓慢闪烁?
ユ右	microSD 卡空间快占满了。 更换 microSD 卡(一 取出/插入 microSD 卡) 或將 microSD 卡由保存的旋程務
X'H	到 INOU Sync™ 以节省空间。
	无法拍摄照片或视频。
	黄色指示灯是否缓慢闪烁?
	microSD 卡空间快占满了。 更换 microSD 卡(一一 取出(话) microSD 卡) 或终 microSD 卡中尼方的按理教
	gige microso 下 (● 取口/lar/ microso 下) ,或将 microso 下 下床仔的版程的 到 INOU Sync™ 以节省空间。
	自动拍照有时中断。
	是不是在拍摄视频?
	自动拍照在拍摄视频期间中断。
	移动图像有抖动和起伏。
	右拍摄时通到产里晨动,宏导致图像抖动和起铁。 用力固定土机可以提高图像质重。 四日取在了白
	照月菜魚个長。 木和的塔像头不支持微距护路。 当暑物大近时 可能聚焦不良。
	拍攝的昭片和抑靜不清晰。
	主机前部的摄像头镜头是不是脏了?
	清洁镜头。 (🖝 维护)
	拍摄时是不是面向阳光或强光源?
	面向强光拍摄图像时,可能导致图像模糊。
	红色指示灯缓慢闪烁。
	电池快没电了。 换成新电池。 (● 更换电池)
	貝 巴珀 示灯 绥 閏 内 郑。 microSD卡的剩余容量在20%以下。
	更换 microSD 卡(● 取出/插入 microSD 卡),或将 microSD 卡中保存的旅程移
	到 INOU Sync™ 以节省空间。
t.	所有灯都点売。
_	microsD 下空间百满」。 停止记录旅程,更换 microSD 卡(● 取出/插入 microSD 卡),或者将 microSD
	卡中保存的旅程移到 INOU Sync™ 以节省空间。
lage	
Lader	INOU Sync™ 运行环境
10U	
	M 万下致 INOU Sync ^{····} 和切凹 CATETE Atlas ^{····} , PC 必须能
	按入 Internet。
	操作系统: Windows XP SP3、Vista、7
	Mac OS 10.6 或以上 中方 久久得化系统的维莱环境
	内仔 :各个裸作系统的推存坏項
	weim :041VID 以以上刊用工門(需安史多全间本体仔照月和优则) 浏览器 ・Internet Explorer 7 武以上 - Safari 4 0 武以上 - Eirofox - い
1	及 Google Chrome 5.0 或以上、Satar 4.0 或以上、Therox、以
	* 应可使用 SD 卡。
all	
	电池AAA 碱性电池/充电电池 × 2
17	电池使用时间
	(同时还使用自动拍照时: 约 6 小时)
1	южлmicrosD т НС (電天 32GB)

电池AAA 碱性电池/充电电池 × 2
电池使用时间
(同时还使用自动拍照时: 约6小时)
记录介质microSD 卡 HC(最大 32GB)
自动拍照间隔时间1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟
(使用专用应用软件 "INOU Sync™" 进行设置)
拍摄像素640 × 480 像素 (VGA) 30 fps
速度传感器接收距离 在 20 到 70 cm 范围之内(相当于使用计程器)
* 当 INOU 安装在车把之外的其他位置时,速度传感
器可能超出接收范围。
工作温度0 ℃ - 40 ℃
外形尺寸/重量

- (包括电池、支架、以及 microSD 卡)
- 电池使用时间仅供参考。它可能因保养条件不同而存在差异。电池实际使 用时间可能少于上述规格值。在低温情况下,电池使用时间可能非常短。
- * 规格和设计如有变更, 恕不另行通知。

、有限保修

2-年主机(不包括附件/电池损耗) 2-年王朝(不包括附件)用把损耗) Cative 保证其产品自度始购买口起两年内不存在材料和工艺方面的缺陷。如果产品在正常使用情况下不能工作、Cative 将免费修理或更换缺陷产品。维修必须由 Cative 或提权经销商进行。返修产品时,应要善包装产品,并随附保修证明 (购买凭证)及修理申请。请在保修证明上工整地手写或机打您的技经和地址。因 返回 Cative 而产生的保险费、处置费和运费等应由需要维修服务的一方承担。

[現先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津27日8番25号 TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033 ホームページ: http://www.cateye.com Eメール: support@cateye.co.jp

5338827N 5341831 标准部件 H-34N 支架



