

CATEYE Air GPS

Cateye Cycling[™] Android-Version



FAHRRADCOMPUTER CC-GPS100



Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-GPS100



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Any right relating to any trademark, emblem, logo or trade name of any commodity or service included in this Document shall revert to the Company or any other individual right-holder thereof.

Cover, Einleitung

Cover, Einleitung

Einrichtung

Montage am Fahrrad



Messungstarten

Anzeigen der Messdaten



Ändern der Einstellungen des Air GPS und der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen Weitere Verwendung

Häufig gestellte Fragen

Warnung/Achtung Produktgarantie etc.

Einleitung

Das Air GPS ist ein Fahrradcomputer mit eingebautem GPS.

Das Air GPS allein kann verschiedene Messungen durchführen, indem es Positionsdaten vom GPS erfasst.

Das Air GPS kann die Tritt- und Herzfrequenz sowie die Geschwindigkeit mit hoher Genauigkeit messen, indem es mit Sensoren von CATEYE oder Drittanbietern gekoppelt wird, die mit Bluetooth 4,0 kompatibel sind.

Messdaten (Tourdaten *1) können auf einem Smartphone (kostenlose Smartphone-App Cateye Cycling[™]) angezeigt und verwaltet werden, indem die Daten vom Air GPS importiert werden.

(*1) Die Tourdaten enthalten Daten vom Beginn bis zum Ende der Messung.

- * Informationen zu CATEYE Sensoren, die mit dem Air GPS kompatibel sind, finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).
- * Wir übernehmen keine Garantie für jegliche Funktionen von Sensoren anderer Hersteller.
- * Informationen über die Bildschirmanzeige und die Messdaten des Air GPS finden Sie unter <u>"Messungstarten" (seite 9)</u>.

Teilebezeichnungen und Verpackungsinhalt



Cover, Einleitung

1/2





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Appendix

MODE

MODE (Langes Drücken)



- Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann der Akku nicht aufgeladen werden.
- Führen Sie vor dem Trennen des USB-Kabels den Vorgang "Hardware sicher entfernen" für [GPS100] auf einem PC aus.
 - * Wenn das Air GPS an einen Mac angeschlossen ist, wird das Symbol [GPS100] möglicherweise auch nach dem Entfernungsvorgang noch auf dem Bildschirm angezeigt. Unabhängig vom angezeigten [GPS100]-Symbol kann das USB-Kabel nach dem Entfernungsvorgang abgezogen werden.

Fragen

Einrichtung

Zum Einrichten des Air GPS ist die Smartphone-App Cateye Cycling[™] erforderlich. Gehen Sie nach der Installation von Cateye Cycling[™] wie folgt vor, um das Air GPS einzurichten.



- * Aktuellste Informationen zu den mit Cateye Cycling™ kompatiblen Smartphones finden Sie unter "Cateye Cycling™ – empfohlene Geräte".
- * Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal verwenden, erlauben Sie die Verwendung von GPS und Bluetooth® und wählen Sie die Einheit (km/h oder mph).

Air GPS Drücken und halten Sie 😃 (POWER), um das Air GPS einzuschalten.

Das Air GPS wechselt in den Standby-Modus (**READY** blinkt).

* Wenn der Bildschirm leer ist oder 🗔 (ein leeres Batteriesymbol) nach langem Drücken von 😃 (POWER), angezeigt wird, laden



(Langes Drücken) Sie das Air GPS gemäß dem Verfahren unter "Aufladen des Air GPS" (seite 3).

Öffnen Sie die Gummihülle des Air GPS und drücken Sie die Taste **AC** um das Air GPS zu formatieren.



∧Vorsicht!:

- Durch das Formatieren wird das Air GPS auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Lassen Sie die Gummihülle fest an ihrer Position, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Nachdem der gesamte Bildschirm erleuchtet ist, kehrt das Air GPS in den Standby-Modus zurück (READY blinkt).

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Einrichtung

Smartphone

3 Starten Sie Cateye Cycling[™], tippen Sie auf) (MENU) und schalten Sie [Verbinden] ein, und tippen Sie dann auf [Geräte] > [Geräte suchen], um die Kopplung zu starten.

* Um ein Koppeln mit dem Air GPS durchzuführen, lassen Sie die Verwendung von Bluetooth® zu.

2								
Menü Verbinden		(\equiv)				Gerä	ite	
Messung) (* 🗆 cc	♥HR	🌚 SP	O CD	₩PW	GPS
Fahrten		Bewegur						
Zusammenfassung	>	0						
Übersicht	>	Strecke						
Hochladen	>	oricone						
Einstellung								
Allgemein 3	>	Gocobui						
Geräte	>	Geschwi						
Nutzerkonten	>							
Hilfe		Dula						
Hinweis	>	Puis						
Internet-Anleitung	>							
Fehlersuche	>					Δ		
CatEye®-Website	>							
Datenschutzrichtlinie	>	Startbere			Gera	äte s	uchen	
<				<				

Wenn Cateye Cycling[™] das Air GPS erkennt, wird eine Meldung auf dem Smartphone angezeigt.

Die Anzeige des Air GPS im Standby-Modus wechselt zum Smartphone-Verbindungsbildschirm.



Tippen Sie zum Abschließen der Kopplung auf [Koppeln]. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, ist die App mit dem Air GPS verbunden.

Wenn eine Benachrichtigung über ein Firmware-Update angezeigt wird

Es ist eine neue Firmware-Version für das Air GPS verfügbar. Aktualisieren Sie die Firmware, indem Sie auf [Aktualisieren] tippen.



Einrichtung

Cover,

Einleitung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



5

Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Einrichtung

Cover, Einleitung

4 Schalten Sie [Verbinden] auf Cateye Cycling[™] aus. Damit ist die Einrichtung des Air GPS abgeschlossen.

Wenn Sie Sensoren verwenden möchten, befolgen Sie das Verfahren unter <u>"Verwenden der Sensoren" (seite 22)</u>, um die Sensoren zu koppeln.





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

5

Häufig gestellte Fragen

Montage am Fahrrad

Halterung montieren



Die Halterung kann an Vorbau oder Lenker montiert werden.



Einrichtung

Montage am Fahrrad

Cover, Einleitung



Setzen Sie das Air GPS in die Halterung ein, bis es mit einem Klicken einrastet, um es zu fixieren.



Herausdrücken, sodass sich die Vorderseite anhebt.





Montage am Fahrrad 2/2



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

5

Häufig gestellte Fragen

Appendix

Anbringen des Sensors

Wenn der magnetlose Trittfrequenzsensor im Lieferumfang des Air GPS enthalten ist, gehen Sie wie unter "<u>Magnetloser Trittfrequenzsensor</u>" <u>beschrieben vor: 3. Wie Sie</u> <u>das Gerät an Ihrem Fahrrad montieren</u>" im Online-Handbuch des Sensors (auf unserer Website), um den Sensor zu montieren.

Beschränkungen bei der Messung

- Die maximale Fahrzeit, die für eine einzelne Fahrt gemessen werden kann, hängt davon ab, wie viel Akkuleistung zu Beginn der Messung noch vorhanden ist. (Bei voller Ladung kann das Gerät etwa 10 Stunden lang verwendet werden.) Wenn der Akku des Air GPS während der Messung leer wird, wird die Messung beendet und gespeichert, und das Gerät wird ausgeschaltet.
- Die maximale Aufzeichnungszeit für Tourdaten beträgt insgesamt ca. 80 Stunden. (Mit einem Aufzeichnungsintervall von 1 Sekunde) Wird diese Gesamtzeit überschritten, werden die ältesten Tourdaten gelöscht, um Platz für neue Messungen zu schaffen.

Mittleres Display Display unten

Display oben



Aktuelle Geschwindigkeit 0,0 (3,0) - 99,9 km/h [0,0 (2,0) - 62,0 mph] * Mindestgeschwindigkeit bei Messung durch einen Geschwindigkeitssensor: 0,0 (4,0) km/h [0,0 (3,0) mph] Uhr (*1) 0:00 - 23:59 oder 1:00 - 12:59 Aktuelle Funktion (*1)

Punktbereich

(*1) Die mittlere und untere Anzeige kann über das Smartphone (Cateve Cycling[™]) angepasst werden.

Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellen des Air GPS" (seite 18).

Symbol	Beschreibung	
(GPS-Signal empfangen) (GPS-Signal nicht empfangen)	GPS-Empfindlichkeit Zeigt den Status des GPS-Signals an.	Kiessergebni SET Ändern der Einstel
	Akku Zeigt die verbleibende Batteriekapazität des Air GPS in 4 verschiedenen Stufen an.	Verwenden der Se
	* Wenn C (ein leeres Batteriesymbol) ständig auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die verbleibende Batterieleistung gering. Gehen Sie wie unter <u>"Aufladen des Air GPS" (seite 3)</u> beschrieben vor, um das Air GPS aufzuladen.	Häufig gestellte Fragen
	Smartphone-Verbindung Blinkt, wenn ein Smartphone (Cateye Cycling™) verbunden ist.	

Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten 1/6



sse

ungen/ nsoren

Cover, Einleitung

Sensorsignalsymbol	
 Schaltet sich ein, wenn ein gekoppeltes Sensorsignal empfangen wird. S : Geschwindigkeitssignal C : Kadenzsignal S C (beide leuchten) : Geschwindigkeits-/Kadenzsensor H : Herzfrequenzsignal 	Einrichtung
Tempopfeile Zeigt an, ob die aktuelle Geschwindigkeit schneller (▲) oder langsamer (▼) als die durchschnittliche Geschwindigkeit ist.	2
 Einheiten Zeigt die aktuell ausgewählte Messeinheit an. Konstant : Messung gestoppt Blinkend : Messung läuft (Zählung der laufenden Zeit) 	Montage am Fahrrad
Bewegungszeit	
Herzfrequenz Wird angezeigt, wenn ein Herzfrequenzsensor gekoppelt ist.	Messungstarten
Kadenz Wird angezeigt, wenn ein Trittfrequenzsensor gekoppelt ist. * Zeigt die Anzahl der Pedalumdrehungen pro Minute an.	
Tourstrecke	4
Tourstrecke 2 Dies ist die sekundäre Tourdistanz, die getrennt von der obigen Tourdistanz gemessen wird. Die Distanz kann über mehrere Touren gemessen werden. * Informationen zum Zurücksetzen der Tourdistanz 2 finden Sie unter <u>"Einstellen des Air GPS" (seite 18)</u> .	Messergebnisse
Temperatur (Temperatur des Air GPS-Geräts)	Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren
Durchschnittswert Zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz und die durchschnittliche Trittfrequenz an, die von den gekoppelten Sensoren zusätzlich zur Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen werden.	Häufig
Maximaler Wert Zeigt die von den gepaarten Sensoren gemessene maximale Herzfrequenz und maximale Trittfrequenz sowie die maximale Geschwindigkeit an.	gestellte Fragen
Gesamtstrecke	
Uhr	
	 C : Kadenzsignal S C (beide leuchten) : Geschwindigkeits-/Kadenzsensor H : Herzfrequenzsignal Tempopfeile Zeigt an, ob die aktuelle Geschwindigkeit schneller (▲) oder langsamer (♥) als die durchschnittliche Geschwindigkeit ist. Einheiten Zeigt die aktuell ausgewählte Messeinheit an. Konstant : Messung gestoppt Blinkend : Messung läuft (Zählung der laufenden Zeit) Bewegungszeit Herzfrequenz Wird angezeigt, wenn ein Herzfrequenzsensor gekoppelt ist. Zeigt die Anzahl der Pedalumdrehungen pro Minute an. Tourstrecke Tourstrecke 2 Dies ist die sekundäre Tourdistanz, die getrennt von der obigen Tourdistanz gemessen wird. Die Distanz kann über mehrere Touren gemessen werden. * Informationen zum Zurücksetzen der Tourdistanz 2 finden Sie unter "Einstellen des Air GPS" (seite 18). Temperatur (Temperatur des Air GPS-Geräts) Durchschnittiche Herzfrequenz und die durchschnittliche Trittfrequenz an, die von den gekoppelten Sensoren zusätzlich zur Durchschnittigeschwindigkeit gemessen werden. Maximaler Wett Zeigt die von den gepaarten Sensoren gemessene maximale Herzfrequenz und maximale Trittfrequenz sowie die maximale Geschwindigkeit an.

¥ሀ

(Langes

Drücken)

Flussdiagramm der Messung

- * Das Air GPS kann während der Messung nicht mit einem Smartphone verbunden werden.
 - Drücken und halten Sie 🕁 (POWER), um das Air GPS einzuschalten.
 - * Wenn der Bildschirm leer ist oder 🖳 (ein leeres Batteriesymbol) nach langem Drücken von 🕁 (POWER) angezeigt wird, laden Sie das Air GPS gemäß dem Verfahren unter "Aufladen des Air GPS" (seite 3).

Wenn 🛷 (GPS-Signal empfangen) angezeigt wird, drücken Sie **MODE** oder **(**POWER), um die Messung zu starten.



installiert ist, drücken Sie den Bereich um den Punkt auf der Vorderseite des Air GPS. Ein starker Druck auf andere Bereiche kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.

Während der Messung startet und stoppt die Messung der Bewegungszeit automatisch synchron mit der Bewegung des Fahrrads.

- * Es dauert eine Weile, bis das GPS-Signal empfangen wird. (Warten Sie etwa 1 bis 2 Minuten an einem Standort im Freien mit wenigen Hindernissen).
- * Die Messung kann auch ohne GPS-Signal oder Geschwindigkeitssignal vom Sensor beginnen, wenn die Taste gedrückt wird. Die Zählung der aktuellen Geschwindigkeit und der Fahrzeit beginnt jedoch erst, wenn Geschwindigkeitsinformationen erfasst werden.
- * Die Messeinheit blinkt während der Messung.
- * Die Symbole und Texte der angeschlossenen Sensoren werden konstant angezeigt.
- * Wenn ein Sensor angeschlossen ist, der die Geschwindigkeit messen kann (S wird angezeigt), ist die Messung von Daten möglich, auch wenn 🐓 (GPS-Signal nicht empfangen) blinkt. In diesem Fall beginnt die Aufzeichnung der Standortinformationen an der Position, an der das GPS-Signal empfangen wird.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten 3/6



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen



• Umschalten der aktuellen Funktion, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird

Durch Betätigung der **MODE**-Taste wechselt die aktuell im unteren Bildschirmbereich angezeigte Funktion.



* Die untere Anzeige kann durch Drücken von **MODE** umgeschaltet werden, auch wenn die Messung pausiert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Umschalten der unteren Anzeige"</u> (seite 13).

• Unterbrechung/Wiederaufnahme der Messung

Die Messung kann durch Drücken und Halten von **MODE** während der Messung pausiert werden (**PAUSE** blinkt).

Um die Messung fortzusetzen, drücken und halten Sie MODE erneut.



- * Solange die Messung pausiert ist, werden keine Fahrdaten aufgezeichnet.
- * Das Air GPS kann mit einem Smartphone verbunden werden, während die Messung pausiert ist.
- 3 Um eine Messung zu beenden, halten Sie **b** (POWER) gedrückt. Das Air GPS wird nach dem Speichern der Messergebnisse ausgeschaltet.
 - * Messungen für Wegstrecken von weniger als 100 m (0,1 Meile) werden nicht gespeichert.
 - * Die Messung kann während der Messung oder bei pausierter Messung beendet werden.





Montage am Fahrrad



Messungstarten 4/6



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Cover,

Einleitung

5/6

Umschalten der unteren Anzeige

Durch Betätigung der **MODE**-Taste wechselt die aktuell im unteren Bildschirmbereich angezeigte Funktion.



Wenn ein Herzfrequenz- oder Trittfrequenzsensor gekoppelt ist, wird auf der unteren Anzeige ein entsprechender Durchschnitts-/Maximalwert und auf der oberen Anzeige die Durchschnitts-/Maximalgeschwindigkeit angezeigt.

* Wenn der Geschwindigkeits-, Trittfrequenz- oder Herzfrequenzwert blinkt, ist die verbleibende Batterieleistung des Messsensors gering.

Appendix

Fragen

Energiesparmodus

Das Air GPS wechselt in den Energiesparmodus, wenn 10 Minuten lang keine Geschwindigkeit gemessen und keine Taste gedrückt wird. Der Energiesparmodus funktioniert entsprechend der zuvor angezeigten Anzeige.

• Standby (vor Beginn der Messung)

Wenn das Air GPS in den Energiesparmodus wechselt, wird es automatisch ausgeschaltet.



* Das Gerät schaltet sich nach zehn Minuten automatisch aus, wenn **MODE** oder **U** (**POWER**) nicht zum Starten der Messung gedrückt werden.

• Während der Messung oder wenn die Messung pausiert wird

Wenn das Air GPS in den Energiesparmodus wechselt, wird der Energiesparbildschirm angezeigt. Wenn dieser Zustand 2 Stunden lang anhält, wird das Air GPS nach Abschluss der Messung und Speichern der Messergebnisse automatisch ausgeschaltet.



- * Im Energiesparmodus werden keine GPS-Signale empfangen. Das Air GPS kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück und setzt die GPS-Suche fort, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.
- * Wenn das Air GPS während der Messung in den Energiesparmodus wechselt, kehrt es zum Messbildschirm zurück und setzt die GPS-Suche fort, sobald eine Vibration erkannt wird.

Cover,





Montage am Fahrrad



Messungstarten 6/6



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Anzeigen der Messdaten

Importieren von Messergebnissen auf ein Smartphone

Tourdaten, einschließlich der Fahrtrouten, können durch Importieren vom Air GPS zu Cateye Cycling™ angezeigt werden.

* Das Air GPS kann während der Messung nicht mit einem Smartphone verbunden werden.

	Air GPS	Einrichtung
1	Drücken und halten Sie 🕑 (POWER), um das Air GPS einzuschalten.	ž ž 2
	Smartphone	Montage am Fahrrad
2	Starten Sie Cateye Cycling™. Tippen Sie auf) (MENÜ) und schalten Sie dann [Verbinden] ein.	3
	Wenn das Air GPS mit dem Smartphone verbunden ist, dreht sich 0 und das Smartphone-Symbol (🔲) blinkt auf dem Smartphone-Verbindungsbildschirm.	Messungstarten
3	Tippen Sie auf [Geräte] > [Air GPS] > (). Überprüfen Sie die zu importierenden Tourdaten und tippen Sie erneut auf ().	4
	Der Datenimport vom Air GPS zu Cateye Cycling™ beginnt. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird die Aktivitätsliste angezeigt.	Messergebnisse 1/3
	* Der Import wird fortgesetzt, auch wenn Cateye Cycling™ in den Hintergrund geschoben wird.	SET 5
	 * Um Tourdaten zu löschen, prüfen Sie die Daten und tippen Sie auf (Löschen). Es wird empfohlen, exportierte Tourdaten vom Air GPS zu löschen, um Speicherplatz freizugeben 	Ändern der Einstellunge Verwenden der Sensore
4	Schalten Sie nach Abschluss des Imports [Verbinden] aus.	Häufig gestellte Fragen

Cover, Einleitung

Anzeigen der Messdaten

Anzeigen von importierten Messergebnissen

Importierte Tourdaten können auf dem Aktivitätsbildschirm angezeigt werden.

Starten Sie Cateye Cycling[™] und tippen Sie auf [Übersicht] in (MENÜ).

Tippen Sie auf eine Aktivität, um die numerischen Daten anzuzeigen. Aktivitäten können im Karten- oder Grafikformat angezeigt werden, indem Sie nach links oder rechts wischen.



* Es ist möglich, Tourdaten auf eine Service-Website wie Cateye Atlas[™] und STRAVA[™] hochzuladen. Um Daten hochzuladen, benötigen Sie ein Konto auf der Service-Website und es muss auf Cateye Cycling eingerichtet sein. Zum Einrichten des Kontos siehe <u>"Einstellen von Cateye Cycling[™] (seite 30)</u>.

Appendix

Häufig

gestellte

Fragen

Cover, Einleitung

Einrichtung

Anzeigen der Messdaten

Tourdaten (FIT-Dateien) auf einem PC verwenden

Wenn das Air GPS über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC angeschlossen wird, wird das Air GPS auf dem PC als Wechseldatenträger angezeigt, so dass Sie die auf dem Air GPS gespeicherten Tourdaten überprüfen können.

Verbinden Sie das Air GPS über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.

Gespeicherte Tourdaten (FIT-Dateien) finden Sie, indem Sie auf [GPS100] > [AKTIVITÄT] klicken.

Einzelheiten zu den Fahrten, einschließlich der Fahrtrouten, können durch Hochladen von Tourdaten (FIT-Dateien) auf Service-Websites angezeigt werden.

Das Löschen nicht benötigter FIT-Dateien ist ebenfalls möglich.

* Führen Sie vor dem Trennen des USB-Kabels den Vorgang "Hardware sicher entfernen" für [GPS100] auf einem PC aus.

$\triangle Vorsicht!:$

- Lassen Sie die Gummihülle fest an ihrer Position, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Wenn das Air GPS an einen Mac angeschlossen ist, wird das Symbol [GPS100] möglicherweise auch nach dem Entfernungsvorgang noch auf dem Bildschirm angezeigt. Unabhängig vom angezeigten [GPS100]-Symbol kann das USB-Kabel nach dem Entfernungsvorgang abgezogen werden.







Montage am Fahrrad



Messungstarten





Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Einstellen des Air GPS

Änderungen der Einstellungen müssen über Cateye Cycling™ vorgenommen werden.

Die in den Einstellungen vorgenommenen Änderungen werden auf das Air GPS angewendet, wenn es mit dem Smartphone (Cateye Cycling[™]) verbunden ist. Die folgenden Optionen können jedoch nur ausgeführt werden, während das Air GPS mit dem Smartphone (Cateye Cycling[™]) verbunden ist.

- Fahrtstrecke 2 gesamt
- Bearbeiten der Gesamtdistanz
- Firmware-Aktualisierung

* Das Air GPS kann während der Messung nicht mit einem Smartphone verbunden werden. Um das Air GPS mit dem Smartphone zu verbinden, versetzen Sie das Air GPS in den Standby-Modus (**READY** blinkt) oder halten Sie die Messung an (**PAUSE** blinkt).

Smartphone

Starten Sie Cateye Cycling[™] und führen Sie die folgenden Schritte aus.

🔳 (Menü) > [Geräte] > [Air GPS]

Menü Verbinden		(=) Geräte	✓ Air GPS1
Messung		* □ CC ♥ HR @ SP ⊃ CD ≠ PW	GPS, CC VHR @SP CCD //PW GPS
Fahrten	Bewegur		Gerätename:CC-1 Spitzname
Zusammenfassung	> 0	Air GPS1 3	4%
Übersicht	<u> </u>		Bluetooth ID D3:B1:E2:2E:83:4 - 74% * 1
Hochladen	Strecke		Display Einstellung
Einstellung			Hintergrundbeleuchtung (Nachtmodus)
Allgemein	> Geschwi		Automatische Datenlöschung
Geräte	> Sescitwi	→	
Nutzerkonten	>		GLONASS
Hilfe			Einen Sensor wählen
Hinweis	> Puls		Intervallaufzeichnung
Internet-Anleitung	>		Fahrtstrecke 2 gesamt
Fehlersuche	>		Gesamtstrecke
CatEye®-Website	>		
Datenschutzrichtlinie	> Startbere	Geräte suchen	Löschen
<		<	< —

*1: Die in Cateve Cycling[™] angezeigten Informationen zur verbleibenden Batterieleistung des Air GPS dienen nur als Referenz.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Andern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 1/14

> Häufig gestellte Fragen

Cover, Einleitung

•••

Einrichtung

Montage am Fahrrad

Messungstarten

Messergebnisse

Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

2/14

Häufig gestellte

Fragen

SET

4

5

1

2

Element	Beschreibung
Display	Legen Sie fest, was auf der mittleren und unteren Anzeige
Einstellung	des Messbildschirms angezeigt werden soll.
Hintergrundbe- leuchtung (Nachtmodus)	Legen Sie fest, wann die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden soll. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird die Hintergrundbeleuchtung für den ausgewählten Zeitraum eingeschaltet. * Wenn die automatische Display-Beleuchtung eingeschaltet ist, wird die Zeit automatisch an die Zeiten des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs angepasst. * Wenn die automatische Display-Beleuchtung ausgeschaltet ist und die gleiche Zeit unter EIN- und AUS-Zeit eingegeben wurde, ist die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet.
Automatische Datenlöschung	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden exportierte Tourdaten automatisch aus dem Air GPS gelöscht.
GLONASS	Legen Sie fest, ob das GLONASS- Positionsbestimmungssystem zusätzlich zu GPS für die Erfassung von Positionsdaten verwendet werden soll. Die Verwendung von GLONASS liefert genauere Positionsdaten, aber der Batterieverbrauch steigt.
Einen Sensor	 Wählen Sie einen Sensor aus, der verwendet werden soll, wenn mehrere Sensoren desselben Typs mit Cateye Cycling™ gekoppelt sind. * Wenn kein Sensor gekoppelt ist, wird [Sensor auswählen] nicht angezeigt.
wählen	Es kann jeweils ein Sensor für Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz mit dem Air GPS verwendet werden. * Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensoren werden als Geschwindigkeitssensoren klassifiziert.
Intervallaufzeichnung	Wählen Sie das Aufzeichnungsintervall für die Aufzeichnung auf dem Air GPS.
Fahrtstrecke 2 gesamt	Setzen Sie den Wert der Tourdistanz 2 auf Null zurück. * Kann ausgewählt werden, wenn ein Smartphone mit dem Air GPS verbunden ist.

Cover, Einleitung

Element	Beschreibung
Gesamtstrecke	 Geben Sie die Gesamtdistanz ein. * Wenn ein neuer Wert eingegeben wird, wird die Gesamtdistanz geändert. * Kann ausgewählt werden, wenn ein Smartphone mit dem Air GPS verbunden ist.
	 * Bei der Einstellung des Kilometerstandes können der eingegebene Wert und der auf dem Air GPS angezeigte Wert leicht voneinander abweichen.
	Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version und aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste verfügbare Version. * Kann ausgewählt werden, wenn ein Smartphone mit dem Air GPS verbunden ist.
Firmware	 * Wenn die Firmware-Aktualisierung während der Messung gestartet wird, wird die Messung abgebrochen und gespeichert. * Bitte drücken Sie während der Aktualisierung der Firmware keine Taste am Air GPS.



Einrichtung

•••



1

Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 3/14

> Häufig gestellte Fragen

Cover, Einleitung

(Menü) > [Allgemein]



Element	Beschreibung
Einheiten	Wählen Sie die Messeinheit aus.

* Informationen zur Einstellung von Cateye Cycling[™] finden Sie unter <u>"Einstellen</u> <u>von Cateye Cycling[™] (seite 30)</u>.

2 Einstellung abschließen.

Änderungen an den Einstellungen, die ohne Verbindung zum Air GPS vorgenommen wurden, werden übernommen, wenn das Smartphone mit dem Air GPS verbunden wird.

Das Air GPS kehrt zum Messbildschirm zurück, wenn [Verbinden] ausgeschaltet wird.





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 4/14

> Häufig gestellte Fragen

Verwenden der Sensoren

Koppeln der Sensoren mit Cateye Cycling™

Die Kopplung der Sensoren und die Einstellung des Reifenumfangs können über ein Smartphone (Cateye Cycling[™]) vorgenommen werden. Nachdem die Sensoren gekoppelt wurden, werden die Informationen an das Air GPS übertragen, wenn Cateye Cycling[™] mit dem Air GPS verbunden ist.

$\triangle Vorsicht!:$

- Koppeln Sie Sensoren nicht bei einer Rennveranstaltung oder an ähnlichen Orten, an denen sich viele andere Nutzer befinden. Dies kann zu einer Kopplung mit einem anderen Gerät führen.
- Es kann jeweils ein Sensor für Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz mit dem Air GPS verwendet werden.

Wenn mehrere Sensoren desselben Typs mit Cateye Cycling[™] gekoppelt sind, wählen Sie einen Sensor aus, der mit dem Air GPS verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellen des Air GPS" (seite 18)</u>.

Smartphone

Starten Sie Cateye Cycling™, tippen Sie auf) (MENÜ) und vergewissern Sie sich, dass [Verbinden] eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf [Geräte] > [Geräte suchen].

Geräte

6

Geräte suchen

Verbinden Messung COMPUTER Fahrten 0 Zusammenfassung Air GPS1 > > Übersicht Hochladen > Einstellung $2 \rightarrow$ Allgemein Geräte > Nutzerkonten > Hilfe Hinweis > Internet-Anleitung > Fehlersuche > CatEye®-Website > > Datenschutzrichtlinie



34%

Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 5/14

> Häufig gestellte Fragen

2

Senden Sie ein Sensorsignal und führen Sie die Kopplung durch.

CATEYE-Sensor	Senden eines Sensorsignals	
Geschwindigkeits-/Kadenzsensor (ISC-12)	Bewegen Sie den Magneten mehrere Male durch den Sensorbereich. (Der Abstand muss innerhalb von 3 mm liegen.)	
Magnetloser Geschwindigkeitssensor (SPD-30) oder magnetloser Trittfrequenzsensor (CDC-30)	Schütteln Sie den Sensor, oder drehen Sie das Rad oder den Kurbelarm, an dem der Sensor angebracht ist.	
Herzfrequenzsensor (HR-12)	Reiben Sie die beiden Elektroden des Herzfrequenzsensors mit den Daumen oder legen Sie sie an Ihren Körper an.	
Optischer Herzfrequenzsensor (OHR-31)	Drücken Sie die Taste des Herzfrequenzsensors.	

* Für Sensoren von Drittanbietern lesen Sie bitte die entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Wenn Cateye Cycling[™] ein Sensorsignal erkennt, wird eine Meldung angezeigt. Tippen Sie zum Abschließen der Kopplung auf [Koppeln].

- * Wenn der angezeigte Sensor nicht der gewünschte ist, tippen Sie auf [Überspringen] und dann erneut auf [Geräte suchen]. Wiederholen Sie dies, bis der gewünschte Gerätename angezeigt wird.
- * Wenn Sie einen anderen Sensor koppeln möchten, wiederholen Sie den Vorgang erneut.
- Stellen Sie den Reifenumfang für einen Sensor ein, der die 3 Geschwindigkeit messen kann.

* Bei Trittfrequenz- und Herzfrequenzsensoren können Sie diesen Schritt überspringen. Tippen Sie auf [Sensorname] > [Reifenumfang], was unter [Geräte] angezeigt wird, und tippen und halten Sie dann den Wert für den Reifenumfang, den Sie auswählen möchten, entsprechend der auf der Seite des Reifens angegebenen Größe.

* Die Werte für den Reifenumfang finden Sie in dere <u>"Reifenumfangtabelle" (seite 29)</u>.

	Air GPS	Ändern der Einstellung Verwenden der Sensor
4	Drücken und halten Sie Ů (POWER), um das Air GPS einzuschalten. Das Air GPS verbindet sich mit dem Smartphone (Cateye Cycling™). Die gepaarten Sensorinformationen werden auf das Air GPS übertragen und die Sensoren sind einsatzbereit. (Langes Drücken)	6/14 Häufig gestellte Fragen
	Smartphone	
5	Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, schalten Sie [Verbinden] auf Cateye Cycling™ aus.	Appendix

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



23

Direktes Koppeln der Sensoren mit dem Air GPS-Gerät

Die Kopplung eines Sensors kann auch ohne Smartphone (Cateye Cycling™) und nur mit dem Air GPS durchgeführt werden.

∆Vorsicht!:

- Vergewissern Sie sich, dass [Verbinden] auf Cateye Cycling[™] ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Kopplung beginnen.
- Koppeln Sie Sensoren nicht bei einer Rennveranstaltung oder an ähnlichen Orten, an denen sich viele andere Nutzer befinden.Dies kann dazu führen, dass das Air GPS mit einem anderen Sensor gekoppelt wird.
- Durch die Kopplung mit einem anderen Sensor desselben Typs werden die Informationen des gekoppelten Sensors überschrieben.
- * Informationen zum Ändern des Reifenumfangs nur mit dem Air GPS-Gerät finden Sie unter <u>"So ändern Sie den Reifenumfang auf dem Air GPS-Gerät" (seite 27)</u>.
 - Schalten Sie das Air GPS ein und drücken Sie gleichzeitig **U** (POWER) und **MODE**, um zum Kopplungsbildschirm zu wechseln.



Durch Drücken und Halten von **MODE** wird die Sensorsuche gestartet.



* Um die Sensorsuche zu beenden, halten Sie **MODE** erneut gedrückt. Der Bildschirm kehrt zum Kopplungsbildschirm zurück.



Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 7/14

> Häufig gestellte Fragen

3

Senden Sie ein Signal von dem Sensor, den Sie koppeln möchten.

* Informationen zum Senden eines Signals von CATEYE-Sensoren finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website). Für Sensoren von Drittanbietern lesen Sie bitte die entsprechenden Bedienungsanleitungen.



Wenn das Air GPS ein Signal von einem Sensor empfängt, zeigt es den Sensortyp und die aktuellen Messwerte an.



* Wenn der angezeigte Sensor nicht der gewünschte ist, drücken und halten Sie **MODE**. Das Air GPS startet die Sensorsuche erneut, ohne die Kopplung zu bestätigen.



Wenn der gewünschte Sensor angezeigt wird, drücken Sie **(**POWER), um die Kopplung zu bestätigen.

Kopplung bestätigt

Nachdem Sie die Kopplung bestätigt haben, gehen Sie entsprechend dem gekoppelten Sensor wie folgt vor.

Sensortyp	Bildschirm zum Fortfahren		
ISC oder SP	Fahren Sie mit dem Bildschirm zur Eingabe des Reifenumfangs fort (Schritt 5).		
CD oder HR	 Fahren Sie mit dem Kopplungsbildschirm fort. * Um einen weiteren Sensor zu koppeln, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 2. * Um die Sensorkopplung abzuschließen, fahren Sie mit Schritt 6 fort. 		

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 8/14

> Häufig gestellte Fragen

 Geben Sie den Reifenumfang (die Länge des äußeren Umfangs des Reifens) in mm für den Reifen ein, an dem der Sensor installiert ist.



Wert erhöhen

J Ziffer verschieben (Langes Drücken)



- * Die Werte für den Reifenumfang finden Sie in der <u>"Reifenumfangtabelle" (seite 29)</u>.
- * Einstellbereich : 0100 3999 mm
- * Anfangswert : 2096 mm (700 × 23C)
- * Um einen weiteren Sensor zu koppeln, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 2. Drücken Sie **MODE**, um zum Kopplungsbildschirm zurückzukehren.

6 Drücken Sie die Taste **(**POWER), um zum Messbildschirm zurückzukehren.







Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 9/14

> Häufig gestellte Fragen

So ändern Sie den Reifenumfang auf dem Air GPS-Gerät

Mit diesem Verfahren ändern Sie den Reifenumfang eines Sensors, der die Geschwindigkeit messen kann und mit dem Air GPS-Gerät gekoppelt wurde.

Schalten Sie das Air GPS ein und gehen Sie wie unten beschrieben vor, um den Reifenumfang auf dem Werteingabebildschirm 4 zu ändern.



* Die Werte f
ür den Reifenumfang finden Sie in der <u>"Reifenumfangtabelle" (seite 29)</u>.
* Einstellbereich : 0100 – 3999 mm

Drücken Sie die Taste U (POWER), um zum Messbildschirm
 zurückzukehren.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 10/14

> Häufig gestellte Fragen

Entfernen von mit dem Air GPS-Gerät gekoppelten Sensoren

Dieses Verfahren löscht die Informationen aller Sensoren, die mit dem Air GPS-Gerät gekoppelt sind.

Schalten Sie das Air GPS ein und drücken Sie gleichzeitig **b** (POWER) und **MODE**, um zum Kopplungsbildschirm zu wechseln.



2 Um alle Sensorinformationen zu löschen, halten Sie **MODE** auf dem Kopplungsbildschirm 4 Sekunden lang gedrückt.



Kopplungsbildschirm

3 Drücken Sie die Taste 🕁 (POWER), um zum Messbildschirm zurückzukehren.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 11/14

> Häufig gestellte Fragen

Reifenumfangtabelle

Der Reifenumfang kann mit einer der beiden folgenden Methoden bestimmt werden.

• Verwenden Sie die Referenztabelle des Reifenumfangs.

* Üblicherweise steht die Reifengröße oder die Größe nach ETRTO an der Seite des Rades.

ETRT0RelifengrößeL (mm) $47-203$ $12x1.75$ 935 $54-203$ $12x1.95$ 940 $40-254$ $14x1.50$ 1020 $47-254$ $14x1.75$ 1055 $47-305$ $16x1.50$ 1185 $47-305$ $16x1.75$ 1195 $54-305$ $16x2.00$ 1245 $28-349$ $16x1-1/8$ 1290 $37-349$ $16x1-3/8$ 1300 $40-355$ $18x1.50$ 1340 $29-571$ $650x236$ 1944 $28-349$ $16x1-1/8$ 1290 $37-349$ $16x1-3/8$ 1300 $40-355$ $18x1.50$ 1340 $29-571$ $650x236$ $27x1(630)$ $47-355$ $18x1.50$ 1340 $29-620$ $20x1.75$ 1515 $32-406$ $20x1.25$ 1450 $37-451$ $20x1.75$ 1515 $50-406$ $20x1.75$ 1515 $50-406$ $20x1.75$ 1515 $50-507$ $24x2.00$ 1925 $27-570$ $24x1.7/2$ 1785 $28-520$ $24x1.1/2$ 1785 $28-520$ $24x1.1/2$ 1785 $28-540$ $24x1.1/8$ 1770 $47-507$ $24x1.75$ 1890 $50-507$ $24x2.00$ 1925 $25-559$ $26x1.25$ 1950 $28-540$ $24x1.1/8$ 1795 $28-540$ $24x1.1/8$ 1795 $28-540$ $24x1.1/8$ 1795 $28-559$ $26x1.25$ 1950 $47-559$ <			grobo ou			
47-203 12x1.75 935 75-559 26x3.00 2170 54-203 12x1.95 940 28-590 26x1-1/8 1970 40-254 14x1.50 1020 37-584 26x1-3/8 2068 47-254 14x1.75 1055 37-584 26x1-1/2 2100 40-305 16x1.50 1185 650C Tubular 26x7/8 1920 27-305 16x1.75 1195 20-571 650x23C 1934 28-309 16x1-3/8 1300 25-571 650x23C 26x1(571) 1952 37-349 16x1-3/8 1300 25-630 27x1(630) 2145 37-349 16x1-3/8 1300 25-630 27x1-1/8 2155 32-406 20x1.75 1350 28-630 27x1-1/8 2155 32-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.95 2090 50-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.95 2090 50-406 20x1.75 1565 24-581 27.5x2.25 2182 37-501 20x1-1/8 1700 <t< th=""><th>ETRTO</th><th>Reifengröße</th><th>L (mm)</th><th>ETRTO</th><th>Reifengröße</th><th>L (mm)</th></t<>	ETRTO	Reifengröße	L (mm)	ETRTO	Reifengröße	L (mm)
54-203 12x1.95 940 40-254 14x1.50 1020 47-254 14x1.75 1055 47-305 16x1.50 1185 47-305 16x1.75 1195 54-305 16x1.78 1290 37-549 26x1-1/2 2100 47-305 16x1.75 1195 54-305 16x2.00 1245 23-349 16x1-1/8 1290 37-349 16x1.3/8 1300 40-355 18x1.50 1340 40-355 18x1.50 1340 40-355 18x1.50 1340 40-355 18x1.50 1340 40-364 650x38A 2125 32-406 20x1.25 1450 35-406 20x1.75 1515 50-406 20x1.75 1515 50-406 20x1.75 1515 50-501 22x1-3/8 1615 37-511 22x1-3/8 1615 37-501 22x1-1/2 1785 28-540 24x1-1/8 1795	47-203	12x1.75	935	75-559	26x3.00	2170
40-254 14x1.50 1020 37.590 26x1-3/8 2068 47-254 14x1.75 1055 37.584 26x1-3/8 2008 47-305 16x1.50 1185 650C Tubular 26x7/8 1920 37.305 16x1.75 1195 20-571 650x20C 1938 28-349 16x1-3/8 1300 40-590 650x38A 2105 37.349 16x1-3/8 1300 40-590 650x38A 2105 40-355 18x1.50 1340 40-584 650x38B 2105 40-355 18x1.50 1340 25-630 27x1(630) 2145 47-355 18x1.75 1350 28-630 27x1-1/8 2155 32-406 20x1.25 1450 37-630 27x1-1/8 2161 35-406 20x1.35 1565 54-584 27.5x1.50 2079 47-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x2.25 2182 37-511 22x1-3/8 1770 19-622 700x18C 2070 37-501 22x1-1/2 1785 26-622 <td>54-203</td> <td>12x1.95</td> <td>940</td> <td>28-590</td> <td>26x1-1/8</td> <td>1970</td>	54-203	12x1.95	940	28-590	26x1-1/8	1970
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	40-254	14x1.50	1020	37-590	26x1-3/8	2068
40.305 $16x1.50$ 1185 $650C$ Tubular $26x7/8$ 1920 47.305 $16x1.75$ 1195 20.571 $650x20C$ 1938 23.491 $16x1.1/8$ 1290 23.571 $650x25C$ $26x1(571)$ 1952 37.349 $16x1.3/8$ 1300 40.590 $650x38A$ 2125 32.369 $17x1.1/4$ (369) 1340 40.590 $650x38A$ 2125 40.355 $18x1.50$ 1340 25.630 $27x1.630$ 2145 47.355 $18x1.75$ 1350 32.630 $27x1.1/8$ 2169 40.406 $20x1.25$ 1450 37.630 $27x1.1/8$ 2169 40.406 $20x1.75$ 1515 $50-584$ $27.5x2.25$ 2090 $50-406$ $20x1.95$ 1565 $54-584$ $27.5x2.25$ 2182 37.451 $20x1.1/8$ 1545 $8-622$ $700x18C$ 2070 37.501 $22x1.1/2$ 1785 $28-622$ $700x26C$ 2080 47.507 $24x1.75$ 1890 $23-622$ $700x32C$ 2168 $32-520$ $24x1(520)$ 1753 $30-622$ $700x30C$ 2146 $32-540$ $24x1.1/8$ 1795 $32-622$ $700x32C$ 2155 $28-540$ $24x1.1/8$ 1795 $32-622$ $700x30C$ 2146 $32-559$ $26x1.50$ 2010 $44-622$ $700x44C$ 2235 $47-559$ $26x1.75$ 2023 $45-622$ $700x44C$ 2235 $47-559$ $26x1.75$	47-254	14x1.75	1055	37-584	26x1-1/2	2100
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40-305	16x1.50	1185		650C Tubular 26x7/8	1920
54-305 $16x2.00$ 1245 $23-571$ $650x23C$ 1944 $28-349$ $16x1-1/8$ 1290 $25-571$ $650x25C 26x1(571)$ 1952 $32-369$ $17x1-1/4$ (369) 1340 $40-590$ $650x38A$ 2125 $40-355$ $18x1.50$ 1340 $40-590$ $650x38B$ 2105 $47-355$ $18x1.75$ 1350 $27x1(630)$ 2145 $32-406$ $20x1.25$ 1450 $32-630$ $27x1-1/8$ 2155 $32-406$ $20x1.35$ 1460 $37-630$ $27x1-3/8$ 2169 $40-406$ $20x1.75$ 1515 $50-584$ $27.5x1.50$ 2079 $50-406$ $20x1.75$ 1515 $54-584$ $27.5x1.50$ 2079 $50-406$ $20x1-1/8$ 1545 $57-584$ $27.5x2.25$ 2182 $37-451$ $20x1-1/8$ 1545 $57-584$ $27.5x2.25$ 2182 $37-501$ $22x1-1/2$ 1785 $20-622$ $700x20C$ 2080 $47-507$ $24x2.00$ 1925 $25-622$ $700x23C$ 2105 $54-507$ $24x2.00$ 1925 $25-622$ $700x30C$ 2146 $25-520$ $24x1.1/8$ 1795 $32-622$ $700x30C$ 2168 $32-540$ $24x1-1/8$ 1795 $35-622$ $700x36C$ 2168 $32-559$ $26x1.659$ 2010 $44-622$ $700x40C$ 2200 $37-559$ $26x1.75$ 2023 $47-622$ $700x40C$ 2206 $47-559$ $26x1.75$ 2023	47-305	16x1.75	1195	20-571	650x20C	1938
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	54-305	16x2.00	1245	23-571	650x23C	1944
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	28-349	16x1-1/8	1290	25-571	650x25C 26x1(571)	1952
32-369 17x1-1/4 (369) 1340 40-584 650x38B 2105 40-355 18x1.50 1340 25-630 27x1 (630) 2145 47.355 18x1.75 1350 32-406 20x1.25 1450 32-630 27x1 -1/8 2155 32-406 20x1.35 1460 37-630 27x1-1/4 2161 35-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.50 2079 47-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.95 2090 50-406 20x1.75 1565 54-584 27.5x2.25 2182 37-451 20x1-3/8 1615 18-622 700x18C 2070 37-501 22x1-3/8 1770 19-622 700x20C 2086 47-507 24x1.75 1890 23-622 700x20C 2086 25-520 24x1(520) 1753 30-622 700x30C 2146 32-540 24x1-1/4 1905 35-622 700x36C 2168	37-349	16x1-3/8	1300	40-590	650x38A	2125
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	32-369	17x1-1/4 (369)	1340	40-584	650x38B	2105
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40-355	18x1.50	1340	25-630	27x1(630)	2145
32-406 20x1.25 1450 32-630 27x1-1/4 2161 35-406 20x1.35 1460 37-630 27x1-3/8 2169 40-406 20x1.50 1490 40-584 27,5x1.50 2079 50-406 20x1.75 1515 50-584 27,5x1.95 2090 50-406 20x1.78 1565 54-584 27,5x2.25 2182 37-451 20x1-3/8 1615 18-622 700x18C 2070 37-501 22x1-3/8 1770 19-622 700x20C 2080 40-501 22x1-1/2 1785 20-622 700x20C 2086 47-507 24x1.75 1890 25-622 700x20C 2086 54-507 24x2.125 1965 26-622 700x20C 2165 54-507 24x1.78 1795 30-622 700x30C 2146 25-520 24x1(520) 1753 32-622 700x30C 2146 32-540 24x1-1/4 1905 35-62	47-355	18x1.75	1350	28-630	27x1-1/8	2155
35-406 20x1.35 1460 37-630 27x1-3/8 2169 40-406 20x1.50 1490 40-584 27.5x1.50 2079 47-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.95 2090 50-406 20x1.95 1565 54-584 27.5x2.1 2148 28-451 20x1-1/8 1545 57-584 27.5x2.25 2182 37-610 22x1-3/8 1615 18-622 700x18C 2070 37-501 22x1-3/8 1770 19-622 700x20C 2086 47-507 24x1.75 1890 25-622 700x20C 2086 50-507 24x2.00 1925 25-622 700x28C 2136 25-520 24x1(520) 1753 30-622 700x30C 2146 32-540 24x1-1/4 1905 38-622 700x36C 2168 32-559 26x1.25 1950 38-622 700x36C 2168 32-559 26x1.40 2005 40-622	32-406	20x1.25	1450	32-630	27x1-1/4	2161
40-406 20x1.50 1490 47-406 20x1.75 1515 50-406 20x1.95 1565 28-451 20x1-1/8 1545 37-451 20x1-3/8 1615 37-501 22x1-3/8 1770 40-501 22x1-1/2 1785 47-507 24x1.75 1890 50-507 24x2.00 1925 50-507 24x2.125 1965 25-520 24x1(520) 1753 28-540 24x1-1/8 1795 32-540 24x1-1/4 1905 25-559 26x1.50 2010 32-540 24x1-1/4 1905 32-559 26x1.50 2010 32-559 26x1.50 2010 47-559 26x1.40 2005 47-559 26x1.40 2005 47-559 26x1.40 2005 47-559 26x1.75 2023 47-559 26x1.40 2055 47-559 26x1.40 2068 54-559 26x1.40 2010	35-406	20x1.35	1460	37-630	27x1-3/8	2169
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40-406	20x1.50	1490	40-584	27.5x1.50	2079
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	47-406	20x1.75	1515	50-584	27.5x1.95	2090
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	50-406	20x1.95	1565	54-584	27.5x2.1	2148
37-451 20x1-3/8 1615 18-622 700x18C 2070 37-501 22x1-3/8 1770 19-622 700x19C 2080 40-501 22x1-1/2 1785 20-622 700x20C 2086 47-507 24x1.75 1890 25-622 700x23C 2096 50-507 24x2.00 1925 25-622 700x28C 2136 25-520 24x1(520) 1753 30-622 700x30C 2146 32-540 24x1-1/4 1905 32-622 700x32C 2155 28-540 24x1-1/4 1905 35-622 700x32C 2168 32-540 24x1-1/4 1905 35-622 700x36C 2168 25-559 26x1(559) 1913 38-622 700x38C 2180 32-559 26x1.40 2005 42-622 700x40C 2200 37-559 26x1.50 2010 44-622 700x44C 2235 47-559 26x1.75 2023 45-622 <td>28-451</td> <td>20x1-1/8</td> <td>1545</td> <td>57-584</td> <td>27.5x2.25</td> <td>2182</td>	28-451	20x1-1/8	1545	57-584	27.5x2.25	2182
37-50122x1-3/8177019-622700x19C208040-50122x1-1/2178520-622700x20C208647-50724x1.75189023-622700x23C209650-50724x2.125196525-622700x28C213625-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x30C214625-55926x1(520)175332-622700x30C214632-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x40C220037-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.75202345-622700x40C223547-55926x1.75202345-622700x40C223554-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	37-451	20x1-3/8	1615	18-622	700x18C	2070
40-50122x1-1/2178520-622700x20C208647-50724x1.75189023-622700x23C209650-50724x2.00192525-622700x28C210554-50724x2.125196528-622700x30C214625-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/8179532-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200544-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.32326	37-501	22x1-3/8	1770	19-622	700x19C	2080
47-50724x1.75189023-622700x23C209650-50724x2.00192525-622700x25C210554-50724x2.125196528-622700x28C213625-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x38C216825-55926x1(559)191338-622700x40C220032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x2.10206854-62229x2.1226854-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	40-501	22x1-1/2	1785	20-622	700x20C	2086
50-50724x2.00192525-622700x25C210554-50724x2.125196528-622700x30C214625-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x38C216825-55926x1(559)191338-622700x40C220032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x40C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x47C226850-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.32326	47-507	24x1.75	1890	23-622	700x23C	2096
54-50724x2.125196528-622700x28C213625-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/8179532-622700x35C216832-54024x1-1/4190535-622700x38C218032-55926x1(559)191338-622700x40C220037-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	50-507	24x2.00	1925	25-622	700x25C	2105
25-52024x1(520)175330-622700x30C214624x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	54-507	24x2.125	1965	28-622	700x28C	2136
24x3/4 Tubular178532-622700x32C215528-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x2.10206854-62220x47C226854-55926x2.125207056-62229x2.1228858-55926x2.35208360-62229x2.32326	25-520	24x1(520)	1753	30-622	700x30C	2146
28-54024x1-1/81795700C Tubular213032-54024x1-1/4190535-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326		24x3/4 Tubular	1785	32-622	700x32C	2155
32-54024x1-1/4190535-622700x35C216825-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	28-540	24x1-1/8	1795		700C Tubular	2130
25-55926x1(559)191338-622700x38C218032-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	32-540	24x1-1/4	1905	35-622	700x35C	2168
32-55926x1.25195040-622700x40C220037-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	25-559	26x1(559)	1913	38-622	700x38C	2180
37-55926x1.40200542-622700x42C222440-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	32-559	26x1.25	1950	40-622	700x40C	2200
40-55926x1.50201044-622700x44C223547-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	37-559	26x1.40	2005	42-622	700x42C	2224
47-55926x1.75202345-622700x45C224250-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	40-559	26x1.50	2010	44-622	700x44C	2235
50-55926x1.95205047-622700x47C226854-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	47-559	26x1.75	2023	45-622	700x45C	2242
54-55926x2.10206854-62229x2.1228857-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	50-559	26x1.95	2050	47-622	700x47C	2268
57-55926x2.125207056-62229x2.2229858-55926x2.35208360-62229x2.32326	54-559	26x2.10	2068	54-622	29x2.1	2288
58-559 26x2.35 2083 60-622 29x2.3 2326	57-559	26x2.125	2070	56-622	29x2.2	2298
	58-559	26x2.35	2083	60-622	29x2.3	2326

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 12/14

> Häufig gestellte Fragen

Appendix

• Reifenumfang messen (L)

Messen Sie die Entfernung, wenn sich der Reifen unter Ihrem Gewicht bei angemessener Anpassung des Reifendrucks dreht.





Einstellen von Cateye Cycling™

Smartphone

Starten Sie Cateye Cycling[™] und führen Sie die folgenden Schritte aus.

(Menü) > [Allgemein]

Verbinden			ein
Messung	> U CC	CC VHR SP OCD	PW G
Fahrten			1.0
Zusammenfassung	> 0	Intervallaufzeichnu	1 Se
Übersicht	Stracka	Einheiten	k
Hochladen	>	Höhe voreinstellen	
Einstellung 🛛 😢		Automatische Runde Ges	amtstrecke:1k
Allgemein	> Geschwi	Sicherheit	
Geräte	>	Sicharp	
Nutzerkonten	>	bicitetti	
Hilfe	Dula		
Hinweis	> Puis		
Internet-Anleitung	>		
Fehlersuche	>		
CatEye®-Website	>		
Datenschutzrichtlinie	> Startbere		
/			



Einrichtung

Cover,

Einleitung

Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 13/14

> Häufig gestellte Fragen

Element	Beschreibung
Einheiten	Maßeinheit wählen.
Sichern	Erstellt eine Sicherung der Aktivitätsliste. Durch das Erstellen einer Sicherung können Sie Ihre Aktivitätsliste importieren, wenn Sie Cateye Cycling™ neu installieren oder das Smartphone-Modell wechseln.
	 * Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungskopie Ihrer Aktivitäten zu erstellen, um Datenverluste zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Erstellen einer</u> <u>Sicherung" (seite 40)</u>.

(Menü) > [Nutzerkonten]

Um importierte Tourdaten auf Service-Websites hochzuladen, muss ein Konto für jede Website eingerichtet werden.

Legen Sie Ihr Konto für jede Website im Voraus an.

Hochladen auf Websites

- CATEYE Atlas™
- STRAVA™
 - * Verwenden Sie beim Einrichten des Kontos nicht [Anmelden über Google]. Melden Sie sich stattdessen direkt an, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben.
- TRAINING PEAKS™



Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren 14/14

Î

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

- <u>"Problem beim Aufladen" (seite 32)</u>
- <u>"Problem bei der Messung" (seite 32)</u>
- <u>"Anzeigeproblem" (seite 34)</u>
- <u>"Sensorproblem" (seite 35)</u>
- <u>"Problem mit den Tourdaten" (seite 37)</u>
- <u>"Verbindungsproblem mit dem Smartphone (Cateye Cycling™)" (seite 38)</u>
- <u>"Problem mit der Firmware-Aktualisierung" (seite 40)</u>
- "Erstellen einer Sicherung der Aktivitäten und Wiederherstellung der Daten" (seite 40)

Problem beim Aufladen

Der Akku lässt sich nicht aufladen

• Wird das Batteriesymbol auf dem Bildschirm angezeigt?

Trennen Sie das USB-Kabel mehrmals ab und schließen Sie es wieder an, bis dieses Symbol angezeigt wird.

Problem bei der Messung

Kein GPS-Signal wird empfangen 🛛 (💝 blinkt)

• Wurde das Gerät gerade erst eingeschaltet?

Nach dem Einschalten des Air GPS kann es eine Weile dauern, bis ein GPS-Signal empfangen wird. (Ungefähr 1 bis 2 Minuten an einem Standort im Freien mit wenigen Hindernissen.) Es kann auch länger dauern, wenn eine Tour beginnt, bevor das GPS-Signal empfangen wird, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde oder wenn das Gerät weit vom letzten Standort entfernt ist, an dem es benutzt wurde.

• Ist der Ort oder das Wetter geeignet, um ein GPS-Signal zu empfangen?

An den folgenden Orten und in den folgenden Situationen ist möglicherweise kein GPS-Signal verfügbar, was zu einer Unterbrechung der Messung führt oder verhindert, dass ordnungsgemäße Messungen durchgeführt werden können.

- In einem Tunnel, unterirdisch, in einem Gebäude, zwischen Hochhäusern, unter Unterführungen, in einer Passage usw.
- Schlechtes Wetter (Schnee, Regen usw.)
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Mobilfunk-Relaisstationen
- Wenn Sie sich bewegen, bevor ein GPS-Signal erfasst wird
- Wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung oder an einem Ort verwenden, der weit vom letzten Verwendungsort des Geräts entfernt ist
- Ist das Air GPS fast horizontal montiert?

Wenn das Air GPS am Lenker montiert ist, passen Sie den Winkel der Halterung an, um das Air GPS horizontal zu montieren.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 1/11

Die Messung startet nicht

• Blinkt [READY] auf dem Messbildschirm?

Drücken Sie **MODE** oder **U** (POWER), um die Messung zu starten.

• Blinkt [PAUSE] auf dem Messbildschirm?

Drücken und halten Sie MODE, um die Messung fortzusetzen.

● Ist das Air GPS mit dem Smartphone (Cateye Cycling[™]) verbunden?

Das Air GPS zeigt den Messbildschirm nicht an, wenn es mit dem Smartphone (Cateye Cycling^m) verbunden ist.

Schalten Sie [Verbinden] in Cateye Cycling[™] aus.

Die aktuelle Geschwindigkeit wird zu Null oder die Messdatenwerte sind während der Messung seltsam (wenn sie vom GPS gemessen werden)

Je nach den Empfangsbedingungen des GPS-Signals kann die Messung unterbrochen werden oder es wird ein Wert angezeigt, der nicht mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmt.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Kein GPS-Signal wird empfangen".

Das Air GPS schaltet sich während der Messung aus

• Wurde das Air GPS während der Messung für 2 Stunden oder länger abgestellt?

Wenn das Air GPS 2 Stunden lang kein Signal empfängt oder nicht in Betrieb ist, schaltet es sich nach Abschluss der Messung und Speichern der Messergebnisse automatisch aus.

• Ist der Akku während der Messung leer geworden?

Gehen Sie wie unter <u>"Aufladen des Air GPS" (seite 3)</u> beschrieben vor, um das Air GPS aufzuladen.

Energiesparbildschirm wird während der Messung angezeigt

Wenn mehr als 10 Minuten lang keine Geschwindigkeitsdaten empfangen werden, wird der Energiesparbildschirm angezeigt.

* Wenn ein Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor verwendet wird, kann der Radmagnet falsch ausgerichtet sein.

Stellen Sie sicher, dass sich der Radmagnet in der richtigen Position zum geschwindigkeitsseitigen Sensorbereich befindet.

Weitere Einzelheiten zur Montage von CATEYE-Sensoren finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 2/11

Anzeigeproblem

Der Bildschirm ist leer

- Es wird nichts angezeigt, wenn 🔱 (POWER) gedrückt gehalten wird.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, blinkt [**READY**], dann folgt ein leerer Bildschirm.

Der Akku des Air GPS ist leer. Gehen Sie wie unter <u>"Aufladen des Air GPS" (seite 3)</u> beschrieben vor, um das Air GPS aufzuladen.

Der Bildschirm ist eingefroren

Öffnen Sie die Gummihülle des Air GPS und drücken Sie die Taste **AC**, um das Air GPS zu formatieren.

Nach dem Formatieren des Air GPS werden die Einstellungen wiederhergestellt, wenn es das nächste Mal mit einem Smartphone (Cateye Cycling™) verbunden wird.

$\triangle Vorsicht!:$

- Durch das Formatieren wird das Air GPS auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wobei die Tourdaten gelöscht werden. Um die Tourdaten zu speichern, schließen Sie das Air GPS an einen PC an und kopieren Sie die Tourdaten (FIT-Dateien) vor dem Formatieren auf den PC. (Die Firmware-Version wird beibehalten.)
- Lassen Sie die Gummihülle fest an ihrer Position, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Das Air GPS zeigt weiterhin den Smartphone-Verbindungsbildschirm an und akzeptiert keine Tastenbedienung.

• Ist das Air GPS mit dem Smartphone (Cateye Cycling™) verbunden?

Das Air GPS zeigt den Messbildschirm nicht an, wenn es mit dem Smartphone (Cateye Cycling™) verbunden ist.

Schalten Sie [Verbinden] in Cateye Cycling[™] aus.

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nicht ein

• Ist die Uhrzeit für den Nachtmodus richtig eingestellt?

Das Air GPS bestimmt anhand der Ein/Aus-Einstellung des Nachtmodus, wann die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellen des Air GPS" (seite 18)</u>.

* Wenn die automatische Display-Beleuchtung aktiviert ist, wird die Uhrzeit automatisch an die Zeiten von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angepasst.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 3/11

Häufig gestellte Fragen

Sensorproblem

Das Sensorsignal-Symbol leuchtet nicht auf (wenn mindestens einer der Geschwindigkeits-, Trittfrequenz- oder Herzfrequenzsensoren verwendet wird)

• Sind die Sensoren gekoppelt?

Zur Verwendung eines Sensors muss eine Kopplung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verwenden der Sensoren" (seite 22)</u>.

• Ist die Sensorbatterie leer?

Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

- * Wenn Sie einen CATEYE-Sensor verwenden, blinkt der zugehörige Messwert, wenn es an der Zeit ist, die Batterie des Sensors zu ersetzen. Weitere Einzelheiten zum Austausch von CATEYE-Sensorbatterien finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).
- Ist der Sensor ordnungsgemäß in der richtigen Position angebracht?

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Sensors und bringen Sie den Sensor richtig an.

- * Wenn ein Magnetsensor verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Sensor in der richtigen Position zum Magneten angebracht ist.
- * Weitere Einzelheiten zur Montage von CATEYE-Sensoren finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).
- Verwenden Sie eine Smartphone-App, die eine Verbindung zu einem Sensor herstellt?

Der Sensor hat sich möglicherweise mit dieser Smartphone-App verbunden. Bluetooth®-Sensoren können immer nur mit einem einzigen Gerät verbunden werden. Verwenden Sie solche Apps (einschließlich Cateye Cycling[™]) nicht gleichzeitig oder ändern Sie die App-Einstellungen, um die Verbindung mit einem Bluetooth®-Sensor zu verhindern.

Die aktuelle Geschwindigkeit bleibt auch nach dem Start der Messung auf O (wenn ein Sensor für die Geschwindigkeitsmessung angeschlossen ist)

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Sensors und bringen Sie den Sensor richtig an.

- * Wenn ein Magnetsensor verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Sensor in der richtigen Position zum Magneten angebracht ist.
- * Weitere Einzelheiten zur Montage von CATEYE-Sensoren finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 4/11

Häufig gestellte Fragen

Die Messungen von verbundenen Sensoren werden nicht auf dem Messbildschirm angezeigt

• [--] wird anstelle der Messung angezeigt.

Drücken Sie die Taste **RESET**, wenn ein ISC-12- oder HR-12-Sensor angeschlossen ist.

• Der Geschwindigkeits-, Trittfrequenz- oder Herzfrequenzmesswert blinkt.

Die Batterie des Sensors ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

- * Weitere Einzelheiten zum Austausch von CATEYE-Sensorbatterien finden Sie im <u>Online-Handbuch des Sensors</u> (auf unserer Website).
- Ist der richtige Sensor in Cateye Cycling[™] ausgewählt?

Wählen Sie einen Sensor aus, wenn mehrere Sensoren desselben Typs mit Cateye Cycling™ gekoppelt sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellen des Air CPS" (seite 18)

Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellen des Air GPS" (seite 18)</u>.

Die Herzfrequenzmessung ist instabil und wechselt zwischen 0 und einem Wert (wenn ein Herzfrequenzsensor angeschlossen ist)

• Ist der Herzfrequenzsensor richtig angeschlossen?

Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Herzfrequenzsensors nach und bringen Sie den Herzfrequenzsensor in der richtigen Position an.

* Weitere Einzelheiten zu den CATEYE Sensoren finden Sie im <u>Online-Handbuch des</u> <u>Sensors</u> (auf unserer Website).

Die Messung wird auch nach dem Abnehmen des Sensors angezeigt (wenn Sensoren von Drittanbietern angeschlossen sind)

Bei der Verwendung eines Fremdsensors werden die Messwerte möglicherweise für eine lange Zeit angezeigt.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 5/11

Problem mit den Tourdaten

Die Tourdaten werden nicht im Air GPS gespeichert

Messungen für Fahrtstrecken von 0,1 km oder weniger werden nicht als Tourdaten gespeichert.

Es konnten keine vergangenen Tourdaten gefunden werden

• Wurde die maximale Aufzeichnungszeit des Air GPS überschritten?

Die maximale Aufzeichnungszeit für Tourdaten beträgt insgesamt ca. 80 Stunden. Wenn diese Zeit überschritten wird, werden die ältesten Tourdaten gelöscht, um Platz für neue Messungen zu schaffen. Importieren Sie die erforderlichen Tourdaten in Cateye Cycling[™] oder kopieren Sie die Daten auf einen PC. Es wird auch empfohlen, unnötige Tourdaten zu löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Wie kann ich im Air GPS gespeicherte Tourdaten löschen?

● Löschen auf einem Smartphone (Cateye Cycling[™])

Verbinden Sie das Air GPS mit dem Smartphone (Cateye Cycling™), um eine Liste der im Air GPS gespeicherten Tourdaten anzuzeigen. Löschen Sie nicht benötigte Touren aus dieser Liste.

Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Importieren von Messergebnissen auf ein</u> <u>Smartphone" (seite 15)</u>.

• Löschen von Tourdaten (FIT-Dateien) auf einem PC

Schließen Sie das Air GPS über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC an und löschen Sie die im Air GPS gespeicherten Tourdaten. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Tourdaten (FIT-Dateien) auf einem PC verwenden" (seite 17)</u>.

Ich kann keine Tourdaten vom Smartphone hochladen (Cateye Cycling™)

• Haben Sie die Login-Einstellungen für jede Service-Website konfiguriert?

Tippen Sie im Cateye Cycling[™]-Menü auf [Konto] und konfigurieren Sie die Anmeldeeinstellungen, indem Sie die Kontoinformationen für jede Website eingeben.

* Sie benötigen ein Konto für die Service-Website, um Daten hochzuladen.

Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 6/11

Häufig gestellte Fragen

Verbindungsproblem mit dem Smartphone (Cateye Cycling™)

Das Air GPS lässt sich nicht mit einem Smartphone (Cateye Cycling™) verbinden

Versuchen Sie die folgenden Lösungen der Reihe nach, beginnend von oben.

(1) Schalten Sie unter [Einstellungen] auf dem Smartphone [Bluetooth] aus und dann wieder ein.

Prüfen Sie, ob das Air GPS verbunden werden kann.

- (2) Starten Sie Cateye Cycling[™] neu.Prüfen Sie, ob das Air GPS verbunden werden kann.
- (3) Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, starten Sie das Smartphone neu.

Die Verbindung zum Smartphone kann nach der Aktualisierung der Air GPS-Firmware nicht hergestellt werden

Versuchen Sie die folgenden Lösungen der Reihe nach, beginnend von oben.

(1) Schalten Sie unter [Einstellungen] auf dem Smartphone [Bluetooth] aus und dann wieder ein.

Prüfen Sie, ob das Air GPS verbunden werden kann.

- (2) Starten Sie Cateye Cycling[™] neu.Prüfen Sie, ob das Air GPS verbunden werden kann.
- (3) Starten Sie das Smartphone neu.Prüfen Sie, ob das Air GPS verbunden werden kann.
- (4) Wenn das Problem weiterhin besteht, heben Sie die Kopplung des Air GPS auf dem [Geräte]-Bildschirm in Cateye Cycling[™] auf, und koppeln Sie das Air GPS dann erneut.

Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Finstellunge

Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 7/11

Cover,

Einleitung

Das Air GPS kann nicht gekoppelt werden
• Wurde das Air GPS mit einem anderen Smartphone gekoppelt?
Öffnen Sie die Gummihülle des Air GPS und drücken Sie die Taste AC , um das Air GPS zu formatieren. Versuchen Sie nach dem Formatieren erneut, das Gerät zu koppeln.
 Vorsicht!: Durch das Formatieren wird das Air GPS auf die Werkseinstellungen
speichern, schließen Sie das Air GPS an einen PC an und kopieren Sie die Tourdaten (FIT-Dateien) vor dem Formatieren auf den PC. (Die Firmware- Version wird beibehalten.)
• Lassen Sie die Gummihülle fest an ihrer Position, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
● Haben Sie versucht, die Cateye Cycling™-App neu zu installieren?
 Mit Backup Tippen Sie auf (MENÜ) > [Allgemein] > [Sicherung] und dann auf [Wiederherstellen]. Prüfen Sie, ob das Air GPS gekoppelt werden kann.
 Ohne Backup Kopieren Sie die im Air GPS gespeicherten Tourdaten (FIT-Dateien) auf einen PC, bevor Sie das Air GPS formatieren. Prüfen Sie, ob das Air GPS gekoppelt werden kann.
• Hat sich das verwendete Smartphone geändert?
 Mit Backup Tippen Sie auf (MENÜ) > [Allgemein] > [Sicherung] und dann auf [Wiederherstellen]. Prüfen Sie, ob das Air GPS gekoppelt werden kann.
• Ohne Backup Kopieren Sie die im Air GPS gespeicherten Tourdaten (FIT-Dateien) auf einen PC, bevor Sie das Air GPS formatieren.

Prüfen Sie, ob das Air GPS gekoppelt werden kann.



Häufig gestellte

Fragen 8/11

Häufig gestellte Fragen

Problem mit der Firmware-Aktualisierung

Die Aktualisierung ist nicht möglich, weil das Smartphone (Cateye Cycling™) während der Übertragung der Firmware nicht angeschlossen war.

$\triangle Vorsicht!:$

Führen Sie die folgenden Vorbereitungen durch, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Die Aktualisierung der Firmware ist nicht möglich, wenn die folgenden Bedingungen nicht erfüllt sind.

- Laden Sie das Air GPS auf, wenn die verbleibende Akkuleistung gering ist.
- Verbinden Sie das Air GPS mit einem Smartphone (Cateye Cycling™) mit Internetanschluss.

Tippen Sie auf [Firmware aktualisieren], um die Aktualisierung erneut durchzuführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Smartphone neu, und tippen Sie anschließend auf [Firmware aktualisieren], um die Aktualisierung erneut durchzuführen.

Erstellen einer Sicherung der Aktivitäten und Wiederherstellung der Daten

Erstellen einer Sicherung

Wenn Sie eine Sicherungskopie erstellen, können Sie Ihre Aktivitätsdaten importieren, wenn Sie Cateye Cycling[™] neu installieren oder das Smartphone-Modell wechseln.

Tippen Sie in Cateye Cycling[™] auf (MENÜ) > [Allgemein] > [Sicherung] und dann auf [Sicherung].

Es wird eine Sicherung in Google Drive erstellt.

Prüfen Sie nach Abschluss der Sicherung das Sicherungsdatum, um zu bestätigen, dass die Sicherung erfolgreich war.



Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie Cateye Cycling[™] neu installieren oder das Smartphone-Modell wechseln.

"Wenn Cateye Cycling™ neu installiert wird" (seite 41)

"Wechseln des Smartphone-Modells" (seite 42)

Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 9/11



Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



5

Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 10/11

Häufig gestellte Fragen

Cover, Einleitung



"Erstellen einer Sicherung" (seite 40)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Cateye Cycling[™]-Daten auf ein neues Smartphone zu übertragen.

- Daten können nicht auf ein anderes Smartphone-Betriebssystem übertragen werden, z. B. beim Wechsel von einem Android-Smartphone zu einem iPhone.
- Importieren Sie vor dem Wechsel des Smartphone-Modells die im Air GPS gespeicherten Tourdaten auf das aktuell verwendete Smartphone (Cateye Cycling[™]) und erstellen Sie ein Backup von Cateye Cycling[™] oder kopieren Sie die Tourdaten (FIT-Dateien) auf einen PC.

(1) Installieren Sie Cateye Cycling[™] auf dem neuen Smartphone.

- * Aktuelle Informationen zu den für die Verwendung mit Cateye Cycling[™] empfohlenen Smartphones finden Sie unter "<u>Cateye Cycling[™] – empfohlene</u> <u>Geräte</u>".
- (2) Starten Sie Cateye Cycling[™], tippen Sie auf (MENÜ) > [Allgemein] > [Sicherung] und dann auf [Wiederherstellen].
 Die gesicherten Aktivitätsdaten werden in Cateye Cycling[™] wiederhergestellt.
- (3) Befolgen Sie die Anweisungen unter <u>"Einrichtung" (seite 4)</u> um das Air GPS zu formatieren und die Kopplung durchzuführen.
 - * Die Informationen von Sensoren, die nicht mit dem Air GPS gekoppelt wurden, werden nicht übertragen. Koppeln Sie das Air GPS mit den zu verwendenden Sensoren.

Die Übertragung der Cateye Cycling[™]-App ist nun abgeschlossen. Cateye Cycling[™] und das Air GPS können wie gewohnt mit dem neuen Smartphone verwendet werden. Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen 11/11

Marnung (Sterberisiko; Unfallverhütung)

- Die Bedienung des Air GPS ist während des Radfahrens gefährlich. Konzentrieren Sie sich während des Radfahrens nicht auf den Bildschirm. Fahren Sie immer sicher.
- Befestigen Sie die Halterung ordentlich, überzeugen Sie sich von Zeit zu Zeit davon, dass sich nichts gelockert hat.
- Demontieren oder modifizieren Sie niemals Air GPS oder jegliche mitgelieferten Artikel. Andernfalls drohen Strafen, da Air GPS mit einer Funkausrüstung ausgestattet ist, die gemäß dem japanischem Funkgesetz zertifiziert ist.

Norsicht (Vermeidung von Verletzungen, Beschädigungen oder Sachschäden)

- Halten Sie Air GPS von Kindern fern.
- Bei Verwendung mit einer Leuchte bringen Sie die Leuchte möglichst weit von Air GPS entfernt an, da sie die Messung beeinträchtigt.
- Das Gerät ist basierend auf JIS C0920 IPX7-bewertet. Verwenden Sie Air GPS jedoch nicht unter Wasser. Andernfalls drohen Fehlfunktionen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen, Stößen oder keiner übermäßigen Gewalt aus. Nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb, wenn es irgendeine Unregelmäßigkeit aufweist.
- Sie dürfen den Akku nicht mit einer Spannung oder Polarität aufladen oder nutzen, die nicht den Vorgaben entspricht. Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie Air GPS nicht längere Zeit im direkten Sonnenlicht.
- Werfen Sie das Gerät nicht in ein Feuer oder erhitzen Sie das Gerät nicht.
- Falls Air GPS oder Teile davon mit Schlamm usw. verschmutzt werden, verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, mit einem milden Reiniger angefeuchtetes Tuch.
 Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie niemals Farbverdünner, Benzin oder Alkohol. Andernfalls drohen Geräteschäden.

Umgang mit dem Akku

Laden Sie den Akku bei erstmaligem Verwendung oder nach langer Lagerzeit auf: Aufgrund von Selbstentladung während einer langen Lagerzeit kann es zu einem Spannungsverlust beim Akku kommen. Laden Sie den Akku vor der Verwendung immer ganz auf.

Vorsichtshinweise zum Laden und zur Verwendung:

- Achten Sie darauf, dass sich vor dem Aufladen kein Staub oder andere Fremdkörper am Stecker des USB-Kabels befinden.
- Setzen Sie das Gerät beim Aufladen keinen Vibrationen aus.
- Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann der Akku nicht aufgeladen werden.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, müssen Sie den USB-Stecker abziehen und die Gummiabdeckung fest aufsetzen.

Cover, Einleitung

Einrichtung



Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

2/5

Appendix

Appendix

- Standard-Ladezeit und kontinuierliche Betriebszeit sind N\u00e4herungswerte und variieren je nach Umwelt- und Nutzungsbedingungen.
- Aufladung, Entladung und Lagerung in Umgebungen mit hohen Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Legen Sie den Akku nicht in ein Fahrzeug oder in die Nähe einer Heizung. Achten Sie darauf, das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C aufzuladen.
- Falls sich die Akkulaufzeit selbst nach angemessener Aufladung drastisch reduziert hat, hat der Akku möglicherweise das Ende seiner Einsatzzeit erreicht.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung:

- Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort, der nicht zu heiß oder zu feucht ist.
- Laden Sie das Gerät alle 6 Monate für 30 Min. auf

Warnhinweise zur Entsorgung:

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien.

Magnetloser Trittfrequenzsensor (CDC-30)

Warnung (Sterberisiko; Unfallverhütung)

- Falls ein Kind eine Batterie aus Versehen verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Überprüfen Sie die Sensors regelmäßig auf festen Sitz. Nutzen Sie das Gummiband nicht, falls es Beschädigungen aufweist.

Vorsicht (Vermeidung von Verletzungen, Beschädigungen oder Sachschäden)

• Falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien.

Bluetooth®

An den folgenden Orten und/oder in den folgenden Umgebungen können Störungen auftreten, die zu einer falschen Messung führen.

- In der N\u00e4he eines Fernsehers, PCs, Radios oder Motors, in einem Auto oder Zug.
- In der N\u00e4he eines Bahn\u00fcbergangs, von Eisenbahnschienen, einer TV-Sendestation oder einer Radarstation.
- Bei Verwendung zusammen mit anderen drahtlosen Geräten (einschließlich anderer Bluetooth-Produkte) oder bestimmten Leuchten.





Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen





Cover,

Einleitung

Einrichtung





GPS

GPS (Global Positioning System) ist ein System zum Empfang hochpräziser Positionsdaten von Satelliten, um die aktuelle Position auf der Erde zu überprüfen.

Empfang des GPS-Signals

- Nach dem Einschalten des Air GPS kann es ein paar Minuten dauern, bis ein GPS-Signal empfangen wird.
- Es wird nicht empfohlen, sich zu bewegen, während das Air GPS nach einem GPS-Signal sucht. Warten Sie, bis ein Signal empfangen wird, bevor Sie losfahren. Wenn Sie sich bewegen, während das Air GPS nach einem GPS-Signal sucht, kann es länger dauern, bis es ein GPS-Signal empfängt.
- Der GPS-Signalempfang ist am besten unter freiem Himmel mit guter Sicht auf den Satelliten.

Orte, an denen keine GPS-Signale empfangen werden können

An den folgenden Orten und in den folgenden Situationen ist möglicherweise kein GPS-Signal verfügbar, was zu einer Unterbrechung der Messung führt und verhindert, dass ordnungsgemäße Messungen durchgeführt werden können.

- In einem Tunnel, unterirdisch, in einem Gebäude, zwischen Hochhäusern, unter Unterführungen, in einer Passage usw.
- Bei schlechtem Wetter (Schnee, Regen usw.)
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Mobilfunk-Relaisstationen
- Wenn der Air GPS-Bildschirm nicht in den Himmel zeigt
- * Die Berechnung der Geschwindigkeit mithilfe eines GPS-Signals kann zu Messergebnissen führen, die leicht von den tatsächlichen Werten abweichen.

Mit einem Smartphone verwenden

Mit der Smartphone-App Cateye Cycling[™] können die Air GPS-Einstellungen geändert, die auf dem Air GPS gespeicherten Fahrdaten angezeigt oder gelöscht oder die Fahrdaten vom Air GPS importiert werden.

* Beim Download und bei der Nutzung der Anwendung fallen Kommunikationsgebühren an. Es wird eine WLAN-Verbindung empfohlen.



Cover,

Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen

Technische Daten

Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Aufladen und Kommunikation mit dem PC	USB-Kabel (MICRO USB)
Standard-Ladezeit	Ca. 3 Stunden (200 mA)
Kontinuierliche Betriebszeit	 Ca. 10 Stunden (bei einer vollen Ladung) * Dies ist ein Referenzwert für die Messung mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung, nicht verwendetem GLONASS und angeschlossenen Sensoren.
Anzahl Wiederaufladungen/ Entladungen	300 Standard-Ladezyklen (bis zur Reduzierung der Nennkapazität auf 70 %)
Controller	Microcomputer (Crystal controlled oscillator)
Anzeige	Flüssigkristallanzeige (LCD) (mit Hintergrundbeleuchtung)
Erfassungsmethode für aktuelle Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz	Hängt von den angeschlossenen Bluetooth-Sensoren ab
Signalübertragung	Bluetooth
Übertragungsreichweite	Ca. 20 m (die Reichweite hängt von Wetter- und Umgebungsbedingungen ab.)
Reifenumfang	0100 mm – 3999 mm (Anfangswert: 2096 mm)
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Wasserdicht	IPX7 * Das Gerät ist basierend auf JIS C0920 IPX7-bewertet.
Maße / Gewicht	43 x 68 x 21 mm / 39 g

* Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

Standardzubehör

1602194 Halterungsset





1600280N

1602193 Halterung (für FlexTight™)



5343520 Halterungsscheibe

5342730 USB-Kabel (MICRO USB)



Cover, Einleitung





Montage am Fahrrad



Messungstarten



Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

5

Häufig gestellte Fragen

Cover, Einleitung

Einrichtung

Optionales Zubehör

1604520

1604530

Magnetloser

Magnetloser Geschwindigkeitssensor (SPD-30)





* Standardzubehör für das Air GPS+CDC-30 Set

1603980 Herzfrequenzsensor (HR-12)





1603970 Geschwindigkeits-/

Kadenzsensor (ISC-12)



1604100 Halterung außen/vornet (OF-100)



1604540 Optischer Herzfrequenzsensor (OHR-31)



1603892 Schlankes Halterungsset



Montage am

Fahrrad

Begrenzte garantie

2 Jahre Garantie : • Air GPS-Gerät Sensor im Lieferumfang enthalten (Zubehör und Batterien ausgeschlossen)

Falls während des normalen Gebrauchs Fehler auftreten, wird das entsprechende Teil des Computers kostenlos repariert oder ersetzt. Die Reparatur muss von CatEye Co., Ltd. durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise anbei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041 For inquiries, please visit https://cateye.com/intl/contact/



Messungstarten

Messergebnisse



Ändern der Einstellungen/ Verwenden der Sensoren

> Häufig gestellte Fragen