Portada, Introducción

Portada, Introducción



CATEYE Air GPS

Cateye Cycling[™] versión para Android



Configuración

Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Ver datos de medición



Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Preguntas más frecuentes Uso posterior Preguntas más frecuentes

Advertencias y precauciones Garantía del producto, etc.



CICLOCOMPUTADOR CC-GPS100



Este manual de instrucciones está sujeto a cambios sin previo aviso.

https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-GPS100



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Any right relating to any trademark, emblem, logo or trade name of any commodity or service included in this Document shall revert to the Company or any other individual right-holder thereof.

Introducción

El Air GPS es un ciclocomputador equipado con un GPS integrado.

El Air GPS solo puede realizar varias mediciones mediante la adquisición de información de posición del GPS.

El Air GPS puede medir la cadencia y la frecuencia cardíaca, así como la velocidad de alta precisión mediante el emparejamiento con CATEYE o sensores de terceros compatibles con Bluetooth 4.0.

(*1) Los datos del recorrido contienen datos desde el principio hasta el final de la medición.

- * Para conocer los sensores CATEYE compatibles con Air GPS, consulte el <u>manual en</u> <u>línea del sensor (</u>en nuestro sitio web).
- * No garantizamos todas las operaciones de sensores de terceros.
- * Para obtener información sobre la visualización en pantalla y los datos de medición del Air GPS, consulte <u>"Iniciar la medición" (page 9)</u>.

Nombres de las piezas y contenido del paquete



Portada, Introducción

1/2





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

(Mantener pulsado)

Introducción



Garyar el Air GPS

Conecte el Air GPS a un cargador USB disponible en tiendas o a un equipo PC mediante el cable USB.

Cuando comience la carga, se mostrará el icono de la batería.



▲Precaución!: Mantenga la cubierta de goma firmemente en su lugar para mantener la impermeabilidad.

- * Si la carga comienza durante la medición, esta finalizará y se guardará. Cargue el Air GPS antes o después de la medición.
- * Si no se muestra el icono de la batería, desconecte y vuelva a conectar el cable USB repetidamente hasta que se muestre este icono.
- * El tiempo de carga estándar es aproximado y variará según las condiciones ambientales y del usuario.
- * Cuando está completamente cargado, el dispositivo se puede utilizar durante unas 10 horas.
- * Incluso con una carga completa, dejar la unidad sin actividad durante un prolongado período de tiempo consumirá batería debido a la corriente en estado de espera.

Cargar a través de un equipoC

- Cuando su PC se encuentre en el modo de suspensión, no se podrá cargar la batería.
- Antes de desconectar el cable USB, realice el proceso Quitar hardware de forma segura para [GPS100] en un equipo.
 - * Cuando el Air GPS está conectado a un equipo Mac, el icono [GPS100] puede seguir apareciendo en la pantalla incluso después del procedimiento de eliminación. Independientemente del icono [GPS100] que se muestra, el cable USB se puede desconectar después del procedimiento de extracción.

Portada, Introducción

1/2





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Configuración

Para configurar el Air GPS, se necesita la aplicación para teléfonos inteligentes Cateve Cycling[™].

Después de instalar Cateve Cycling[™], siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar Air GPS.



- * Para obtener la información más reciente acerca de los teléfonos inteligentes compatibles con las operaciones de Cateye Cycling[™], consulte "Dispositivo recomendados para Cateye Cycling[™]".
- * Cuando utilice la aplicación por primera vez, permita el uso de las funcionalidades GPS y Bluetooth® y seleccione la unidad (km/h or mph).



Portada, Introducción





Montar en una bicicleta

Iniciar la medición

Resultados de la

Cambiar configuración/

Apéndice

4

Configuración

Smartphone

Inicie Cateye Cycling[™], toque (MENU) y active [Conectar]. A continuación, toque [Dispositivo] > [Emparejar dispositivo] para iniciar el emparejamiento.

* Para emparejar con Air GPS, permita el uso de Bluetooth®.

Menú ver 3.1.9			(≡) Dispositivo
Recorrido) >	Tiempo	CC ♥HR ♥SP ℃CD ≁PW GP
Actividad		Tempor	
Resumen de todas las actividad	es>	0	
Lista de actividades	>	Distanci	
Cargar	>		
Configuración			
General 3	>	Velocida	
Dispositivo	>		
Cuenta	>		
Soporte técnico		Frecuenc	
Aviso	>		
Manual Web	>		
Solución de problemas	>		Δ
Sitio Web de CatEye®	>		
Política de privacidad	>	Ready to	Emparejar dispositivo



Portada,

Introducción



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Apéndice

Cuando Cateye Cycling[™] detecta el Air GPS, se muestra un mensaje en el teléfono inteligente.

La pantalla del Air GPS en modo de espera cambia a la pantalla de enlace con el teléfono inteligente.



Toque [Emparejamiento] para completar el emparejamiento. Cuando el emparejamiento se completa, la aplicación se conecta al Air GPS.

Cuando se muestra una notificación de actualización de firmware Hay disponible una nueva versión de firmware para Air GPS. Actualice el firmware tocando [Actualizar].

Configuración

4 Desactive [Conectar] en Cateye Cycling[™]. Con esto concluye la configuración del Air GPS.

Para usar sensores, siga el procedimiento enr <u>"Usar sensores" (page 21)</u> para emparejar los sensores.







Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

5

Preguntas más frecuentes

Montar en una bicicleta

Instalar el soporte



El soporte se puede instalar tanto en la potencia como en el manillar.



Portada, Introducción





Montar en una bicicleta 1/2



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Cortar

Þ

Montar en una bicicleta

Portada, Introducción

2



Inserte el Air GPS en el soporte hasta que haga clic para fijarlo en su lugar.



Empuje hacia afuera de forma que la parte delantera se levante.

Configuración



Montar en una bicicleta 2/2



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

5

Preguntas más frecuentes

Apéndice

Montar el sensor

Si el sensor de cadencia sin imán viene con el Air GPS, siga el procedimiento en "<u>Sensor</u> <u>de cadencia sin imán: 3. Cómo instalar la unidad en la bicicleta</u>" en el manual en línea del sensor_(en nuestro sitio web) para montar el sensor.

Iniciar la medición

Restricciones relacionadas con la medición

- El tiempo máximo en movimiento que se puede medir para un solo recorrido varía en función de la carga restante de la batería al inicio de la medición. (Cuando está completamente cargado, el dispositivo se puede utilizar durante unas 10 horas). Si la batería del Air GPS se agota durante la medición, esta finalizará y se guardará, y la alimentación se apagará.
- El tiempo máximo de registro de los datos del recorrido es de aproximadamente 80 horas en total. (Con un intervalo de registro de 1 segundo) Si se excede este total, los datos del recorrido más antiguo se eliminarán para dejar espacio para nuevas mediciones.

Pantalla superior Pantalla media Pantalla inferior



Velocidad actual 0,0 (3,0) - 99,9 km/h [0,0 (2,0) - 62,0 mph] Velocidad mínima medida por un sensor de velocidad: 0,0 (4,0) km/h [0,0 (3,0) mph] Reloj (*1) 0:00 - 23:59 o 1:00 - 12:59 Función actual (*1)

Sección de puntos

(*1) Las pantallas media e inferior se pueden personalizar a través de un teléfono inteligente (Cateve Cycling[™]). Para obtener más información, consulte "Configurar el Air GPS" (page 18).

Icono	Descripción	
(Señal GPS recibida)	Sensibilidad GPS Indica el estado de la señal GPS.	Result
(Señal GPS no recibida)		SET
(111)	 Batería Indica la carga restante de la batería del Air GPS en 4 incrementos diferentes. * Cuando ☐ (solo marco de batería) se muestra constantemente en la pantalla, la carga restante de la batería es baja. Siga el procedimiento descrito en <u>"Cargar el Air GPS" (page 3)</u> para cargar el Air GPS. 	Cambiar Usar Pres
	Enlace con el teléfono inteligente Parpadea cuando se conecta un teléfono inteligente (Cateye Cycling™).	frec

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición

1/6



ados de la edición



configuración/ sensores

guntas nás uentes

Iniciar la medición

Portada, Introducción

lcono	Descripción
(••)	 Icono de señal del sensor Se enciende cuando se recibe una señal de sensor emparejado. S : Sensor de velocidad C : Sensor de cadencia S C (ambos encendidos) : Sensor de velocidad y cadencia H : Sensor de ritmo cardíaco
	Flechas de ritmo Indica si la velocidad actual es más rápida (▲) o más lenta (▼) que la velocidad media.
km/h m/h	 Unidades Muestra la unidad de medición actualmente seleccionada. Constante : medición detenida Intermitente : medición en curso (contando el tiempo en movimiento)
Tm	Tiempo en movimiento
Ø	Frecuencia cardíaca Se muestra cuando hay un sensor de frecuencia cardíaca emparejado.
Ð	Cadencia Se muestra cuando hay un sensor de cadencia emparejado. * Indica el número de rotaciones del pedal por minuto.
Dst	Distancia del viaje
Dst2	 Distancia del viaje 2 Esta es la distancia de recorrido secundaria medida por separado de la distancia del recorrido anterior. La distancia se puede medir en varios recorridos. * Para la operación de restablecimiento de la distancia del recorrido 2, <u>"Configurar el Air GPS" (page 18)</u>.
°C / °F	Temperatura (temperatura de la unidad Air GPS)
AV	Valor medio Muestra la frecuencia cardíaca media y la cadencia media medidos por sensores emparejados además de la velocidad media.
МХ	Valor máximo Muestra la frecuencia cardíaca máxima y la cadencia máxima medidas por sensores emparejados además de la velocidad máxima.
obO	Distancia Total
Out	

Diagrama de flujo de medición

- * El Air GPS no se puede conectar a un teléfono inteligente durante la medición.
 - Mantenga presionado Ů (ALIMENTACIÓN) para encender el Air GPS.
 - * Si la pantalla está en blanco o se muestra
 (solo marco de batería) después de presionar prolongadamente
 (ALIMENTACIÓN), cargue el Air GPS de acuerdo con el procedimiento descrito en <u>"Cargar el Air GPS" (page 3)</u>.



Cuando 🛷 (señal GPS recibida) aparezca en la pantalla, presione **MODE** o 🕐 (ALIMENTACIÓN) para iniciar la medición.



△Precaución!:

Cuando presione el botón **MODE** con el Air GPS instalado en el soporte, presione el área que se encuentra alrededor de la sección de puntos en la parte frontal del Air GPS. Si se presionan otras áreas con fuerza, se puede producir un mal funcionamiento o el dispositivo puede resultar dañado.

Durante la medición, la medición del tiempo en movimiento comienza y se detiene automáticamente en sincronización con el movimiento de la bicicleta.

- * La señal GPS tarda algún tiempo en recibirse. (Espere aproximadamente de 1 a 2 minutos en un lugar al aire libre con pocos obstáculos).
- * La medición puede comenzar incluso sin señal de GPS o señal de velocidad del sensor cuando se presiona el botón. Sin embargo, el conteo de la velocidad actual y el tiempo en movimiento no comienzan hasta que se adquiere la información de velocidad.
- * La unidad de medición parpadea durante la medición.
- * Los iconos y textos para cualquier sensor conectado aparecerán constantes.
- * Si se conecta un sensor capaz de medir la velocidad (se muestra S), es posible medir datos incluso mientras (señal GPS no recibida) parpadea. En este caso, la información de ubicación comenzará a grabarse en la posición donde se recibe la señal GPS.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición

3/6



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Iniciar la medición

Cambiar la función actual mostrada en la parte inferior de la pantalla Al pulsar el botón MODE se cambia la función actual mostrada en la parte inferior de la pantalla.



* La pantalla inferior se puede cambiar presionando **MODE** incluso mientras la medición está en pausa.

Para obtener más información, consulte <u>"Cambiar la pantalla inferior" (page 13)</u>.

• Pausar o reanudar la medición

La medición se puede pausar manteniendo presionado **MODE** durante la medición (**PAUSE** parpadea).

Para reanudar la medición, mantenga presionadod **MODE** nuevamente..



- * Los datos del recorrido no se registrarán mientras la medición esté en pausa.
- * El Air GPS se puede conectar a un teléfono inteligente mientras la medición está en pausa.

Para finalizar una medición, mantenga presionado
 (ALIMENTACIÓN).

El Air GPS se apaga después de guardar los resultados de la medición.

- * Las medidas para distancias de recorrido inferiores a 100 m (0.1 mile) no se guardan.
- * La medición se puede finalizar durante la medición o mientras esta está en pausa.

Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición

4/6



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Portada, Introducción

Cambiar la pantalla inferior

Al pulsar el botón **MODE** se cambia la función actual mostrada en la parte inferior de la pantalla.



se muestra en la pantalla superior.

* Si el valor de velocidad, cadencia o frecuencia cardíaca parpadea, significa que la carga restante de la batería del sensor de medición es baja.

Modo de ahorro de energía

El Air GPS entra en el modo de ahorro de energía si no se mide la velocidad y no se presiona ningún botón durante 10 minutos.

El modo de ahorro de energía funciona de acuerdo con la pantalla mostrada anteriormente.

• Espera (antes del inicio de la medición)

Cuando el Air GPS entra en el modo de ahorro de energía, se apaga automáticamente.



* Se apagará automáticamente en diez minutos si **MODE** o **U** (ALIMENTACIÓN) no se pulsa para iniciar la medición.

• During measurement or when measurement is paused

Cuando el Air GPS entra en el modo de ahorro de energía, muestra la pantalla de ahorro de energía.

Si este estado continúa durante 2 horas, el Air GPS se apaga automáticamente después de finalizar la medición y guardar los resultados de esta.



- * Las señales GPS no se reciben en el modo de ahorro de energía. El Air GPS vuelve a la pantalla anterior y reanuda la búsqueda de GPS cuando se presiona cualquier botón.
- * Si Air GPS entra en el modo de ahorro de energía durante la medición, regresa a la pantalla de mediciones simplemente con la detección de vibración y reanuda la búsqueda de GPS.





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición

6/6



Resultados de la medición

Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes



Ver datos de medición

Importar resultados de medición en un smartphone

Los datos del recorrido, incluidas las rutas del mismo, se pueden ver importándolos de Air GPS a Cateye Cycling™.

* El Air GPS no se puede conectar a un teléfono inteligente durante la medición.



Portada, Introducción

Apéndice

frecuentes

Portada,

Introducción

Configuración

Ver los resultados de medición importados

Los datos del recorrido importados se pueden ver en la pantalla de actividad.

Toque una actividad para mostrar datos numéricos. Las actividades se pueden mostrar en formato de mapa o gráfico deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.



* Es posible cargar datos de recorrido a un sitio de servicio como Cateye Atlas™ y STRAVA™. Para cargar, debe tener una cuenta del sitio de servicio que debe configurarse en Cateye Cycling. Para configurar la cuenta, consulte <u>"Configuración de</u> <u>Cateye Cycling™" (page 29)</u>.

Apéndice

Preguntas

más

frecuentes

Resultados de la medición

Usar datos del recorrido (archivos FIT) en un equipo

Cuando el Air GPS está conectado a un equipo mediante el cable USB suministrado, el Air GPS aparece en el equipo como un disco extraíble, lo que permite comprobar los datos de recorrido guardados en el Air GPS.

Conecte el Air GPS al equipo mediante el cable USB suministrado.

Los datos del recorrido guardados (archivos FIT) se pueden encontrar haciendo clic en [GPS100] > [ACTIVIDAD].

Los detalles de los recorridos, incluidas las rutas de estos, se pueden ver cargando los datos del recorrido (archivos FIT) en los sitios de servicio.

También se permite la eliminación de archivos FIT innecesarios..

* Antes de desconectar el cable USB, realice el proceso Quitar hardware de forma segura para [GPS100] en un equipo.

▲ Precaución!:

- Mantenga la cubierta de goma firmemente en su lugar para mantener la impermeabilidad.
- Cuando el Air GPS está conectado a un equipo Mac, el icono [GPS100] puede seguir apareciendo en la pantalla incluso después del procedimiento de eliminación. Independientemente del icono [GPS100] que se muestra, el cable USB se puede desconectar después del procedimiento de extracción.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición





Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Configurar el Air GPS

Los cambios de configuración deben realizarse a través de Cateye Cycling™.

Los cambios realizados en la configuración se aplican al Air GPS cuando está conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]). Sin embargo, las siguientes opciones solo se pueden realizar mientras el Air GPS está conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]).

- Restablecer Distancia de viaje 2
- Editar la distancia total
- Actualización del firmware

* El Air GPS no se puede conectar a un teléfono inteligente durante la medición. Para conectar el Air GPS al teléfono inteligente, active el modo de espera en el Air GPS (**READY** parpadea) o pause la medición (**PAUSE** parpadea).

Smartphone

Inicie Cateye Cycling™ y siga los pasos que se indican a continuación.

(Menú) > [Dispositivo] > [Air GPS]

≡) Dispositivo Air GPS1 Conecta CC VHR @SP OCD Recorrido Nombre del dispositivo:CC-5 Nick COMPUTADORA Actividad Air GPS1 ✓Air GPS1 85% Resumen de todas las actividades > Bluetooth ID 99% D3:B1:E2:2E:83:2 Lista de actividades > Cargar Personalización de pantalla Configuración Luz de fondo (modo Noche) General > Eliminación automática de datos Dispositivo > GLONASS Cuenta > Seleccionar un sensor Soporte técnico Intervalo de grabación > Aviso > Manual Web Restablecer Distancia de viaje 2 > Solución de problemas Distancia total Sitio Web de CatEye® > Emparejar dispositivo Eliminar > Política de privacidad

*1: La información de carga restante de la batería del Air GPS que se muestra en Cateye Cycling™ es solo para referencia.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



♥ \$ ₦{ 🗟 🛇 42% 🖬 10:44

Ŧ

OFF

A 1 G



Preguntas más

frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Portada, Introducción

•••

Configuración

Flemento	Descrinción
Personalización de pantalla	Cambie lo que se muestra en las pantallas media e inferior de la pantalla de mediciones.
Luz de fondo (modo Noche)	 Configure cuándo iniciar y finalizar la luz de fondo. Cuando el modo Noche esté habilitado, la luz de fondo se encenderá durante el período de tiempo seleccionado. * Cuando la iluminación automática de la pantalla se encienda, la hora se ajustará automáticamente de acuerdo con las horas de puesta y salida del sol. * Si se apaga la iluminación automática de la pantalla y se especifica el mismo tiempo para el tiempo de CONEXIÓN y el tiempo de DESCONEXIÓN, la luz de fondo siempre estará ENCENDIDA.
Eliminación automática de datos	Cuando está habilitada, esta función elimina automáticamente los datos del recorrido exportados del Air GPS.
GLONASS	Seleccione si desea utilizar el sistema de posicionamiento GLONASS además del GPS para adquirir información de posición. El uso de GLONASS proporcionará información de posición más precisa, pero el consumo de batería aumentará.
Seleccionar un sensor	Seleccione un sensor para usar cuando varios sensores del mismo tipo se emparejan con Cateye Cycling™. * Cuando no hay ningún sensor emparejado, la opción [Seleccionar un sensor] no se muestra en pantalla.
	 Con el Air GPS, se puede usar un sensor diferente para la velocidad, la cadencia y la frecuencia cardíaca. * Los sensores de velocidad y cadencia se clasifican como sensores de velocidad.
Intervalo de grabación	Seleccione el intervalo de registro para grabar en el Air GPS.
Restablecer Distancia de viaje 2	Restablezca el valor de la Distancia del recorrido 2 en cero. * Se puede seleccionar mientras haya un teléfono inteligente conectado al Air GPS.
Distancia total	 Introduzca la distancia total. * Si se especifica un nuevo valor, la distancia total cambiará. * Se puede seleccionar mientras haya un teléfono inteligente conectado al Air GPS. * En el caso de la configuración de kilometraje, el valor ingresado y el valor que se muestra en el Air GPS pueden diferir ligeramente.
Firmware	 Compruebe la versión actual del firmware y actualice este a la versión más reciente disponible. * Se puede seleccionar mientras haya un teléfono inteligente conectado al Air GPS. * Si la actualización de firmware comienza durante la medición, esta finalizará y se guardará. * No pulse ningún botón en el Air GPS mientras actualiza el firmware.





Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores 2/13

> Preguntas más frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Portada, Introducción

(Menú) > [General]



Elemento	Descripción	
Unidades	Unidades Seleccione la unidad de medición.	

- * Para Configuración de Cateye Cycling[™], consulte <u>"Configuración de Cateye</u> <u>Cycling[™]</u>" (page 29).
- 2 Ajuste completo.

Los cambios realizados en la configuración sin conectarse al Air GPS se aplicarán cuando el teléfono inteligente esté conectado al Air GPS.

El Air GPS vuelve a la pantalla de mediciones cuando la opción [Conectar] está desactivada.





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Usar sensores 3/13 ____

Preguntas más frecuentes

Usar sensores

Emparejar sensores mediante Cateye Cycling™

El emparejamiento de los sensores y la configuración de la circunferencia del neumático se pueden realizar a través de un teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]). Una vez emparejados los sensores, la información se transferirá al Air GPS cuando Cateye Cycling[™] esté conectado al Air GPS.

△Precaución!:

- Evite emparejar sensores en un lugar de carrera o en lugares similares donde hay muchos otros usuarios. Si lo hace, se puede producir el emparejamiento con otro dispositivo.
- Con el Air GPS, se puede usar un sensor diferente para la velocidad, la cadencia y la frecuencia cardíaca.

Si varios sensores del mismo tipo están emparejados con Cateye Cycling™, seleccione un sensor para usarlo con el Air GPS.

Para obtener más información, consulte "Configurar el Air GPS" (page 18).

Smartphone

Inicie Cateye Cycling™, toque) (MENÚ) y asegúrese de que la opción [Conectar] esté activada. A continuación, toque [Dispositivo] > [Emparejar dispositivo].

lenú ver 3.1.9						
		\frown	\frown			
Conectar	ON (_)		Dis	positivo	
Recorrido			* □ cc ▼	HR 🔮 SP	O CD MPW	
Actividad	- C	lempo d	COMPUT	TADORA	\	
Resumen de todas las activida	ades≻	0	🗸 Air GP	S1		
Lista de actividades	>	istanci				
Cargar	>					
Configuración						
General 2	> v	elocida				
Dispositivo	>					
Cuenta	>					
Soporte técnico	F	recuend				
Aviso	>					
Manual Web	>					
Solución de problemas	>				0	
Sitio Web de CatEye®	>				U	
Delítico de privocido d	> R	eady to	E	mparej	ar dispo	sitiv

Portada, Introducción

1

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición





Usar sensores 4/13

Preguntas más frecuentes

Portada, Introducción

2

Envíe una señal de sensor y realice el emparejamiento.

Sensores de CATEYE	Cómo enviar una señal de sensor
Sensor de velocidad y cadencia (ISC-12)	Mueva el imán a través de la zona del sensor varias veces. (El espacio libre debe estar dentro de los 3 mm.)
Sensor de velocidad sin imán (SPD-30) o sensor de cadencia sin imán (CDC-30)	Agite el sensor o gire la rueda o la biela en la que está instalado el sensor.
Sensor de ritmo cardíaco (HR-12)	Frote ambas almohadillas de electrodo del sensor de frecuencia cardíaca con los pulgares o acóplelas a su cuerpo.
Sensor de ritmo cardíaco óptico (OHR-31)	Presione el botón de la Sensor de ritmo cardíaco.

* Para sensores de terceros, consulte sus manuales de instrucciones correspondientes.

Cuando Cateye Cycling[™] detecta una señal de sensor, se muestra un mensaje. Toque [Emparejamiento] para completar el emparejamiento.

- * Si el sensor mostrado no es el deseado, toque [Omitir] y, a continuación, toque [Emparejamiento] de nuevo. Repita eso hasta que se muestre el nombre del dispositivo deseado.
- * Si desea emparejar otro sensor, repita el procedimiento nuevamente.
- 3 Establezca la circunferencia del neumático para un sensor capaz de medir la velocidad.

* Para los sensores de cadencia y frecuencia cardíaca, omita este paso.

Toque [Nombre del sensor] > [Circunferencia del neumático] que se muestra debajo de [Dispositivo] y, a continuación, toque sin soltar el valor de la circunferencia del neumático que desea seleccionar de acuerdo con el tamaño del neumático que figura en el costado de este.

* Para conocer los valores de la circunferencia de los neumáticos, consulte <u>"Tabla</u> <u>de circunferencias de neumáticos" (page 28)</u>.

Air	GPS

Mantenga presionado 😃 (ALIMENTACIÓN) para encender el Air GPS.

El Air GPS se conecta al teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]). La información del sensor emparejado se transferirá al Air GPS y los sensores estarán listos para usarse.

	ባ
•	

(Mantener pulsado)

Smartphone

Una vez completada la configuración, desactive la opción [Conectar] en Cateye Cycling™.





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Usar sensores

Preguntas más frecuentes

Cómo emparejar sensores directamente con la unidad Air GPS

El emparejamiento de un sensor también se puede realizar sin un teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]) usando simplemente el Air GPS.

△ Precaución!:

- Asegúrese de que la opción [Conectar] de Cateye Cycling[™] esté desactivada antes de iniciar el emparejamiento.
- Evite emparejar sensores en un lugar de carrera o en lugares similares donde hay muchos otros usuarios. De esta manera, es posible que el Air GPS se empareje con otro sensor.
- El emparejamiento con otro sensor del mismo tipo sobrescribirá la información del sensor emparejado.
- * Para cambiar el valor de la circunferencia del neumático utilizando simplemente la unidad Air GPS, consulte <u>"Cómo cambiar la circunferencia del neumático en la unidad</u> <u>Air GPS" (page 26)</u>.
 - Encienda el Air GPS y presione 🕁 (ALIMENTACIÓN) y **MODE** simultáneamente para cambiar a la pantalla de emparejamiento.



Pressing and holding **MODE** starts sensor search.



* Para detener la búsqueda de los sensores, mantenga presionado **MODE** de nuevo. La pantalla vuelve a la pantalla de emparejamiento.

> MODE (Mantener pulsado)

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición





Cambiar configuración/ Usar sensores 6/13

> Preguntas más frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Envíe una señal desde el sensor que desea empareiar.

* Para enviar una señal desde los sensores CATEYE, consulte el manual en línea del sensor (en nuestro sitio web). Para sensores de terceros, consulte sus manuales de instrucciones correspondientes.



Cuando el Air GPS recibe una señal de un sensor, muestra el tipo de sensor y los valores de medición actuales.



* Si el sensor mostrado no es el deseado, mantenga presionado **MODE**. El Air GPS vuelve a iniciar la búsqueda del sensor sin confirmar el emparejamiento.

MODE	Vuelva confirm
tener pi	ulsado)

a buscar sin nar el emparejamiento

(Mant

Cuando se muestre el sensor deseado, presione 😃 (ALIMENTACIÓN) para confirmar el emparejamiento.



Emparejamiento confirmado

Después de confirmar el emparejamiento, siga el procedimiento a continuación según el sensor emparejado.

Tipo de sensor	Pantalla para continuar		
ISC o SP	Vaya a la pantalla de especificación de la circunferencia del neumático (paso 5).		
CD o HR	Vaya a la pantalla de emparejamiento. * Para emparejar otro sensor, repita el procedimiento desde el paso 2. * Para finalizar el emparejamiento del sensor, vaya al paso 6.		

Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores 7/13

> Preguntas más frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

.

6

5 Introduzca la circunferencia del neumático (la longitud de la circunferencia exterior del neumático) en mm para el neumático en el que está instalado el sensor.





Aumentar valor



- * Para conocer los valores de la circunferencia de los neumáticos, consulte <u>"Tabla</u> <u>de circunferencias de neumáticos" (page 28)</u>.
- * Intervalo de ajuste : 0100 3999 mm
- * Valor inicial : 2096 mm (700 × 23C)
- * Para emparejar otro sensor, repita el procedimiento desde el paso 2. Presione **MODE** para volver a la pantalla de emparejamiento.

Presione el botón 🕁 (ALIMENTACIÓN) para volver a la pantalla de mediciones.

Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



esultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores 8/13

> Preguntas más frecuentes

Cómo cambiar la circunferencia del neumático en la unidad Air GPS

Este procedimiento cambia la circunferencia del neumático de un sensor capaz de medir la velocidad que se ha emparejado con la unidad Air GPS.

Encienda el Air GPS y siga el procedimiento que se indica a continuación para cambiar la circunferencia del neumático en la pantalla de especificación de valores 4.



- * Para conocer los valores de la circunferencia de los neumáticos, consulte <u>"Tabla de circunferencias de neumáticos" (page 28)</u>.
- * Intervalo de ajuste : 0100 3999 mm
- Presione el botón 🕁 (ALIMENTACIÓN) para volver a 🙃 a la pantalla de mediciones.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición





Cambiar configuración/ Usar sensores 9/13

> Preguntas más frecuentes

Cómo eliminar los sensores emparejados con la unidad Air GPS

Este procedimiento elimina la información de todos los sensores emparejados con la unidad Air GPS.

Encienda el Air GPS y presione **U** (ALIMENTACIÓN) y **MODE** simultáneamente para cambiar a la pantalla de emparejamiento.



Para eliminar toda la información del sensor, mantenga presionado MODE durante 4 segundos en la pantalla de emparejamiento.



3 Presione el botón **(**ALIMENTACIÓN) para volver a la pantalla de mediciones.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



SET 5



Usar sensores 10/13

Preguntas más frecuentes

Tabla de circunferencias de neumáticos

Puede calcular la circunferencia de la rueda de las formas siguientes.

• Utilice la tabla de referencia de circunferencias del neumático.

* Generalmente, el tamaño del neumático o ETRTO se indica en el lateral del mismo.

ETRTO Tamaño de neumático L (mm) ETRTO
47-203 12x1.75 935 75-559
54-203 12x1.95 940 28-590
40-254 14x1.50 1020 37-590
47-254 14x1.75 1055 37-584
40-305 16x1.50 1185
47-305 16x1.75 1195 20-571
54-305 16x2.00 1245 23-571
28-349 16x1-1/8 1290 25-571
37-349 16x1-3/8 1300 40-590
32-369 17x1-1/4 (369) 1340 40-584
40-355 18x1.50 1340 25-630
47-355 18x1.75 1350 28-630
32-406 20x1.25 1450 32-630
35-406 20x1.35 1460 37-630
40-406 20x1.50 1490 40-584
47-406 20x1.75 1515 50-584
50-406 20x1.95 1565 54-584
28-451 20x1-1/8 1545 57-584
37-451 20x1-3/8 1615 18-622
37-501 22x1-3/8 1770 19-622
40-501 22x1-1/2 1785 20-622
47-507 24x1.75 1890 23-622
50-507 24x2.00 1925 25-622
54-507 24x2.125 1965 28-622
25-520 24x1(520) 1753 30-622
24x3/4 Tubular 1785 32-622
28-540 24x1-1/8 1795
32-540 24x1-1/4 1905 35-622 7
25-559 26x1(559) 1913 38-622 7
32-559 26x1.25 1950 40-622 7
37-559 26x1.40 2005 42-622
40-559 26x1.50 2010 44-622
47-559 26x1.75 2023 45-622
50-559 26x1.95 2050 47-622
54-559 26x2.10 2068 54-622
57-559 26x2 125 2070 56-622







Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



SET 5 Cambiar configuración/ Usar sensores

11/13

Preguntas más frecuentes

Cambiar la configuración del Air GPS y los sensores

Configuración de Cateye Cycling™

Smartphone

Inicie Cateye Cycling[™] y siga los pasos que se indican a continuación.

(Menú) > [General]

Conectar		(\equiv) Gener	ral
Recorrido	>	CC VHR SP CD	≁PW G
Actividad	l lempo d		
Resumen de todas las actividad	_{des>} 0	Intervalo de grabac	1 se
Lista de actividades	> Distanci	Unidades	kr
Cargar	>	Altitud predefinida	
Configuración 🛛 😢)	Vuelta automática	Distancia:1kr
General	> velocida	Seguridad	
Dispositivo	>		
Cuenta	>	Hacel copia de segunda	au
Soporte técnico	Frecuenc		
Aviso	>		
Manual Web	>		
Solución de problemas	>		
Sitio Web de CatEye®	>		
Política de privacidad	> Ready to		

Elemento	Descripción
Unidades	Seleccione la unidad de medición.
Hacer copia de seguridad	 Haga una copia de seguridad de la lista de actividades. La creación de una copia de seguridad le permite importar su lista de actividades en el caso de que reinstale Cateye Cycling[™] o cambie de modelo de teléfono inteligente. * La creación de una copia de seguridad le permite importar su lista de actividades en el caso de que reinstale Cateye Cycling[™] o cambie de modelo de teléfono inteligente. * La creación de una copia de seguridad le permite importar su lista de actividades en el caso de que reinstale Cateye Cycling[™] o cambie de modelo de teléfono inteligente. Para obtener más información, consulte <u>"Crear una copia de seguridad de actividades y restauración de datos"</u> (page 39)

Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores 12/13

> Preguntas más frecuentes

(Menú) > [Cuenta]

Para cargar datos de recorrido importados a sitios de servicio, se debe configurar una cuenta para cada sitio.

Cree su cuenta en cada sitio por adelantado.

Cargar sitios

- CATEYE Atlas™
- STRAVA™
 - * Cuando configure la cuenta, no utilice [Iniciar sesión con Google]. En su lugar, inicie sesión directamente escribiendo su dirección de correo electrónico.
- TRAINING PEAKS™



Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición







Usar sensores 13/13

Preguntas más frecuentes

- <u>"Problema relacionado con la carga" (page 31)</u>
- <u>"Problema relacionado con la medición" (page 31)</u>
- <u>"Problema de visualización" (page 33)</u>
- <u>"Problema relacionado con el sensor" (page 34)</u>
- <u>"Problema relacionado con los datos del recorrido" (page 36)</u>
- <u>"Problema relacionado con la conexión del teléfono inteligente (Cateye Cycling™)" (page 37)</u>
- <u>"Problema relacionado con la actualización de firmware" (page 39)</u>
- "Crear una copia de seguridad de actividades y restauración de datos" (page 39)

Problema relacionado con la carga

La batería no se carga

• ¿Aparece el icono de la batería en la pantalla?

Desconecte y vuelva a conectar el cable USB repetidamente hasta que aparezca este icono.

Problema relacionado con la medición



• ¿Se acaba de encender de alimentación?

Es posible que transcurra un tiempo después de encender el Air GPS hasta que se adquiera una señal de GPS. (Aproximadamente entre 1 y 2 minutos en un lugar al aire libre con pocos obstáculos).

También puede tardar más si un recorrido comienza antes de que se reciba la señal GPS, si la unidad no se ha utilizado durante mucho tiempo o si dicha unidad está ubicada lejos de la última ubicación en la que se usó.

• ¿Son la ubicación o el clima apropiados para adquirir una señal de GPS?

Es posible que una señal de GPS no esté disponible en las siguientes ubicaciones y situaciones, lo que provocaría la interrupción de la medición o impediría que se adquirieran las mediciones adecuadas.

- En un túnel, bajo tierra, en un edificio, entre edificios de gran altura, bajo vías elevadas, en una arcada, etc.
- Mal tiempo (nieve, lluvia, etc.)
- Cerca de líneas eléctricas de alta tensión o estaciones repetidoras de telefonía móvil
- Si se mueve antes de adquirir una señal de GPS
- Cuando se usa después de un período prolongado de desuso o en un lugar alejado del último lugar donde se usó el dispositivo
- ¿Está el Air GPS montado casi horizontalmente?

Si el Air GPS está montado en el manillar, ajuste el ángulo del soporte para montar el dispositivo de forma horizontal.

Portada, Introducción





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 1/11

La medición no se inicia

• ¿Parpadea [READY] en la pantalla de mediciones?

Presione **MODE** o **(**ALIMENTACIÓN) para iniciar la medición.

• ¿Parpadea [PAUSE] en la pantalla de mediciones?

Mantenga presionado MODE para reanudar la medición.

● ¿Está el Air GPS conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling™)?

El Air GPS no mostrará la pantalla de mediciones cuando esté conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling™).

Desactive [Conectar] en Cateye Cycling™.

La velocidad actual se convierte en cero o los valores de los datos de medición son extraños durante la medición (cuando los mide el GPS)

Dependiendo de las condiciones de recepción de la señal GPS, la medición puede interrumpirse o mostrarse un valor incoherente con el real. Para obtener más detalles, consulte <u>"No se recibe señal de GPS"</u>.

El Air GPS se apaga durante la medición

• ¿Se ha dejado desatendido el Air GPS durante 2 horas o más durante la medición?

Si Air GPS se deja desatendido durante 2 horas sin señal o sin utilizar, se apaga automáticamente después de finalizar la medición y guardar los resultados de esta.

• ¿Se ha descargado la batería durante la medición?

Siga el procedimiento descrito en <u>"Cargar el Air GPS" (page 3)</u> para cargar el Air GPS.

La pantalla de ahorro de energía se muestra durante la medición

Cuando no se recibe información de velocidad durante más de 10 minutos, se muestra la pantalla de ahorro de energía.

* Cuando no se recibe información de velocidad durante más de 10 minutos, se muestra la pantalla de ahorro de energía.

Asegúrese de que el imán de la rueda esté en la posición correcta respecto a la zona del sensor del lado de la velocidad.

Para obtener más detalles sobre el montaje de sensores CATEYE, consulte el <u>manual en línea del sensor (</u>en nuestro sitio web).

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 2/11

Problema de visualización

La pantalla esta en blanco

- No se muestra nada cuando se mantiene presionado 🔱 (ALIMENTACIÓN).
- Cuando se enciende, [**READY**] parpadea y luego se queda en blanco.

La carga de la batería del Air GPS se ha agotado. Siga el procedimiento descrito en <u>"Cargar el Air GPS" (page 3)</u> para cargar el Air GPS.

La pantalla está congelada

Abra la cubierta de goma del Air GPS y presione el botón **AC** para formatear el Air GPS. Después de formatear el Air GPS, la configuración se restaurará la próxima vez que se conecte a un teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]).

△Precaución!:

- El formateo restaurará la configuración predeterminada de fábrica del Air GPS, eliminando los datos del recorrido. Para guardar los datos del recorrido, conecte el Air GPS a un equipo y copie aquellos (archivos FIT) en este antes de formatear. (La versión del firmware se conservará.)
- Mantenga la cubierta de goma firmemente en su lugar para mantener la impermeabilidad.

El Air GPS sigue mostrando la pantalla de enlace del teléfono inteligente y el uso del botón no tiene ningún efecto.

● ¿Está el Air GPS conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling™)?

El Air GPS no mostrará la pantalla de mediciones cuando esté conectado al teléfono inteligente (Cateye Cycling™).

Desactive [Conectar] en Cateye Cycling™.

La luz de fondo no se enciende

• ¿Es correcta la hora establecida para el modo Noche?

El Air GPS determina cuándo encender y apagar la luz de fondo mediante la configuración de activación y desactivación del modo Noche. Para obtener más información, consulte <u>"Configurar el Air GPS" (page 18)</u>.

* Cuando la iluminación automática de la pantalla está habilitada, la hora se ajusta automáticamente conforme a las horas de puesta y salida del sol.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 3/11

Problema relacionado con el sensor

El icono de señal del sensor no se enciende (cuando se utiliza al menos uno de los sensores de velocidad, cadencia o frecuencia cardíaca)

• ¿Están los sensores emparejados?

Se debe realizar el emparejamiento para utilizar un sensor. Para obtener más información, consulte <u>"Usar sensores" (page 21)</u>.

• ¿Está descargada la batería del sensor?

Reemplace la batería por una nueva.

- * Si está utilizando un sensor CATEYE, el valor de medición asociado parpadeará cuando sea el momento de reemplazar la batería del sensor.
 Para obtener más detalles sobre cómo reemplazar las baterías del sensor CATEYE, consulte el manual en línea del sensor (en nuestro sitio web).
- ¿Está el sensor correctamente montado en la posición correcta?

Lea el manual de instrucciones del sensor y coloque el sensor correctamente.

- * Si se utiliza un sensor magnético, asegúrese de que el sensor esté montado en la posición correcta en relación con el imán.
- * Para obtener más detalles sobre el montaje de sensores CATEYE, consulte el <u>manual en línea del sensor (</u>en nuestro sitio web).
- ¿Está utilizando una aplicación de teléfono inteligente que se conecta a un sensor?

Es posible que el sensor se haya conectado a esa aplicación de teléfono inteligente. Los sensores Bluetooth® solo pueden conectarse con un solo dispositivo a la vez. Deje de usar esas aplicaciones (incluida Cateye Cycling™) simultáneamente o cambie la configuración de la aplicación para evitar la conexión a un sensor Bluetooth®.

La velocidad actual permanece en O incluso después de iniciar la medición (cuando se conecta un sensor capaz de medir la velocidad)

Lea el manual de instrucciones del sensor y coloque el sensor correctamente.

- * Si se utiliza un sensor magnético, asegúrese de que el sensor esté montado en la posición correcta en relación con el imán.
- * Para obtener más detalles sobre el montaje de sensores CATEYE, consulte el <u>manual en línea del sensor (</u>en nuestro sitio web).





Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 4/11

Las mediciones de los sensores conectados no se muestran en la pantalla de mediciones

• [--] se muestra en lugar de la medición.

Presione el botón **RESET** si hay un sensor ISC-12 o HR-12 conectado.

- El valor de medición de velocidad, cadencia o frecuencia cardíaca está parpadeando.
 - La carga restante de la batería del sensor es baja. Reemplace la batería por una nueva.
 - * Para obtener más detalles sobre cómo reemplazar las baterías del sensor CATEYE, consulte el <u>manual en línea del sensor (</u>en nuestro sitio web).
- ¿Se seleccionó el sensor correcto en Cateye Cycling™?

Seleccione un sensor para usar si varios sensores del mismo tipo están emparejados con Cateye Cycling™.

Para obtener más información, consulte "Configurar el Air GPS" (page 18).

La medición de la frecuencia cardíaca es inestable y alterna entre O y un valor (cuando hay un sensor de frecuencia cardíaca conectado)

• ¿Está el sensor de frecuencia cardíaca conectado correctamente?

Consulte el manual de instrucciones del sensor de frecuencia cardíaca y coloque dicho sensor en la posición correcta.

* Para obtener más detalles sobre los sensores CATEYE, consulte el <u>manual en línea</u> <u>del sensor (en nuestro sitio web).</u>

La medición se muestra incluso después de quitar el sensor (cuando se conectan sensores de terceros)

Cuando se utiliza un sensor de terceros, las mediciones pueden permanecer en la pantalla durante mucho tiempo.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 5/11

Problema relacionado con los datos del recorrido

Los datos del recorrido no se guardan en el Air GPS

Las mediciones de distancias de recorrido de 0,1 km o menos no se guardan como datos de recorrido.

No se pudieron encontrar datos de recorrido anteriores

• ¿Se ha superado el tiempo máximo de grabación del Air GPS?

El tiempo máximo de registro de los datos del recorrido es de aproximadamente 80 horas en total. Si se supera este total, los datos del recorrido más antiguo se eliminarán para dejar espacio para nuevas mediciones. Importe los datos de recorrido necesarios a Cateye Cycling[™] o copie los datos a un equipo. También se recomienda eliminar los datos de recorrido innecesarios para liberar espacio en la memoria.

¿Cómo elimino los datos de recorrido guardados en el Air GPS?

● Eliminar en un teléfono inteligente (Cateye Cycling™)

Conecte el Air GPS al teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]) para ver una lista de los datos de recorrido guardados en el Air GPS. Elimine los recorridos innecesarios de esta lista.

Para obtener más información, consulte <u>"Importar resultados de medición en un</u> <u>smartphone" (page 15)</u>.

• Eliminar datos de recorrido (archivos FIT) de un equipo

Conecte el Air GPS a un equipo mediante el cable USB suministrado y elimine los datos de recorrido guardados en el Air GPS.

Para obtener más información, consulte <u>"Usar datos del recorrido (archivos FIT) en</u> <u>un equipo" (page 17)</u>.

No se pueden cargar datos de recorrido desde el teléfono inteligente (Cateye Cycling™)

• ¿Ha definido la configuración de inicio de sesión para cada sitio de servicio?

En el menú de Cateye Cycling[™], toque [Cuenta] y defina la configuración de inicio de sesión especificando la información de la cuenta para cada sitio.

* Debe tener una cuenta del sitio de servicio para cargar datos.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 6/11

Problema relacionado con la conexión del teléfono inteligente (Cateye Cycling™)

El Air GPS no se conecta a un teléfono inteligente (Cateye Cycling™)

Pruebe las siguientes soluciones en orden, empezando por arriba.

- (1) En [Configuración] en el teléfono inteligente, desactive la funcionalidad [Bluetooth] y vuelva a activarla.
 Compruebe si se puede conectar el Air GPS.
- (2) Reinicie el Cateye Cycling[™]. Compruebe si se puede conectar el Air GPS.
- (3) Si esto no resuelve el problema, reinicie el teléfono inteligente.

No se puede establecer la conexión con el teléfono inteligente después de actualizar el firmware de Air GPS

Pruebe las siguientes soluciones en orden, empezando por arriba.

- (1) En [Configuración] en el teléfono inteligente, desactive la funcionalidad [Bluetooth] y vuelva a activarla.
 Compruebe si se puede conectar el Air GPS.
- (2) Reinicie el Cateye Cycling[™]. Compruebe si se puede conectar el Air GPS.
- (3) Reinicie el teléfono inteligente. Compruebe si se puede conectar el Air GPS.
- (4) Si el problema persiste, anule el emparejamiento del Air GPS en la pantalla
 [Dispositivo] en Cateye Cycling[™] y, a continuación, vuelva a emparejar el Air GPS.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 7/11

untas más frecuentes	Portada, Introduccio

Abra la cubierta de goma del Air GPS y presione el botón **AC** para formatear el Air GPS. Después de formatear, intente realizar el emparejamiento de nuevo.

APrecaución!:

No se puede emparejar el Air GPS

- El formateo restaurará la configuración predeterminada de fábrica del Air GPS, eliminando los datos del recorrido. Para guardar los datos del recorrido, conecte el Air GPS a un equipo y copie aquellos (archivos FIT) en este antes de formatear. (La versión del firmware se conservará.)
- Mantenga la cubierta de goma firmemente en su lugar para mantener la impermeabilidad.
- ¿Ha probado a reinstalar la aplicación Cateve Cycling™?

Se ha emparejado el Air GPS con otro teléfono inteligente?

• Con copia de seguridad

Toque (MENÚ) > [General] > [Hacer copia de seguridad] y, a continuación, toque [Restaurar].

Compruebe si el Air GPS se puede emparejar.

• Sin copia de seguridad

Copie los datos de recorrido (archivos FIT) guardados en el Air GPS a un equipo antes de formatear aquel.

Compruebe si el Air GPS se puede emparejar.

• ¿Ha cambiado el teléfono inteligente que se utiliza?

Con copia de seguridad

Toque (MENÚ) > [General] > [Hacer copia de seguridad] y, a continuación, toque [Restaurar].

Compruebe si el Air GPS se puede emparejar.

• Sin copia de seguridad

Copie los datos de recorrido (archivos FIT) guardados en el Air GPS a un equipo antes de formatear aquel.

Compruebe si el Air GPS se puede emparejar.

Configuración

icción



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 8/11

Problema relacionado con la actualización de firmware

La actualización no es posible porque el teléfono inteligente (Cateye Cycling™) se desconectó durante la transferencia del firmware.

△ Precaución!:

Complete los siguientes preparativos antes de actualizar el firmware. No será posible actualizar el firmware si no se cumplen las siguientes condiciones.

- Cargue el Air GPS si la carga restante de la batería es baja.
- Conecte el Air GPS a un teléfono inteligente (Cateye Cycling[™]) con conectividad a Internet.

Toque [Actualizar firmware] para realizar la actualización nuevamente. Si el problema persiste, reinicie el teléfono inteligente y, a continuación, toque [Actualizar firmware] para realizar la actualización nuevamente.

Crear una copia de seguridad de actividades y restauración de datos

Crear una copia de seguridad

La creación de una copia de seguridad permite importar datos de actividad cuando se reinstala Cateye Cycling[™] o se cambia de modelo de teléfono inteligente. En Cateye Cycling[™], toque (MENÚ) > [General] > [Hacer copia de seguridad] y, a continuación, toque [Hacer copia de seguridad].

Se creará una copia de seguridad en Google Drive.

Una vez finalizada la copia de seguridad, compruebe la fecha de la copia de seguridad para confirmar que esta se realizó correctamente.

Consulte lo siguiente cuando reinstale Cateye Cycling™ o cambie de modelo de teléfono inteligente.

"Cuando se reinstala Cateye Cycling™" (page 40)

"Cambiar de modelo de teléfono inteligente" (page 41)

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

Preguntas más frecuentes 9/11



Portada, Introducción

Configuración

bicicleta

Resultados de la medición

Cambiar configuración/ Usar sensores

> **Preguntas** más

frecuentes

10/11

SET

5

Portada,



Apéndice

más frecuentes

11/11

Advertencia (Peligro de muerte; prevención de accidentes)

• Utilizar el Air GPS mientras monta es peligroso. No se concentre en la pantalla mientras monta.

Monte siempre de forma segura.

- Instale el soporte de forma segura y compruébelo periódicamente para garantizar que no se suelta.
- Nunca desmonte ni modifique Air GPS ni ninguno de los elementos incluidos.
 El hacerlo puede estar sujeto a sanciones, ya que el Air GPS cuenta con un equipo de radio certificado según la Ley de Radio de Japón.

Precaución (Prevención de lesiones, daños o daños materiales)

- Mantenga el Air GPS fuera del alcance de los niños.
- Cuando se utilice con una luz, colóquela lo más lejos posible del Air GPS, ya que puede afectar a la medición.
- Este dispositivo tiene una clasificación IPX7 basada en JIS C0920.
 Sin embargo, no utilice el Air GPS bajo el agua. Si no sigue esta recomendación, podría provocar un mal funcionamiento.
- No someta el dispositivo a fuertes vibraciones, impactos o fuerza excesiva. Suspenda su uso si se produce alguna anomalía.
- No cargue ni use la batería con ningún voltaje o polaridad que no sean los especificados. No cortocircuite la batería.
- No deje el Air GPS expuesto a la luz solar directa durante un período prolongado de tiempo.
- No deje caer el dispositivo al fuego ni lo caliente.
- Si la unidad Air GPS o las piezas se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con un detergente suave y luego límpielas con un paño seco. Nunca aplique disolvente de pintura, bencina o alcohol. Si no sigue esta recomendación, el dispositivo puede dañarse.

Manipulación de la batería recargable

Recargue la batería para el primer uso o después de que haya estado almacenada durante mucho tiempo:

El voltaje de la batería puede reducirse debido a la autodescarga si el producto permanece almacenado durante un prolongado período de tiempo. Cargue completamente la batería antes de su utilizarla.

Precauciones para la carga y el uso:

- Antes de realizar la carga, asegúrese de que no haya polvo u otros objetos extraños adheridos al enchufe del cable USB.
- No someta al dispositivo a vibraciones durante la carga.
- Cuando su PC se encuentre en el modo de suspensión, no se podrá cargar la batería.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB y acoplar de forma segura la cubierta de goma.
- El tiempo de carga estándar y el tiempo de funcionamiento continuo son aproximados y variarán en función de las condiciones ambientales y del uso.
- La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No coloque la batería recargable dentro de un vehículo o cerca de un calefactor. Asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre 5 y 40 °C.
- Si el tiempo de funcionamiento se reduce considerablemente incluso después de una carga correcta, es posible que el fin del período de servicio de la batería recargable esté próximo.

Precauciones relacionadas con el almacenamiento:

- Si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado de tiempo, guárdela en un lugar que no sea demasiado caliente ni demasiado húmedo.
- Cargue la batería durante aproximadamente treinta minutos cada seis meses.

Precauciones a la hora de deshacerse del producto:

Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.

Sensores de cadencia sin imán (CDC-30)

Advertencia (Peligro de muerte; prevención de accidentes)

- En caso de ingestión accidental en menores, consulte un médico inmediatamente.
- Realice comprobaciones periódicamente para asegurarse de que el sensor esté perfectamente conectado. No utilice una banda de goma dañada.

\triangle **Precaución** (Prevención de lesiones, daños o daños materiales)

• Existe el riesgo de explosión si se sustituye la batería con otra de un tipo inadecuado. Debe deshacerse de baterías usadas según la normativa local.

Bluetooth®

Es posible que se produzcan interferencias en los siguientes lugares o entornos, lo que provocaría una medición incorrecta.

- Cerca de televisores, equipos informáticos, radios, motores o dentro de vehículos o trenes.
- Cerca de un cruce de ferrocarril, vías de tren, estación transmisora de TV o estación de radar.
- Cuando se utiliza conjuntamente con otros dispositivos inalámbricos (incluidos otros productos Bluetooth®) o algunas luces de batería determinadas.

43

Portada, Introducción

... Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

GPS

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) es un sistema para recibir información de posición de alta precisión de los satélites con el fin de comprobar la posición actual en la tierra.

Recepción de señal de GPS

- Es posible que se tarde unos minutos desde que se enciende el Air GPS hasta que se adquiere una señal de GPS.
- No se recomienda moverse mientras el Air GPS está buscando una señal de GPS. Espere hasta que se reciba una señal antes de montar en bicicleta. Si se mueve mientras el Air GPS busca una señal de GPS puede que se necesite más tiempo para recibir una señal de GPS.
- La recepción de la señal de GPS es mejor a cielo abierto con buena visibilidad del satélite.

Ubicaciones donde no se pueden recibir señales de GPS

Es posible que la señal de GPS no esté disponible en las siguientes ubicaciones y situaciones, lo que provocaría la interrupción de la medición y evitaría que se adquirieran las mediciones adecuadas.

- En un túnel, bajo tierra, en un edificio, entre edificios de gran altura, bajo vías elevadas, en una arcada, etc.
- Con mal tiempo (nieve, lluvia, etc.)
- Cerca de líneas eléctricas de alta tensión o estaciones repetidoras de telefonía móvil
- Con la pantalla Air GPS sin mirar hacia el cielo
- * Calcular la velocidad utilizando una señal de GPS puede proporcionar resultados de medición ligeramente diferentes de los valores reales.

Uso con smartphone

La aplicación para teléfonos inteligentes, Cateye Cycling[™], se puede utilizar para cambiar la configuración de Air GPS, ver o eliminar datos de viaje guardados en su Air GPS e importar dichos datos desde Air GPS.

* La descarga y el uso de la aplicación llevan consigo costes de comunicación. Se recomienda disponer de una conexión Wi-Fi.

Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Especificaciones

Carga y comunicación Cable USB (MICBO USB)	
con un equipo	
Tiempo de carga estándar 3 horas aproximadamente (200 mA)	
Tiempo de funcionamiento continuoAproximadamente 10 horas (con una carga completa)* Este es un valor de referencia para la medición con la luz de fondo apagada, sin usar GLONASS y con los sensores 	
Número de recargas y descargas300 cargas estándar (hasta que la capacidad nominal se reduzca al 70 %)	
Sistema de control Microcomputador (oscilador controlado por cristal)	
Sistema de pantalla Pantalla de cristal líquido (con luz de fondo)	
Método de detección de la velocidad, cadencia y frecuencia cardíaca actualesDepende de los sensores Bluetooth conectados	
Transmisión de señal Bluetooth	
Distancia de transmisión Aprox. 20 m (el alcance variará en función de las condiciones ambientale y el entorno.)	es
Intervalo de circunferencia del neumático 0100 mm – 3999 mm (Valor inicial: 2096 mm)	
Temperaturas para su uso 0°C – 40°C	
Impermeable IPX7 * Este dispositivo tiene una clasificación IPX7 basada en JIS C09	20.
Dimensión / peso 43 x 68 x 21 mm / 39 g	

* El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios estándar

1602194 Juego de soporte





1600280N

1602193 Soporte (para FlexTight™)



5343520 Disco del soporte

0

5342730 Cable USB (MICRO USB)



Portada, Introducción

Configuración



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

5

Preguntas más frecuentes

Portada, Introducción

Configuración

Accesorios opcionales

1604520

1603980

(HR-12)

Sensor de velocidad sin imán (SPD-30)



1604530 Sensores de cadencia sin imán

(CDC-30)



Accesorio estándar para el conjunto Air GPS+CDC-30

1604110

1603970 Sensor de velocidad y cadencia



1604540 Sensor de ritmo cardíaco óptico (OHR-31)



1603892



Montar en una bicicleta



Iniciar la medición



Resultados de la medición



Cambiar configuración/ Usar sensores

> Preguntas más frecuentes

Apéndice

Sensor de ritmo cardíaco (0F-200)





1604100 Soporte frontal (0F-100)



Kit de soporte plano



Garantía limitada

2 años para la : • Unidad Air GPS

 Sensor incluido en el paquete (Accesorios y consumo de la batería excluidos)

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del computador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041 For inquiries, please visit https://cateye.com/intl/contact/