



DE

# RAPID X<sub>6</sub>

TL-LD700G


~ K 1312

Manual




Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.

Design Patented  
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.  
TLLD700G-170920 5



Lampeneinheit

USB-Kabel  
(MICRO USB)Gummiband  
(groß / klein)

### ⚠ WARNHINWEISE ZUR BENUTZUNG

- Überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf festen Sitz. Nutzen Sie das Gummiband nicht, falls es Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern.
- Während des Aufladens, Entladens und Lagern bei hohen Temperaturen verschlechtert sich der wiederaufladbare Akku schneller. Legen Sie die Lampe nicht in ein Fahrzeug oder neben ein Heizgerät.
- Das Gerät ist nicht vollkommen wasserdicht. Nach einem Gebrauch im Regen muss das Gerät abgewischt und getrocknet werden. Andernfalls funktioniert es eventuell nicht mehr richtig.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdünnern, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.

### ⚠ WARNHINWEISE ZUM LADEN

- Wir empfehlen die Nutzung eines USB-Ladegerätes mit 500 mA oder mehr (USB 2.0).
- Laden Sie möglichst nicht bei direkter Sonnenbestrahlung oder in einem Fahrzeug auf, das direkt in der Sonne geparkt ist, und achten Sie darauf, nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40°C aufzuladen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass kein Staub oder andere Fremdkörper am USB-Stecker anhaften.
- Setzen Sie die Lampe während des Aufladens keinen Erschütterungen aus.
- Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, müssen Sie den USB-Stecker auf jeden Fall abziehen.
- Die Lade- sowie die Leuchtzeiten sind Näherungswerte und variieren je nach Umgebungs- und Benutzerbedingungen.
- Ist die Beleuchtungszeit auch nach sachgemäßem Aufladen deutlich kürzer, könnte sich der wiederaufladbare Akku am Ende seiner Lebenszeit befinden. Entsorgen Sie den Akku, wie unter "VORKEHRUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG" beschrieben ist.

### ⚠ VORKEHRUNGEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

Wir empfehlen die Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. Bei längeren Aufbewahrungszeiten sollte die Batterie alle 6 Monate für 30 Minuten aufgeladen werden.

### ⚠ WARNHINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entnehmen Sie beim Entsorgen der Lampe den internen Akku und entsorgen diesen entsprechend den örtlichen Richtlinien.


## SPEZIFIKATIONEN

Batterie : Lithium-Ionen-Polymer-Akku  
Temperaturbereich : -10°C – 40°C  
Anzahl der Lade-/Entladevorgänge : Circa 300 mal  
(bis die Nennleistung auf 70% abfällt)  
Maße/Gewicht : 74,2 x 24,4 x 30,8 mm / 22,5 g

\* Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## 1 WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG

! Produkt vor der Benutzung immer aufladen.



### Schalter (Indikator)



Ladevorgang





Ladevorgang abgeschlossen

Normale  
Ladedauer

Ca. **2 St.**  
(USB 2.0)

## 2 MONTAGE

Sicher in der Montageposition anbringen.



- \* Die Leuchte kann selbst bei vertikal umgedrehter Montage verwendet werden.
- \* Montieren Sie die Leuchte mindestens 250 mm über dem Boden.

## 3 SCHALTERBEDIENUNG

### Schalter (Indikator)

OFF ↔ ON  
Langes Drücken


### Laufzeit

Ca.  
**2,5 St.**

Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach StVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben. Laden sie umgehend die Lampe auf.

#### ⚠ Vorsicht:

- Die Leuchte darf nicht verdeckt sein.
- Sollten nicht mehr alle LEDs funktionieren ist die Rückleuchte zu ersetzen.



## ERSATZ-/OPTIONALE TEILE

**5447010**  
Gummiband



**5342730**  
USB-Kabel  
(MICRO USB)




**5447020**  
Gummiunterteil



**5447040**  
Gummiunterteil  
für Sharp Aero

### Gummiunterteil für Sharp Aero

Verwenden Sie bei Aero-Stützen mit spitzerem Winkel das Gummiunterteil für Sharp Aero.



## BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

### 2-Jahres-Garantie : Lampeneinheit nur (außer Akku)

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.  
<http://www.cateye.com/de/support/regist/>

### CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan  
Attn: CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : <http://www.cateye.com>