



FR

RAPID XTM KINETIC 2G


TL-LD710G K

Manuel


K 1459



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.


Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
TLLD710GK-171220 1

Lampe

Câble USB
(MICRO USB)Bande en caoutchouc
(Grand/Petit)

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

⚠ Chargez toujours le produit avant la première utilisation.



Vers PC ou chargeur de batterie USB

Commutateur (Voyant)



En charge



Charge terminée

Temps de charge Environ. **2 h**
(USB 2.0)

⚠ AVERTISSEMENT !!!

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Contrôlez toujours l'énergie restante de la pile en surveillant régulièrement le voyant lors de l'utilisation.

⚠ ATTENTION !

- Cette lampe détecte la décélération grâce à l'utilisation de Capteur d'accélération. Veuillez noter que l'activation de la fonction Cinétique dépend du degré de décélération, la lampe peut ne pas réagir ou la réaction peut être retardée.
- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Garder la lumière hors de portée des jeunes enfants.
- Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

⚠ BATTERIES LITHIUM-ION

Précautions liées à la charge

- Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de batterie USB 500+ mAh (USB2.0).
- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.
- Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.
- Le temps de chargement est une valeur approximative qui varie selon les conditions environnementales et d'utilisation.

Précautions d'utilisation

- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions liées à la mise au rebut ».

Précautions liées au stockage

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.


Précautions liées à la mise au rebut

Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.

2 MONTAGE


Fixez solidement la lampe à la tige de selle.

- * La lampe peut être utilisée même si elle est montée à l'envers.
- * Montez la lampe entre 250 mm et 1200 mm au-dessus du sol.




OPTION

Base en caoutchouc pour Sharp Aero
Pour les tiges avec un angle plus aigu, utilisez la base en caoutchouc pour Sharp Aero.



3 UTILISATION



ON ↔ OFF Commutateur (Voyant)
Appuyez et maintenez enfoncé

Continu



Haut

Fonction Cinétique

Lorsque la décélération du vélo est détectée alors que la lampe est en marche, la lampe s'allume pendant environ 2,5 secondes en mode Élevé. La lampe reste en marche en mode Élevé tant que la décélération est détectée.

Autonomie: Environ. **8 h**

Lorsque la puissance de batterie restante est faible, le bouton du mode d'éclairage s'allume. Chargez la lampe dès que possible.

⚠ Attention:

- La lampe arrière ne doit pas être couverte.
- Si l'une des LEDs ne devrait plus fonctionner, remplacer le feu arrière.

* Les durées d'éclairage sont des durées de référence lorsque la fonction Cinétique n'est pas utilisée.




CARACTERISTIQUES

- Pile : Batterie rechargeable au polymère Lithium-Ion (400 mAh)
- Température : -10°C – 40°C
- Nombre de recharges/décharge :
Approx. 300 fois (nombre de fois)
- Dimensions/poids : 74,5 x 30,5 x 33 mm / 32 g
- * Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.


PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION




5447010
Bande en caoutchouc



5447030
Base en caoutchouc



5342730
Câble USB
(MICRO USB)



5447040
Base en caoutchouc
pour Sharp Aero

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn : CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <http://www.cateye.com>